



AK68-00184W

**SAMSUNG**



เครื่องเล่นDVDชนิดหิ้วได้  
**Portable DVD Player**

**DVD-L200W**

**DVD-L200M**

**THA ENG**


## THAI

## ความปลอดภัยในการใช้งาน



## ข้อพึงปฏิบัติ

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในครั้งต่อไป ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติบนผลิตภัณฑ์

1. ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่องเล่นห้ามใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาฉีดให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเครื่องเล่น
2. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ผลิตไม่แนะนำให้ใช้เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้
3. อย่าวางเครื่องเล่นของท่านไว้ในสถานที่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน อ่างซักผ้า และพื้นที่เปียกชื้นหรือบริเวณสระว่ายน้ำ
4. อย่าวางเครื่องเล่นไว้บนโต๊ะหรือบนที่วางที่ไม่มั่นคง เครื่องเล่นอาจตกลงมาและทำให้คนบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นอาจเสียหายได้ให้ใช้โต๊ะที่ผู้ผลิตแนะนำหรือชูวางสำหรับเครื่องเล่น DVD ติดตั้งเครื่องเล่นให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานโดยการใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่แนะนำให้ใช้
5. ต้องระมัดระวังเมื่อมีการขนย้ายเครื่องเล่น การหยุดกะทันหัน การใช้แรงมากเกินไป และการเข็นลากพื้นที่ไม่เรียบเสมอกอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องเล่นและรถลากกว่าลาได้
6. การใช้งานของเครื่องเล่นต้องใช้ไฟฟ้าตามที่แสดงไว้บนฉลาก หากท่านไม่แน่ใจว่าความดันไฟฟ้าที่ท่านใช้ได้หรือไม่ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ ถ้าต้องการใช้งานเครื่องเล่นกับแบตเตอรี่ให้อ่านคู่มือการใช้งาน



7. ต้องระมัดระวังในการวางสายไฟจากเต้าเสียบถึงเครื่องเล่น อย่าวางสายไฟให้ชนก๊อกน้ำและทำสายสายไฟ
8. เมื่อมีพายุหรือไม่ได้ใช้เครื่องเล่นเป็นเวลานานให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และถอดสายระหว่างเครื่องเล่นกับสายอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากฟ้าแลบและไฟฟ้าช็อต
9. ห้ามใช้ปลั๊กฟ่วงหรือต่อสายไฟอื่นเข้ากับปลั๊กไฟเครื่องเล่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนจัดหรือไฟฟ้าช็อตได้
10. ระวังมิให้สิ่งของใด ๆ ตกใส่เครื่องเล่นถ้าสิ่งของอื่นตกลงมากระแทกชิ้นส่วนภายในเครื่องหรือบางส่วนของด้านในเครื่องที่มีความดันไฟฟ้าสูงอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ระวังมิให้ของเหลวเข้าไปภายในเครื่องเล่น



## ความปลอดภัยในการใช้งาน

11. ห้ามซ่อมแซมเครื่องเล่นด้วยตนเองโดยการเปิดหรือถอดฝาครอบเครื่อง เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงหรืออันตรายอื่น ๆ ให้ใช้บริการช่างผู้ชำนาญ



12. เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ซื้อแบตเตอรี่ประเภทเดียวกัน

13. เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หรือชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติเท่ากับของแท้เท่านั้น หากใช้ของเลียนแบบอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายอื่น ๆ ได้

14. อย่าวางเครื่องเล่นในสถานที่ใกล้เครื่องกระจายความร้อน เครื่องทำความอุ่น เตาไฟ และเครื่องกำเนิดความร้อน (รวมทั้งเครื่องขยายเสียง)



15. ห้ามดูวิดีโอบนจอ LCD ในขณะที่เคลื่อนไหว

ห้ามใช้งานเครื่องเล่นหรือดูวิดีโอในขณะที่ขับรถหรือเดินเล่นอาจเป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

16. ห้ามใช้ไฟฟ้าที่มีความดันสูงเกินกำหนดสำหรับเครื่องเล่นของท่าน

- ห้ามใช้ไฟฟ้าที่มีความดันสูงกว่าที่แสดงไว้บนเครื่องเล่น
- การใช้งานเครื่องเล่นกับความดันไฟฟ้าที่ไม่สมมูลย์กันอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้และ/หรือไฟฟ้าช็อตได้

17. ห้ามใช้แรงมากเกินไปกับเครื่องเล่น


- ด้านนอกของจอแสดงผลภาพทำด้วยแก้ว วัตถุแก้วอาจแตกได้เมื่อใช้แรงมากเกินไป

18. ห้ามใช้เครื่องเล่นบนหน้าค้เป็นเวลานาน

- ความร้อนจัดจากเครื่องเล่นอาจทำให้ท่านรู้สึกเจ็บ

### คำเตือน

การควบคุม การปรับหรือวิธีการการใดๆ ที่นอกเหนือจากวิธีที่จะแจ้งไว้ อาจทำให้เสี่ยงต่อ การระเบิดของแก๊มมีดรั่ว





**THAI**

## ความปลอดภัยในการใช้งาน

### ระบบป้องกันการเลียนแบบ

- แผ่นดิสก์ DVD หลายชนิดมีระบบป้องกันก๊อปปี้ ด้วยเหตุนี้ท่านต้องต่อเครื่องเล่นกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยตรง แต่ไม่ต่อกับ VCR ถ้าต่อกับ VCR ภาพที่แสดงจากแผ่นดิสก์ที่มีระบบป้องกันก๊อปปี้จะหายไป
- ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับการคุ้มครองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาและสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบริษัทไมโครวิชั่น การใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเลียนแบบต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทไมโครวิชั่น เทคโนโลยีดังกล่าวต้องใช้ภายในบ้านและจำกัดบางสถานที่สำหรับการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าชม นอกจากนี้กรณีดังกล่าวแล้วต้องได้รับการอนุญาตจากไมโครวิชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามการดัดแปลงและทำการซ้ำโดยเด็ดขาด



## ความปลอดภัยในการใช้งาน

### เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยทำงานแบบไม่เสียเลย (trouble-free)  
ถ้าเลนส์หรือข้อใดข้อหนึ่งมีปัญหาคุณภาพของวิดีโอจะลดน้อยลง

### การเกาะตัวของไอน้ำ

การเกาะตัวของไอน้ำจะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้

- ลมที่มีความร้อนเข้าไปในส่วนที่ยื่นของเครื่องเล่น
- เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในห้องที่มีความชื้นสูง
- เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในสภาพการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างกะทันหันจากเย็นเป็นร้อน

เมื่อไอน้ำเกาะตัวติดด้านในของเครื่องเล่นเครื่องเล่นอาจทำงานผิดปกติได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ให้วางเครื่องเล่นไว้ในอุณหภูมิห้องจนกว่าจะแห้งและทำงานปกติ


### ข้อควรระวังเกี่ยวกับแสงเลเซอร์


#### คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์ในการทำงาน การปรับ และการปฏิบัติขั้นตอนนั้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ มิฉะนั้นอาจสัมผัสแสงเลเซอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ห้ามเปิดฝาและดูข้างในเมื่อระบบการทำงานภายในเสียหาย

#### ข้อควรปฏิบัติ

ระมัดระวังไม่ให้ระบบการทำงานภายในเครื่องถูกทำลาย





## THAI

# สารบัญ

### การติดตั้ง

ลักษณะเด่น .....	8
อุปกรณ์เสริม .....	9
ชนิดและลักษณะของแผ่นดีวีดี .....	10
รายละเอียดแผงควบคุม .....	12
รีโมทคอนโทรล .....	15
การใช้รีโมท .....	16

### การต่อสาย


การเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ DVD .....	17
การเชื่อมต่อเครื่องภายนอก(เลือกอินพุท) .....	18
การรับชมวิดีโอจากเครื่องภายนอก .....	19
การเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์.....	20
การเชื่อมต่อเครื่องเสียงสเตอริโอ .....	21

### ฟังก์ชันระดับสูง

การใช้ AC อแดปเตอร์ .....	24
การใช้แบตเตอรี่ .....	26
การแสดงระดับของแบตเตอรี่ .....	27

### ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเล่นแผ่นดีวีดี .....	28
การใช้ฟังก์ชันค้นหากระโดดข้าม .....	30
การใช้ฟังก์ชันการแสดง .....	31
การใช้ Disc Menu และ Title Menu .....	32
การใช้ Function Menu .....	33
การเล่นซ้ำ .....	34



## สารบัญ

### ฟังก์ชันลำนำ


การเล่นซ้ำแบบซ้ำ .....	35
ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (EZ View) .....	36
การเลือกภาษาออดีโอ .....	38
การเลือกภาษาคำบรรยาย .....	39
การเปลี่ยนมุมมอง .....	40
การใช้ฟังก์ชันตั้งล็อก .....	41
การใช้ฟังก์ชันจูนและเสียง 3 มิติ .....	42
การเล่น MP3/WMA .....	43
การเล่นCDรูปภาพ .....	45

### เปลี่ยนเมนูการติดตั้ง

การใช้ Setup Menu .....	47
การตั้งค่าภาษา .....	48
การตั้งค่าเสียง .....	50
การตั้งค่าจอภาพ .....	51
การตั้งโปรแกรมเรทภาพยนตร์ (Parental Control) .....	52

### อ้างอิง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .....	53
คู่มือการแก้ปัญหา .....	58
ข้อมูลจำเพาะ .....	61



THAI

## ลักษณะเด่น

### เล่นแผ่นดิสก์ DVD และออดิโอ CD

- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R/RW ที่มี MP3/WMA ไฟล์ได้

### จอแสดงผลภาพ LCD ขนาด 10 นิ้วและลำโพงสเตอริโอที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

- เนื่องจากมีจอแสดงผลภาพ LCD ขนาด 10 นิ้วและลำโพงสเตอริโอที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ท่านสามารถชมภาพยนตร์ DVD โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรับโทรทัศน์ต่างหาก

### สายไฟสองทางที่สะดวก

- สามารถใช้งานเครื่องเล่นได้ทุกสถานที่โดยการใช้ AC อัดเบิ้ลเตอร่าภายในและใช้แบตเตอรี่ภายนอก

### ออกแบบให้กระชับและเบา

- ออกแบบเครื่องเล่นให้กระชับและเบาจึงสะดวกในการหิ้วไปมา

### ภาพและเสียงที่มีคุณภาพ

- จอแสดงผลภาพ LCD จะให้ภาพคมชัด 384,000 พิกเซล

### AV อินพุท/เอาต์พุท แจ็ค optical digital output

- \*<sup>1</sup>(ระบบเสียงคอลลีดิจิตอล 5.1-CH และระบบ \*<sup>2</sup>DTS ดิจิตอลออกมาทางแจ็กออปติคัล ดิจิตอลเอาต์พุท ท่านจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทางเมื่อเชื่อมต่อคอลลีดิจิตอล/DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์โปรเซสเซอร์หรือเครื่องขยายเสียงต่อกับแจ็คดังกล่าว

- ท่านสามารถเชื่อมต่อ VCR หรือกล้องถ่ายภาพให้เข้ากับเครื่องเล่น DVD ได้โดยการใช้ AV อินพุทเอาต์พุท หรือเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ได้ด้วยเพื่อใช้จอแสดงผลภาพขนาดใหญ่กว่า



\*<sup>1</sup> ผลิตภายใต้การอนุญาตของ Dolby Laboratories “Dolby”, “Pro Logic” และสัญลักษณ์ D สองตัว (DD) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories ผลงานที่ไม่เปิดเผย © 1992-1997.

\*<sup>2</sup> “DTS” และ “DTS Digital Out” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater Systems, Inc.






### ฟังก์ชัน EZ VIEW

ฟังก์ชัน EZ View สามารถปรับอัตราส่วนจอภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว

อินพุท : สำหรับใช้ในการชมวิดีโอจากเครื่องภายนอก เช่น VCR และกล้องถ่ายภาพ




## อุปกรณ์เสริม

<p>รีโมท</p>  <p>แบตเตอรี่สี่เหลี่ยม</p>	<p>สายไฟ</p> 	<p>AC ถัดเคเบิล</p> 	<p>แบคเคอร์รี่</p> 
<p>คู่มือการใช้งาน</p> 	<p>สายเคเบิลวิดีโอ</p> 	<p>สายเคเบิลออดิโอ</p> 	

## เมื่อคุณสมบัติแตกต่างจากคำอธิบายในคู่มือการใช้งาน

- ฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของดิสก์
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอ คู่มือการใช้งานเล่มนี้หรือรายการทำงานพื้นฐานเท่านั้น
- อาจสัญลักษณ์ (⊘) ปรากฏระหว่างการทำงานบางอย่าง สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงว่าแผ่นดิสก์ที่ทำการเล่นปัจจุบันไม่สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้



THAI

## ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์

เครื่องเล่นของ ท่านสามารถใช้งานได้กับแผ่นดิสก์ที่มีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ได้

ประเภทดิสก์	สัญลักษณ์ประเภทภาพบันทึก	ขนาดดิสก์	ระยะเวลา	คุณสมบัติ
DVD 	ออดิโอ + วิดีโอ	12Cm	ด้านเดียว 240 นาที สองด้าน 480 นาที	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD มีเสียงและภาพที่มีคุณภาพเนื่องจากบันทึกด้วยระบบ Dolby ดิจิตอลและ MPEG2</li> <li>สามารถเลือกใช้งานขนาดจอและฟังก์ชันระบบเสียงได้โดยง่ายจากระบบเมนูบนจอภาพ</li> </ul>
		8Cm	ด้านเดียว 80 นาที สองด้าน 160 นาที	
VIDEO-CD 	ออดิโอ + วิดีโอ	12Cm	74 นาที	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิดีโอด้วยเสียงซีดี VHS และเทคโนโลยีอ็อดภาพ PEG1</li> </ul>
		8Cm	20 นาที	
AUDIO-CD 	ออดิโอ	12Cm	74 นาที	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซีดีอ็อดเสียงเป็นสัญญาณดิจิตอลซึ่งมีเสียงคุณภาพที่มีความเพี้ยนน้อยกว่า LP ซึ่งอ็อดเสียงเป็นอนาล็อก</li> </ul>
		8Cm	20 นาที	

## รหัสการใช้งานของแต่ละพื้นที่

ทั้งเครื่องเล่น DVD และดิสก์มีรหัสตามภูมิภาค รหัสดังกล่าวต้องถูกต้องตามภูมิภาค หากไม่ถูกต้องแล้วเครื่องเล่นจะไม่ทำงานรหัสภูมิภาคเขียนไว้ด้านหลังของเครื่อง

\* ข้อควรระวัง 1



- รหัสภูมิภาค
- ระบบ PAL ใช้ในอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และประเทศไทย
- Dolby ดิจิตอลดิสก์



- สเตอริโอดิสก์
- ดิจิตอลออดิโอดิสก์
- DTS ดิสก์
- MP3 ดิสก์

## หมายเหตุ

\* ประเภทดิสก์ที่ใช้กับเครื่องนี้ได้

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI

- HD ของ super ออดิโอ CD
- CDGs เฉพาะออดิโอไม่รวมกราฟิก

\* ประเภทดิสก์ที่ใช้กับเครื่องนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการบันทึก


- DVD-R
- CD-RW
- DVD+R, -RW
- CD ภาพ

\* เครื่องอาจไม่สามารถเล่น CD-R, CD-RW และ

DVD-R ได้ในทกรณี

\* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของดิสก์หรือสภาพของ การบันทึก

\* เครื่องสามารถเล่น VCD 2.0 เช่นเดียวกับโหมด VCD 1.1 (โหมดเมนูปิด)



## ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์

### \* ข้อควรระวัง 2

- ฟังก์ชันเล่น DVD หรือ VIDEO CD บางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่น DVD นี้จะเล่นข้อมูลจากดิสก์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตแผ่นดิสก์ ถ้าหากสัญลักษณ์ (⊘) ปรากฏขณะที่ทำการเล่นแผ่นดิสก์แสดงว่ามีขอบเขตจำกัดในทำการเล่นดิสก์ดังกล่าว

### \* ข้อควรระวัง 3

- จอแสดงภาพไม่สามารถแสดงคำอธิบายภาพที่ปิดได้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถดูคำอธิบายภาพ (Caption) ได้โดยการเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยฟังก์ชันคำอธิบายภาพ

### ดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้

1. ดิสก์ที่ผลิตโดยผิดกฎหมาย
2. แผ่นดิสก์ที่มีรอยขีดข่วนและ
3. ดิสก์ที่มีลายนิ้วมือ สกปรก และติดฝุ่น
  - ถ้าผิวพื้นของแผ่นดิสก์สกปรกหรือถูกขีดข่วนข้อความ NO DISC จะปรากฏ และเครื่องจะไม่สามารถเล่นดิสก์ตามปกติได้ (อ้างอิงหน้า 5 และทำความเข้าใจสถานะแผ่นดิสก์) เมื่อเครื่องเล่นพบแผ่นดิสก์ที่สกปรกหรือถูกขีดข่วนในขณะที่ทำการเล่น การเล่นวิดีโอจะหยุดชะงัก (ปรากฏประเภทลักษณะบดคือ เมื่อเป็นเช่นนี้ เครื่องเล่นจะนำภาพกลับ 2-3 วินาที)


### ลิขสิทธิ์

- สงวนลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตที่ห้ามลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ทุกชนิด การแสดงในที่สาธารณะ การเผยแพร่ การให้เช่า
- ผลิตภัณฑ์นี้มีเครื่องป้องกันการลอกเลียนแบบติดตั้งไว้ภายในเครื่อง ดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับ VCR และทำการก๊อปปี้แล้วภาพจึงเพี้ยนไป
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไมโครวิชั่น การใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเลียนแบบต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทไมโครวิชั่นเท่านั้น เทคโนโลยีดังกล่าวต้องใช้งานในบ้านและจำกัดบางสถานที่สำหรับการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าชม นอกจากนี้การฉีกตัวแล้วต้องได้รับการอนุญาตจากไมโครวิชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามการดัดแปลงและการทำซ้ำโดยเด็ดขาด
- ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุญาตของ Dolby Laboratories "Dolby", "Pro Logic" และสัญลักษณ์ D สองตัว (  ) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
- "DTS" และ "DTS Digital Out" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater Systems, Inc.

THAI

## รายละเอียดแผงควบคุม


## แผงควบคุม ด้านหน้า



1. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
  - กดปุ่ม POWER 1 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง
2. ปุ่มเปิด
3. ฝาครอบดิสก์
4. ปุ่มแสงย้อนกลับ
5. ปุ่ม EZ VIEW
6. ปุ่มข้อมูล
7. ปุ่มย้อน
8. จอ LCD
9. ลำโพง
10. ปุ่มหมุน
11. ปุ่มย้อนกลับ
12. ปุ่มลบ
13. ENTER (↵), ทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
14. ปุ่มเล่น ฯลฯ
  - PLAY (▶), PAUSE (⏸)/STEP, STOP (■), REV-SKIP (⏮),
  - FWD-SKIP (⏭)


## รายละเอียดแผงควบคุม

### ด้านขวามือ




1. ช่องต่อสายหูฟัง 1, 2
2. ปุ่มปรับระดับเสียง
3. ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
4. ตัวรับสัญญาณ
5. ปุ่มเปิด
6. ช่องเสตคนส์บาย

### ด้านซ้ายมือ




1. เสียบ/ถอดออกดีโอดี / ถอดคิิจิอดค
2. เสียบ/ถอดควิีดีโอดี / ถอดS-VIDEO
3. ช่องเสียบสายไฟ DC 8.4V
4. แบคเคอด้



**THAI**


## รายละเอียดแผงควบคุม

### ด้านหลัง




1. ฝาครอบแผ่น
2. ปุ่มปิด (ปุ่มปิดแผงฝาครอบ)
3. ปุ่มเปิด

### วิธีการปิดแผงฝาครอบ




- ① กดไปตามทิศทางของลูกศร
- ② เลื่อนแผงฝาครอบไปทางซ้ายแล้วปลดออก





THAI

# รีโมทคอนโทรล



1. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเล่น DVD
  - เมื่อเครื่องปิดอยู่ เครื่องจะอยู่ในโหมดที่กินพลังงานต่ำ ดังนั้นควรจะกดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง
2. ปุ่ม MENU
  - นำรายการติดตั้งเครื่องเล่น DVD ขึ้นมา
3. ปุ่ม RETURN
  - กลับไปที่เมนูก่อนหน้านี้
4. ปุ่มป้อน
  - ใช้เพื่อเลือกสัญญาณที่ป้อนจากภายนอก
5. ปุ่ม ENTER/DIRECTION (ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT)
  - ปุ่มนี้ทำงานโดยการขึ้นลงของสวิตช์
6. ปุ่ม INFO
  - แสดงข้อมูลของแผ่นปัจจุบัน
7. ปุ่ม STOP
  - หยุดการเล่นดิสก์
8. ปุ่มกระโดดข้าม
  - ใช้เพื่อกระโดดข้าม หัวข้อ แคปเตอร์ หรือ-แทรกค์
9. ปุ่ม CLEAR
  - ใช้เพื่อเอาเมนูหรือการแสดงผลออกจากหน้าจอ
10. ปุ่ม ANGLE
  - ใช้เพื่อรับมุมมองที่มีหลากหลายบน DVD.
11. ปุ่มเสียง 3D
12. ปุ่ม ZOOM
13. ปุ่มตั้งล๊อค
14. ปุ่มเปิด/ปิด LCD
  - ใช้เพื่อเปลี่ยนสภาวะการแสดงผลของ LCD (กว้าง → 4:3 → ปิด)
15. ปุ่ม EZ VIEW
  - ฟังก์ชัน EZ View สามารถปรับอัตราส่วนจอภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว
16. ปุ่ม DISC MENU
  - สำหรับเรียกดู Menu (รายการสำหรับให้เลือก) ของแผ่นดิสก์
17. ปุ่ม PLAY
  - เริ่มทำการเล่น
18. ปุ่ม PAUSE/STEP
  - หยุดทำการเล่นชั่วคราว
19. ปุ่ม SEARCH
  - ให้ท่านค้นหาไปยังหน้าย้อนกลับได้ทั้งดิสก์
20. ปุ่ม AUDIO
  - ใช้เพื่อรับฟังก์ชันออดีโอที่มีหลากหลายบนดิสก์
21. ปุ่มกำบรรยาย
22. ปุ่มเล่นซ้ำ A-B
  - ใช้เพื่อตั้งล๊อคที่จะเล่นซ้ำระหว่างเอและบี
23. ปุ่มเล่นซ้ำ
  - ให้ท่านเล่นซ้ำบางหัวข้อ แคปเตอร์ แทรกค์ หรือดิสก์






## THAI

# การใช้รีโมท


## การใส่แบตเตอรี่ในรีโมท

1. ปลดฝาครอบแบตเตอรี่ออกตามทิศทางลูกศร



2. ใส่แบตเตอรี่ที่เตรียมในฝาครอบแล้วปิดฝาครอบแบตเตอรี่บนด้านหลังรีโมท

- ให้ตรวจสอบตำแหน่งขั้วของแบตเตอรี่ว่าตรงกับที่แสดงไว้ในฝาครอบหรือไม่ หากใส่แบตเตอรี่ผิดตำแหน่งรีโมทจะไม่ทำงาน





## ขอบเขตการทำงานของรีโมท

### ข้อสำคัญ

อย่าให้รีโมทถูกกระแทกรุนแรง  
เก็บรีโมทไว้ในสถานที่ที่ปราศจากความชื้นและน้ำ

### คำเตือน

- หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วรีโมทอาจไม่ทำงานก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเอาแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่หลังจาก 5 นาที
- รีโมทอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องเล่น DVD อยู่ในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง ควรใช้รีโมทในสถานที่ที่ไกลจากแสงสว่างต่าง ๆ
- เอาแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้รีโมทเป็นเวลานาน




## การเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ DVD

ท่านสามารถติดตั้งหูฟังได้โดยการเชื่อมต่อปลั๊กแจ๊คสเตอริโอขนาดเล็ก(ไม่มีให้) เข้ากับแจ๊ค PHONES เพื่อฟังเป็นส่วนตัว มีแจ๊คสองช่องที่ใช้งานได้

### วิธีการใช้หูฟัง

1. ใส่หูฟังเข้าไปในแจ๊ค PHONES
  - แจ๊คนี้เป็นแจ๊คสเตอริโอขนาดเล็ก




#### ข้อสำคัญ

- ปรับระดับเสียงให้ต่ำที่สุดก่อนที่จะเชื่อมต่อหูฟัง

#### ข้อควรระวัง

- เมื่อท่านเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องเล่น DVD ลำโพงของเครื่องเล่นจะไม่ทำงาน

2. ปรับระดับเสียงโดยการให้ถูกปิดปรับระดับเสียง




THAI

## การเชื่อมต่อเครื่องภายนอก(เลือกอินพุท)

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอจาก VCR หรือกล้องถ่ายภาพบนเครื่องเล่น DVD

### วิธีต่อเครื่องภายนอก



#### ข้อสำคัญ

- ปิดเครื่องเล่น DVD และเครื่องอื่น ๆ ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิล
- ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของเครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อได้ข้อมูลรายละเอียด

#### หมายเหตุ

- ในโมเดลอินพุทวิดีโอที่จะเชื่อมต่อควรเป็นแบบ NTSCมาตรฐาน



## การรับชมวิดีโอจากเครื่องภายนอก

ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างนี้เพื่อรับชมวิดีโอจาก VCR หรือกล้องถ่ายภาพ(Camcorder) บนเครื่องเล่น DVD

### เพื่อชมวิดีโอจากเครื่องภายนอก


1. เชื่อมต่อเครื่องภายนอกตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน้า 18
2. เปิดเครื่องภายนอก
3. เปิดเครื่องเล่น DVD
4. กดปุ่ม INPUT เพื่อตั้งโหมด INPUT
5. กดปุ่ม PLAY บนเครื่องภายนอก



INPUT

### คำเตือน

- ไม่มีไฟฟ้าจ่ายออกจากอุปกรณ์ไปยังเครื่องเล่น DVD
- เมื่อไม่ใช้เครื่องเล่น DVD ให้ถอดสายเคเบิลจากวิดีโอหรือแจ๊คออกดีโอดินพุทเข้าพุท
- ถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามามากกว่า 5 นาทีเมื่ออยู่ในโหมดอินพุท เครื่องจะเข้าโหมด standby



THAI


## การเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับความคมชัดของวิดีโอได้เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD โดยการใช้สายเคเบิล S-VIDEO

- ปิดเครื่องเล่น DVD และเครื่องรับโทรทัศน์ทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิล


### วิธีรับชมวิดีโอด้วยเครื่องรับโทรทัศน์

1. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์
2. กดปุ่ม TV/VIDEO บนโทรทัศน์เพื่อเลือกอินพุตจากเครื่องเล่น DVD
3. เปิดเครื่องเล่น DVD และเริ่มทำการเล่น



### ข้อควรระวัง

- ถ้าต้องการรับชมวิดีโอจากเครื่องรับโทรทัศน์อย่างเดียวให้ปิดแผงควบคุมของเครื่องเล่น DVD เครื่องจะทำการเล่นต่อและปิดออดิโอที่ไปยังลำโพง
- เนื่องจากแผงควบคุมปิด ให้ใช้รีโมทเพื่อควบคุมการทำงานเครื่องเล่น DVD
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานกดปุ่ม LCD CON. เพื่อปิดการแสดงผล LCD




# การเชื่อมต่อเครื่องเสียงสเตอริโอ

เมื่อท่านเชื่อมต่อเครื่องเล่น DVD กับระบบเครื่องเสียงสเตอริโอท่านจะได้ฟังเสียงที่มีคุณภาพ

## วิธีการเล่นออกดีโอ 2 ช่อง

### ■ การเชื่อมต่ออนาล็อก






## การเชื่อมต่อเครื่องเสียงสเตอริโอ

### การเล่นอดีโอ Dolby Digital (ช่อง 5.1) และ DTS


- ท่านสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงเซอร์ราวด์ไดนามิกเต็มประสิทธิภาพได้โดยการเชื่อมต่อสาย Dolby Digital/DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์โปรเซสเซอร์หรือเครื่องขยายเสียงที่มีเครื่องแปลงสัญญาณ Dolby Digital/DTS ติดตั้งไว้ให้เข้ากับแจ็คพัดคัลดิจิตอลบนเครื่องเล่น DVD
- เมื่อใช้ DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์ให้เลือก DTS ออดีโอโดยการใช้นู่นำจอหรือฟังก์ชันปรับหน้าจอ



เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อสายเคเบิลข้างบนนี้เรียบร้อยแล้ว  
ตั้ง "Digital Output" เป็น "Bitstream" (ดูหน้า 50) ใน "AUDIO SETUP"


#### ข้อควรระวัง

- เพื่อเล่นดีสก์ DTS ท่านต้องมี DTS โปรเซสเซอร์หรือเครื่องขยายเสียง
- ถ้า DTS โปรเซสเซอร์หรือเครื่องขยายเสียงของท่านไม่มีแจ็ค optical digital input ไม่สามารถเชื่อมต่อดิจิตอลได้
- คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ โปรดใช้คู่มือของเครื่องโปรเซสเซอร์หรือเครื่องขยายเสียงด้วย



THAI

## การใช้ AC อัดเก็บเตอร์




### ข้อสำคัญ

- ปิดเครื่องเล่น DVD ทุกครั้งก่อนต่อสายไฟ AC หรือถอดสายไฟ AC
- ต้องใช้ AC อัดเก็บเตอร์ที่มีให้ ถ้าใช้อัดเก็บเตอร์ประเภทอื่นอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องเล่นไม่ทำงานหรือเสียหายได้
- เมื่อใช้ AC อัดเก็บเตอร์เป็นเวลานานอาจเกิดความร้อนได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ
- เมื่อไม่มีใช้อัดเก็บเตอร์ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบบนผนัง
- เก็บ AC อัดเก็บเตอร์ไว้ในสถานที่ที่ปราศจากความชื้นสูง ความเย็น และฝุ่นที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

### คำเตือน

- ต้องใช้ AC อัดเก็บเตอร์ที่มีให้กับเครื่องเล่นเท่านั้น
- ต้องคลายสายเคเบิล AC อัดเก็บเตอร์(สายเคเบิล DC เข้าที่พู่) ก่อนใช้งาน แม้เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นได้



## การใช้ AC อแดปเตอร์

### ข้อสำคัญ

- ปิดเครื่องเล่น DVD ทุกครั้งเมื่อใส่และถอด AC อแดปเตอร์
- ก่อนที่จะเก็บแผงแบตเตอรี่ควรจะเช็คให้แน่ใจว่าใช้แบตเตอรี่หมดแล้วและควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆหกเดือนเพื่อรักษาอายุของแบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่หลังจากที่ถูกรับก่อนการใช้เครื่องเล่น

### คำเตือน

- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้งานแบตเตอรี่อาจเกิดความร้อนได้  
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ

### หมายเหตุ

การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ให้เข้ากับ AC อแดปเตอร์

- ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องเล่น DVD โดยปิดเครื่องแล้วเชื่อมต่อ AC อแดปเตอร์ให้เข้ากับเครื่องเล่น DVD

เวลาที่ใช้ในการชาร์จ : ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

- หากชาร์จแบตเตอรี่ในเขตที่มีอุณหภูมิต่ำอาจใช้เวลาชาร์จนานขึ้น

เวลาทำการเล่นอย่างต่อเนื่องโดยการใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มที่ : ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

- เวลาทำการเล่น DVD อย่างต่อเนื่องจะแสดงเวลาเล่นสูงสุดเมื่อสปีคเกอร์อยู่ที่วอล्यूมมาตรฐาน
- เวลาทำการเล่นอาจสั้นขึ้นขึ้นอยู่กับคิส์ อุณหภูมิรอบตัว สภาพของแบตเตอรี่ และระดับเสียงของลำโพง

## THAI

## การใช้แบตเตอรี่

## ข้อสำคัญ


- ต้องใส่แบตเตอรี่ให้ถูกตำแหน่ง มิฉะนั้นเครื่องเล่นจะไม่ทำงาน

## การชาร์จแบตเตอรี่

## ใช้ AC อัดแปลงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

- ก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ตำแหน่งถูกต้องหรือไม่


1. เชื่อมต่อสายไฟให้เข้ากับแจ็กที่อยู๋ใน AC อัดแปลง (①).
2. เชื่อมต่อสายไฟ DC ให้เข้ากับแจ็ก DC IN ที่อยู่ด้านหลังมือวางเครื่องเล่น DVD (②).
3. เสียบปลั๊กสายไฟอีกด้านหนึ่งที่ได้เสียบบนผนัง (③).



เวลากระพริบ	อัตราการชาร์จ
หนึ่งครั้งต่อวินาที	น้อยกว่า %
สองครั้งต่อวินาที	50%-75%
สามครั้งต่อวินาที	75%-90%
หยุดกระพริบและสว่างตลอด	90%100%
เปิดหนึ่งวินาทีและปิดหนึ่งวินาที	เกิดปัญหา ตั้งแบตเตอรี่และสายเคเบิล DC ใหม่

## ไฟแสดงการชาร์จ

- ไฟเขียวจะกระพริบเมื่อทำการชาร์จ
- เมื่อเสร็จสิ้นการชาร์จแบตเตอรี่หยุดกระพริบและจะเป็นสีเขียวตลอด




THAI

## การแสดงระดับของแบตเตอรี่

- การแสดงระดับของแบตเตอรี่ที่เต็มพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่


- ชาร์จเต็ม
- ใช้ 20-40% แล้ว
- ใช้ 40-80% แล้ว
- แบตเตอรี่กำลังจะหมด(กระพริบ)  
(เครื่องจะปิด เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด)




\* เวลาที่ใช้งานได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ เวลาที่ใช้งานจะสั้นลงในหากใช้งานในเขตอุณหภูมิต่ำ เวลาทำการเล่นอย่างต่อเนื่องที่อยู่ในคู่มือการใช้งานนั้นคิดตามเงื่อนไขว่าใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มในอุณหภูมิ 25°C. อุณหภูมิและเงื่อนไขดังกล่าวอาจไม่ตรงกับสถานที่ที่ท่านจะใช้งานจริง เวลาที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่จึงไม่ตรงกับเวลาทำการเล่นอย่างต่อเนื่องที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

### หมายเหตุ

- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองเนื่องจากแบตเตอรี่สามารถชาร์จและปล่อยพลังงานหลายหนหลายครั้งจึงทำให้แบตเตอรี่ค่อยๆเสื่อมไปเมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาทำงานน้อยลงคือเวลาที่ต้องซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ดังนั้นเวลาแสดงระดับแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับเวลาทำงานของแบตเตอรี่
- เมื่อแบตเตอรี่หมดภาพเสียงจะแสดงแบบเดินๆหยุดๆ





## THAI


# การเล่นแผ่นดิสก์

### ก่อนเล่นแผ่นดิสก์


หลังจากเสียบปลั๊กในเครื่องเล่นแล้วหากกดปุ่ม POWER หน้าจอจะปรากฏขึ้นดังด้านข้างนี้ กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกภาษาแล้วกดปุ่ม ENTER (หน้าจอนี้จะปรากฏช่วงแรกที่ท่านเสียบปลั๊กไฟในเครื่องเล่น)

### การเล่นแผ่นดิสก์

- กดปุ่ม OPEN เพื่อเปิดฝาครอบดิสก์
  - ฝาครอบดิสก์จะเปิดประมาณ 60 องศา
  - อย่าพยายามเปิดฝาครอบเกินกว่านี้ ฝาครอบดิสก์อาจเสียหาย
- ใส่แผ่นดิสก์ลงในถาดอย่างเบา ๆ
  - ท่านจะได้ยินเสียงและรู้สึกว่แผ่นดิสก์เข้าที่เรียบร้อยแล้ว
  - คำเตือน
  - วางแผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากอยู่ข้างบน
- ปิดฝาครอบดิสก์แล้วกดปุ่มส่วนที่เขียนว่า PUSH จนกว่าจะมีเสียงคลิก



- การหยุดเล่นขณะที่เล่นแผ่นดิสก์
  - ถ้าต้องการหยุดให้กดปุ่ม STOP (■)
- กดปุ่ม PAUSE (||) ที่รีโมท
  - ภาพบนจอหยุดและไม่มีเสียง
  - ถ้าต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม PLAY (▶) อีกครั้ง



## การเล่นแผ่นดิสก์

### 6. การเล่นภาพทีละเฟรม (Step Motion) (ยกเว้น CD)

กดปุ่ม PAUSE/STEP (II) ที่รีโมท

- ทุกครั้งที่กดปุ่ม กรอบใหม่จะปรากฏขึ้น
- ขณะที่ปุ่ม STEP ทำงานจะไม่มีเสียง
- กดปุ่ม PLAY (▶) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ(ท่านสามารถทำการเล่น step motionแบบเดินหน้าเท่านั้น)

### 7. การเล่นภาพช้า (Slow Motion) (ยกเว้น CD)

กดปุ่ม ►► ที่รีโมท ในขณะที่อยู่โหมด PAUSE หรือ STEP. ถ้ากดปุ่ม ►► สามารถเลือกภาพช้า 1/2, 1/4 หรือ 1/8 ของภาพปกติได้.

หากจะเลือกปุ่มสำหรับความเร็วไว้ว่าของ 1/8X, 1/4X หรือ 1/2X ในช่องพอสหรือสทัทแล้วก็คือ กดปุ่ม ►► ก็ได้.

- ขณะที่ปุ่มนี้กำลังทำงานจะไม่มีเสียง
- กดปุ่ม PLAY (▶) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ

**หมายเหตุ:** ไม่สามารถย้อน (รีเวอร์ส) การเล่นภาพช้า

### การเล่นต่อ


เมื่อหยุดเล่นแผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะสามารถจำตำแหน่งที่หยุดเล่นได้ ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม PLAY (▶) อีกครั้งก็จะเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดเล่นไว้ (ถ้าไม่ได้เอาแผ่นดิสก์ออก กดปุ่ม STOP (■) 2 ครั้งหรือถอดปลั๊กไฟออก)

#### ข้อสำคัญ

- ต้องแน่ใจว่าใส่แผ่นดิสก์ถูกต้อง มิฉะนั้นดิสก์และ/หรือเครื่องเล่น DVD อาจเสียหายได้
- เมื่อด้านบนแผ่นดิสก์อยู่ด้านล่างในถาดดิสก์หรือรหัสนี้ที่ของแผ่นดิสก์ใช้งานไม่ได้ข้อความ NO DISC จะปรากฏบนหน้าจอ

#### หมายเหตุ

- ถ้าอยู่ในคำสั่ง STOP ทั่วไปนานเกิน 5 นาที ระบบไฟจะตัดโดยอัตโนมัติ
- ถ้าเครื่องเล่นถูกปล่อยทิ้งไว้ในโหมดหยุดมากกว่าหนึ่งนาทีภาพที่หน้าจอจะทำงานภาพที่หน้าจอจะทำงานกันโทรทัศน์ท่านั้นกดปุ่ม PLAY (▶) จะกลับไปเล่นแบบปกติ
- หากทิ้งเครื่องไปวันนานกว่า 5 นาทีที่เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- เครื่องหมาย  แสดงว่ามีการกดปุ่มสั่งการทำงานที่ผิดพลาด
- อย่าเอาแผ่นดิสก์ออกจนกว่าเครื่องจะหยุดอย่างสมบูรณ์
- กดปุ่ม POWER ก้างไว้ 1 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง



THAI

## การใช้ฟังก์ชันค้นหา/กระโดดข้าม

ขณะที่ทำการเล่นดิสก์ที่ท่านสามารถค้นหาหรือยกเลิกแซพเตอร์หรือแทรกได้อย่างรวดเร็วได้เพื่อจะข้ามไปสู่การเลือกต่อไป

### การค้นหาแซพเตอร์หรือแทรกส์

ในขณะที่เล่นกดปุ่มค้นหา (◀◀ หรือ ▶▶) บนรีโมทคอนโทรล

- กดปุ่มค้นหา (◀◀ หรือ ▶▶) มากกว่าวินาทีและกดอีกครั้งหรืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะค้นหาได้เร็วกว่าความเร็วของ DVD, VCD, CD.
- กดปุ่มยกเลิก (◀◀◀ หรือ ▶▶▶) มากกว่าวินาทีเหมือนการใช้ปุ่มค้นหา

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

### การยกเลิกแทรกส์

ขณะที่ทำการเล่นกดปุ่ม NEXT SKIP (▶▶▶) หรือ BACK SKIP (◀◀◀)

- เมื่อทำการเล่น DVD ถ้ากดปุ่ม NEXT SKIP เครื่องจะย้ายไปที่แซพเตอร์ถัดไป  
ถ้ากดปุ่ม BACK SKIP เครื่องจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของแซพเตอร์  
ถ้ากดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเครื่องจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของแซพเตอร์ก่อนหน้านี้
- เมื่อทำการเล่น VCD หรือ CD ถ้ากดปุ่ม NEXT SKIP เครื่องจะย้ายไปที่แทรกถัดไป ถ้ากดปุ่ม BACK SKIP  
เครื่องจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของแทรก  
ถ้ากดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเครื่องจะย้อนกลับไปที่แทรกก่อนหน้านี้
- ถ้าแทรกส์เกิน 15 นาทีเมื่อเล่น VCD และถ้ากดปุ่ม NEXT SKIP เครื่องจะย้ายไปที่ 5 นาทีข้างหน้า  
ถ้ากดปุ่ม BACK SKIP เครื่องจะย้อนกลับไปที่ 5 นาที

## การใช้ฟังก์ชันการแสดง

### เมื่อเล่น DVD/VCD/CD

1. ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม INFO บนรีโมท
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
3. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อทำการติดตั้งที่ต้องการ
4. เพื่อทำให้หน้าจอหายไปกดปุ่ม INFO อีกครั้งหนึ่ง

 **Title** สามารถเข้าสู่เรื่องที่ต้องการได้ในกรณีที่มีมากกว่า 1 เรื่องในแผ่นดิสก์ยกตัวอย่างเช่น ในแผ่นหนังวีซีดีที่มีมากกว่า 1 เรื่องแต่ละเรื่องจะถูกระบุออกมา

 **Chapter** DVD ส่วนใหญ่ทำการบันทึกไว้เป็นแคปเตอร์จึงกำหนดตอนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว (คล้ายกับแทรคของออดิโอซีดี)

 **Time** ทำให้สามารถเล่นฟิล์มจากเวลาที่ต้องการ ท่านต้องใส่เวลาที่จะเริ่มทำการเล่น

 **Audio** ให้อ้างอิงภาษาของ soundtrack ของหนัง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ soundtrack ทำการเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 5.1CH. แผ่นดิสก์ DVD จะมี soundtracks ที่ต่างกันได้ถึง 8 แทร็ก

 **Subtitle** ให้อ้างอิงภาษาของคำบรรยายที่ใช้ในดิสก์ ท่านสามารถเลือกภาษาของคำบรรยายได้หรือเอาออกจากหน้าจอได้ ในแผ่นวีซีดี 1 แผ่นอาจจะมีคำบรรยายได้ถึง 32 ภาษา

 **3D Sound** เสียงรอบทิศทางถูกสร้างโดยการใส่ลำโพงข้างหน้าสองตัว

### หมายเหตุ

- ถ้าต้องการดูการแสดงระดับของแคปเตอร์ให้กดปุ่ม INFO

### DVD




### VCD



### CD






## THAI

# การใช้ Disc Menu และ Title Menu

## การใช้ Disc Menu

1. ระหว่างทำการเล่นแผ่น DVD กดปุ่ม MENU บนรีโมท
2. เลือก **Disc Menu** โดยการกดปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER




## การใช้ Title Menu

1. ระหว่างทำการเล่นแผ่น DVD กดปุ่ม MENU บนรีโมท
2. เลือก **Title Menu** โดยการกดปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



## หมายเหตุ


- ขึ้นอยู่กับดิสก์ เมนู Title และ Disc อาจไม่ทำงานก็ได้
- Title Menu จะทำงานเมื่อมีชื่อเรื่องสองชื่อขึ้นไปในดิสก์
- ท่านสามารถใช้ Disc Menu โดยการใช้นปุ่ม DISC MENU บนรีโมทได้ด้วย



## การใช้ Function Menu


### การใช้ Function Menu

1. กดปุ่ม MENU ระหว่างทำการเล่น
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ Function แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. จอเลือกฟังก์ชันจะปรากฏ เช่น ข้อมูล, ซูมภาพ, กำหนดช่วงตอน, เล่นซ้ำ และ อีซีวิว.
  - ข้อมูล (Info) ดูหน้า 31
  - ซูมภาพ (Zoom) ดูหน้า 42
  - กำหนดช่วงตอน (Bookmark) ดูหน้า 41
  - เล่นซ้ำ (Repeat) ดูหน้า 34
  - อีซีวิว (EZ View) ดูหน้า 36~37
4. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันนั้น



### หมายเหตุ

- ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้โดยการใช้นาฬิกาจับเวลา



## THAI

# การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำ แทร็ค(Track), ตอน(Chapter), เรื่อง (Title), ช่วงที่กำหนด (A-B), หรือเล่นซ้ำทั้งแผ่น (สำหรับVCD/CD เท่านั้น)

### เมื่อเล่น DVD

- กดปุ่ม REPEAT
- การเลือก ตอน,เรื่อง และ A-B โดยใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT
  - A-B REPEAT
    - กดปุ่ม REPEAT(เล่นซ้ำ)จากนั้นเลือกREPEAT A-B จากหน้าจอโดยการกดปุ่มLEFT/RIGHT (ซ้าย/ขวา)บนรีโมทคอนโทรล
    - กดปุ่ม ENTER เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นการเล่นซ้ำ (A) อักษร B จะปรากฏโดยอัตโนมัติ
    - กดปุ่ม ENTER เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดในการเล่นซ้ำ (B)
    - เพื่อเลิกฟังก์ชันกดปุ่ม CLEAR หรือ REPEAT หรือREPEAT A-Bอีกครั้ง
    - ฟังก์ชัน A-B REPEAT ไม่สามารถตั้งจุด (B) ได้อย่างน้อยภายใน 5 วินาทีหลังจากตั้งจุด (A)แล้ว
- กดปุ่ม ENTER
- การกลับเข้าสู่การเล่นปกติให้กดปุ่ม REPEAT อีกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกปิดโปรแกรมแล้วกด ENTER.


### หมายเหตุ


- เครื่องเล่น DVD จะเล่นซ้ำเฉพาะในตอนหรือในเรื่อง แต่ CD และ VCD จะเล่นซ้ำได้ทั้งแผ่น หรือเฉพาะ เรื่อง
- โปรแกรมเล่นซ้ำจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

### DVD



### VCD/CD





THAI

## การเล่นซ้ำแบบซ้ำ


ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านเล่นภาพซ้ำแบบซ้ำได้ เช่น ภาพกีฬา เต็นร่า คนตรี เป็นต้นท่านจึงสามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่ชัด

### ขณะที่เล่น DVD

1. กดปุ่ม STEP/PAUSE (II)
2. ถ้ากดปุ่ม (▶▶) สามารถเลือกภาพซ้ำ 1/2, 1/4 หรือ 1/8 ของภาพปกติได้.
3. กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน (A)
4. กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน (B)

### หมายเหตุ

- เครื่องจะเล่นเฉพาะจาก A ถึง B ซ้ำตามความเร็วที่ท่านกำหนดไว้
- เพื่อยกเลิกการทำงานของฟังก์ชัน กดปุ่ม CLEAR หรือ REPEAT A-B
- REPEAT A-B จะไม่ให้ท่านตั้งจุด (B) จนกว่าจะผ่านไปอย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากที่ได้ทำการตั้งจุด (A) ไปแล้ว

**THAI**

## ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (EZ View)

### ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (DVD)

กดปุ่ม EZ VIEW

- ขนาดจอแสดงภาพจะเปลี่ยนเมื่อกดปุ่มซ้ำ
- โหมดซูมของจอภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าจอภาพในเมนูการติดตั้งในตอนแรก
- เพื่อให้ปุ่ม EZ VIEW ให้ถูกต้องท่านควรตั้งอัตราส่วนจอแสดงภาพในการติดตั้งตอนแรกให้ถูกต้อง (ให้ดูหน้า 51).


### ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 16:9

#### ① สำหรับคิส์กอัตราส่วนจอภาพ 16:9

- **จอกว้าง (Wide Screen)**  
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9
- **สกรีนฟิต (Screen Fit)**  
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดเมื่อทำการเล่นคิส์กอัตรา 2.35:1 ส่วน แถบสีดำที่อยู่ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะหายไป ภาพจะยึดไปทาง-  
แนวตั้ง (ขึ้นอยู่กับประเภทของคิส์ก แถบสีดำอาจไม่หายไปทั้งหมดก็ได้)
- **ซูมฟิต (Zoom Fit)**  
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด และข้างขวาสุดของจอภาพถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

#### ② สำหรับคิส์กอัตราส่วนจอภาพ 4:3

- **จอภาพกว้างปกติ**  
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9 ภาพจะยึดไปทางแนวนอน
- **สกรีนฟิต (Screen Fit)**  
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยึดไปทางแนวตั้ง
- **ซูมฟิต (Zoom Fit)**  
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด และข้างขวาสุดของจอภาพถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย
- **เวอร์ติคอลลฟิต (Vertical Fit)**  
เมื่อ 4:3 DVD แสดงในเครื่องรับโทรทัศน์ 16:9 แถบสีดำจะปรากฏข้างซ้ายและขวาของจอภาพเพื่อป้องกันภาพจากการยึดในแนวนอน



## ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (EZ View)

### ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 4:3

#### ❶ สำหรับคีย์อัตราส่วนจอภาพ 16:9

- **4:3 จอเล็กเคอร์บีค**  
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9 แถบสีดำจะปรากฏที่ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพ
- **4:3 จอแบนสี่แกน**  
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและแสดงส่วนกลางของจอภาพ 16:9
- **สกรีนฟิต (Screen Fit)**  
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวตั้ง
- **ซูมฟิต (Zoom Fit)**  
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด และข้างขวาสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

#### ❷ สำหรับคีย์อัตราส่วนจอภาพ 4:3

- **คูภาพลวงหน้า**  
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตรา 4:3
- **สกรีนฟิต (Screen Fit)**  
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวตั้ง
- **ซูมฟิต (Zoom Fit)**  
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด และข้างขวาสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

#### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของคิส์

**THAI**

## การเลือกภาษาออดิโอ

ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการใช้นปุ่ม AUDIO

### การใช้นปุ่มออดิโอ

1. กดปุ่ม AUDIO
2. ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการบน DVD
  - ภาษาออดิโอจะปรากฏเป็นคำย่อ
3. ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกสเตอริโอ ขวาหรือซ้าย (บน VCD/CD)

#### DVD



#### VCD/CD



#### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใส่ในดิสก์จึงอาจไม่ทำงานกับ DVD บางชนิดได้
- แผ่นดิสก์ DVD ใส่ภาษาออดิโอได้ถึง 8 ภาษา
- สำหรับวิธีการกำหนดภาษาออดิโอที่จะให้ขึ้นมาทุกครั้งทำการเล่น DVD อังอิง “การตั้งคุณสมบัติภาษา” ในหน้า 49

## การเลือกภาษาคำบรรยาย

ท่านสามารถเลือกคำบรรยายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการใช้นุ่ม SUBTITLE


### การใช้นุ่มคำบรรยาย

1. กดปุ่ม SUBTITLE
2. ใช้นุ่ม LEFT / RIGHT เพื่อเลือกภาษาแสดงคำบรรยายที่ต้องการ
3. ใช้นุ่ม UP / DOWN เพื่อกำหนดให้คำบรรยายแสดงหรือไม่
  - กดปุ่มขึ้น/ลงเพื่อเลือกภาษาแสดงคำบรรยาย
  - กดปุ่มขึ้น/ลงเพื่อเลือกภาษาแสดงคำบรรยาย
  - กดปุ่มขึ้น/ลงเพื่อเลือกภาษาแสดงคำบรรยาย



### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใส่ในดีวีดีซึ่งอาจไม่ทำงานกับ DVD บางชนิดได้
- แผ่นดีวีดี DVD ใส่ภาษาคำบรรยายได้ถึง 32 ภาษา
- สำหรับวิธีการกำหนดภาษาคำบรรยายที่จะให้ขึ้นมาทุกครั้งทำการเล่น DVD ให้อ้างอิง “การตั้งคุณสมบัติภาษา” ในหน้า 49

**THAI**


## การเปลี่ยนมุมมอง

ถ้า DVD มีหลายมุมมองในฉากเดียว ท่านสามารถเลือกมุมมองที่ต้องการชมได้

### การใช้ปุ่มมุมมอง

กดปุ่ม ANGLE เพื่อตรวจสอบดูว่ามีเครื่องหมาย ANGLE (  ) ปรากฏที่มุมซ้ายด้านบนของจอแสดงภาพหรือไม่

1. ถ้ามีเครื่องหมาย ANGLE ให้กดปุ่ม ANGLE จากนั้นไอคอนเลือก ANGLE จะปรากฏที่มุมซ้ายด้านบนของจอแสดงภาพ
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกมุมมองที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการปิดให้กดปุ่ม ANGLE อีกครั้งหนึ่ง



## การใช้ฟังก์ชันตั้งล๊อค

ฟังก์ชันตั้งล๊อคสามารถตั้งล๊อคบางจุดของ DVD หรือ VCD ท่านจึงกลับไปจุดที่ตั้งล๊อคได้อย่างรวดเร็ว

### การใช้ฟังก์ชันตั้งล๊อค (DVD/VCD)

1. กดปุ่ม BOOKMARK ในขณะที่ทำการเล่นดิस्कบนรีโมทไอคอน Bookmark จะปรากฏ
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อจะไปสู่ที่ไอคอนที่ต้องการ
3. เมื่อไปถึงภาพที่จะตั้งล๊อคไว้กดปุ่ม ENTER ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นหมายเลข (1, 2, หรือ 3).
4. กดปุ่ม BOOKMARK เพื่อปิดการแสดงผล



### การเรียกคืนภาพที่ตั้งล๊อคไว้

1. กดปุ่ม BOOKMARK ในขณะที่ทำการเล่นดิस्कบนรีโมท
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อจะเลือกภาพที่ตั้งล๊อคไว้
3. กดปุ่ม PLAY (▶) เพื่อกระโดดข้ามภาพที่ตั้งล๊อคไว้




### การปลดตั้งล๊อค

1. กดปุ่ม BOOKMARK ในขณะที่ทำการเล่นดิस्कบนรีโมท
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อจะเลือกหมายเลขการตั้งล๊อคที่จะลบ
3. กดปุ่ม CLEAR เพื่อจะลบหมายเลขที่ตั้งล๊อคไว้แล้วกดปุ่ม BOOKMARK เพื่อปิดการแสดงผล

### หมายเหตุ

- สามารถตั้งล๊อคได้ถึง 3 จุด
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานได้ขึ้นอยู่กับประเภทของดิस्क




## THAI

# การใช้ฟังก์ชันซูมและเสียง 3 มิติ

## การคิงภาพไกล [DVD/VCD]

1. ขณะที่เล่นหรือหยุดชั่วคราวขณะกดปุ่ม ZOOM ที่รีโมทจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรากฏบนจอภาพ
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกฉากที่ต้องการซูม
3. กดปุ่ม ENTER
  - สำหรับ DVD สามารถคิงภาพได้ขนาด 2X/4X/2Xภาพปกติ
  - สำหรับ VCD สามารถคิงภาพได้ขนาด 2X/ขนาดเท่าตัวอื่น




## การใช้ระบบเสียง 3D


ระบบเสียงรอบทิศทางจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบันทึกแผ่นดิสก์ การเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับระบบสเตอริโอจะทำให้เสียงมีคุณภาพและเกิดระบบเสียงรอบทิศทางอย่างสมบูรณ์แบบเสียงระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้เครื่องเล่น DVD กับระบบสเตอริโอ 2 ช่องทางผ่านสัญญาณอนาล็อก (แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบ LPCM หรือ DTS จะไม่สามารถใช้ระบบเสียงนี้ได้ถ้า DIGITAL OUTPUT หรือ MPEG-2 ถูกตั้งเป็น BITSTREAM ใน SETUP MENU ระบบเสียง 3D จะไม่ทำงาน)

1. ขณะที่เล่นอยู่กดปุ่ม 3D จะปรากฏ 3D SOUND บนหน้าจอ
2. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติเสียง 3D

### หมายเหตุ

- แผ่นดิสก์ที่จะใช้ระบบ 3D SOUND ได้ต้องบันทึกด้วยระบบ DOLBY SURROUND หรือ DOLBY DIGITAL อย่างไรก็ตามแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบทั้งสองนี้บางแผ่นอาจจะไม่มีช่องสัญญาณเสียงก็ได้
- โปรแกรมการซูมภาพและการใช้ระบบเสียง 3D จะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์





THAI

## การเล่น MP3/WMA

เมื่อใส่แผ่นดิสก์ MP3/WMA ในเครื่องเล่นดีวีดี เครื่องจะเล่นไฟล์เพลงที่อยู่ในหมวดแรก

- ถ้ามีนามสกุลของไฟล์ปรากฏมากกว่าสองอย่างให้เลือกมีเดียไฟล์ที่ต้องการ
- เพื่อเปลี่ยนสื่อที่ทำการเล่นในปัจจุบัน กดปุ่ม STOP ( ■ ) สองครั้งแล้วกดปุ่ม DISC MENU
- หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ บนรีโมทภายใน 60 วินาที เมนูจะหายไปและเครื่องจะทำการเล่นรายการที่เลือกไว้




### การเล่น MP3/WMA

1. เมื่อทำการเล่นเพลงแรก โพลเดอร์ของเพลงจะปรากฏที่ด้านขวาบนจอแสดงภาพ ในหนึ่งครั้งสามารถแสดงไฟล์ได้ทั้งหมด 8 โพลเดอร์ ถ้ามีมากกว่านั้นให้กดปุ่มLEFT/RIGHT เพื่อค้นหา
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกโพลเดอร์เพลงที่ชอบแล้วกดปุ่มENTER ใช้ปุ่มUP/DOWN อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกไฟล์เพลงแล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อทำการเล่นไฟล์เพลงที่เลือกไว้



### หมายเหตุ

- กดปุ่ม REPEAT เพื่อรับฟังเฉพาะเพลงอย่างต่อเนื่อง กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิก




THAI

## การเล่น MP3/WMA

### เมื่อทำการเล่นคิสก์ MP3/WMA ให้ปฏิบัติตามดังนี้

เมื่อทำการเล่นคิสก์ **CD-R/MP3** หรือ **WMA** ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ **CD-R** ข้างต้นและคำแนะนำข้างล่างนี้ด้วย :

- ไฟล์ **MP3** หรือ **WMA** ต้องเป็นฟอร์แมท **ISO 9660** หรือ **JOLIET**  
ฟอร์แมท ISO 9660 หรือ JOLIET MP3 หรือ WMA เหมาะกับการใช้ใน WINDOWS และ DOS และยังใช้กับ MAC ก็ได้  
ฟอร์แมทดังกล่าวจึงใช้กันอย่างกว้างขวาง
- ตั้งชื่อไฟล์ของไฟล์ **MP3** หรือ **WMA** ต้องไม่ให้เกิน 8 ตัว และมีนามสกุล **.mp3**, **.wma** ด้วย  
เมื่อตั้งชื่อไฟล์ให้อยู่ในฟอร์แมท ชื่อ.mp3, ชื่อ.wma และใช้ตัวอักษรไม่ให้เกิน 8 ตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษ (.,/, \, =, +).
- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ **MP3** ให้ใช้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลอย่างน้อย **128 Kbps**  
คุณภาพของเสียง **MP3** จะขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล/คลายไฟล์ที่ท่านเลือก  
เพื่อได้คุณภาพเสียงในซีดี (ฟอร์แมท MP3 ไฟล์) ต้องใช้อัตราตัวอย่างที่อยู่ในระหว่าง 128 Kbps และ 160 Kbps ถ้าหากใช้อัตราที่สูงกว่านี้ (เช่น 192 Kbps หรือมากกว่านั้นอีก) จะมีโอกาสน้อยที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดี และไฟล์ที่ใช้อัตราต่ำกว่าอัตราตัวอย่าง 128 Kbps ก็ไม่สามารถทำการเล่นได้เช่นเดียวกัน
- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ **WMA** ให้ใช้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลอย่างน้อย **64Kbps**  
คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล/คอมเพรสชัน/ดีคอมเพรสชันที่ท่านเลือก เพื่อให้คุณภาพเสียงของฮาร์ดไดรฟ์ CD ต้องมีอัตราตัวอย่างอนล็อก/ดิจิทัล  
นั่นคือการแปลงสัญญาณเป็นฟอร์แมท **WMA** ธรรมชาติของ 64Kbps ถึง 192Kbps  
สำหรับไฟล์ที่มีอัตราดีคอมเพรสชันต่ำกว่า 64Kbps หรือสูงกว่า 192Kbps จะทำการเล่นไม่ถูกต้อง
- ห้ามทำการบันทึก **MP3** ไฟล์ที่มีระบบป้องกันการบันทึก  
ไฟล์บางชนิดมีระบบป้องกันการก๊อปปี้ที่ผิดปกติ หมายถึง ไฟล์ดังกล่าวได้แก่ Windows Media™ (ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Inc) และ SDMI™ (ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ SDMI Foundation)
- ข้อควรระวัง: คำแนะนำข้างบนนี้ไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่องจะสามารถเล่น MP3 ไฟล์ได้หมดหรือประกันคุณภาพของเสียง  
ท่านต้องสังเกตเทคโนโลยีและวิธีการสำหรับการบันทึก MP3 ไฟล์บน CDR-s เพื่อให้เครื่องของท่านทำการเล่นไฟล์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
(มีฉะนั้นอาจทำให้ลดคุณภาพเสียงและในบางกรณีไม่สามารถอ่านไฟล์ได้)
- เครื่องจะสามารถทำการเล่นได้ 500 ไฟล์และ 300 โพลเดอร์ต่อคิสก์เป็นอย่างดี








## การเล่นCDรูปภาพ

- เปิดถาดดิสก์
  - ใส่แผ่นดิสก์ในถาดดิสก์
    - ใส่ดิสก์โดยด้านที่มีฉลากอยู่ข้างบน
  - ปิดถาดดิสก์
    - ถาดดิสก์จะถูกปิดและจอภาพค้างบางล่างจะปรากฏ
      - เลือก JPEG ในเมนูเพื่อดู Photo CD
      - ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT บนรีโมทเพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการดูแล้วกดปุ่ม ENTER กดปุ่ม PLAY (▶) ถ้าต้องการเล่นในโหมดสไลด์โชว์
      - กดปุ่ม (▶▶) เพื่อดูรูปภาพ 6 รูปถัดไป
      - กดปุ่ม (◀◀) เพื่อดูรูปภาพ 6 รูปก่อนหน้า
    -  : กลับไปที่จอภาพอัลบั้ม  
กดปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT บนรีโมทเพื่อแสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง
    -  : กดปุ่ม ENTER แต่ละครั้งรูปภาพจะหมุน 90 องศาทางเข็มนาฬิกา
    -  : กดปุ่ม ENTER แต่ละครั้งรูปภาพจะขยาย 2X.(ธรรมดา → 2X → ธรรมดา)
    -  : เครื่องเล่นจะเข้าโหมดสไลด์โชว์
- \* กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปที่ย่อภาพอัลบั้ม
- \* ก่อนที่จะเริ่มสไลด์โชว์คือตั้งเวลาระหว่างรูปภาพไว้ก่อน
-  : เมื่อเลือกไอคอนและกดปุ่ม ENTER รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 6 วินาทีโดยอัตโนมัติ
  -  : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 12 วินาทีโดยอัตโนมัติ
  -  : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 18 วินาทีโดยอัตโนมัติ
- \* ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เวลาระหว่างภาพอาจนานกว่าหรือสั้นกว่าคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
- เพื่อเปลี่ยนมิติที่ทำการเล่นในปัจจุบัน กดปุ่ม STOP (■) สองครั้งแล้วกดปุ่ม DISC MENU
  - ถ้าไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ภายใน 60 วินาทีบนรีโมท เมนูจะหายไปและเครื่องจะทำการเล่นรายการที่เลือกไว้

### หมายเหตุ

- ถ้าไม่มีการกดปุ่มใด ๆ บนรีโมทภายใน 10 วินาทีเมนูจะหายไปกดปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT บนรีโมทเพื่อแสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง
- กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปทีสไลด์โชว์






**THAI**

## การเล่น CD รูปภาพ

### การเล่น CD รูปภาพ

- สามารถทำการเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล ".jpg" และ ".JPG"
- ถ้าดิสก์ไม่ได้เปิดเซกชั่น เครื่องจะใช้เวลานานในการเริ่มทำการเล่นและอาจทำการเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบ
- ทำการเล่นได้เฉพาะดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ JPEG ในฟอร์แมท ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ JPEG ต้องไม่เกิน 8 ตัวอักษรและไม่มีการเว้นวรรคและไม่มีการใช้ตัวอักษรพิเศษ (. / = +).
- สามารถเล่นดิสก์ได้เฉพาะที่มีลัดติเซชันซึ่งบันทึกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ถ้ามีช่องว่างในลัดติเซชันเครื่องจะทำการเล่นไปถึงช่องว่างเท่านั้น
- สามารถบรรจุได้ถึง 500 รูปใน CD ด้านเดียว
- ทำการเล่นได้เฉพาะ CD ของ Kodak Picture เท่านั้น
- เมื่อทำการเล่นซีดี Kodak Picture เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ในโฟลเดอร์รูปภาพเท่านั้น
- ดิสก์รูปภาพซึ่งไม่ใช่ Kodak Picture CD อาจใช้เวลานานในการเริ่มทำการเล่นหรืออาจทำการเล่นไม่ครบ
- ถ้าจำนวนไฟล์ในดิสก์เกิน 500 ไฟล์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะ 500 ไฟล์ JPEG เท่านั้น
- ถ้าจำนวนโฟลเดอร์ในดิสก์เกิน 300 โฟลเดอร์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ใน 300 โฟลเดอร์เท่านั้น





THAI

## การใช้ Setup Menu

Setup Menu ช่วยให้เราสามารถกำหนดการทำงานของเครื่องเล่น DVD ให้เลือกภาษาที่ต้องการ, เรทภาพยนตร์(Parental Level) และปรับเครื่องเล่นให้เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้


1. เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในโหมด Stop กดปุ่ม MENU บนรีโมท เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

- ❶ ตั้งค่าภาษา : ตั้งภาษาที่จะใช้
- ❷ ตั้งค่าเสียง : ใช้ตั้งโปรแกรมเลือกกระบวนเสียง
- ❸ ตั้งค่าจอภาพ : ใช้ตั้งโปรแกรมแสดงการทำงานใช้คำสั่งนี้เพื่อเลือกชนิดของจอภาพตามที่ต้องการและเลือกข้อมูลแสดงการทำงานต่างๆ
- ❹ เรทภาพยนตร์ : ใช้กำหนดเรทระดับภาพยนตร์  
ใช้คำสั่งนี้สำหรับตั้งโปรแกรมป้องกันเด็กชมภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม  
เช่นภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงและภาพยนตร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เป็นต้น

2. ใช้นปุ่ม UP/DOWN ที่รีโมทเพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการ


3. กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกคำสั่งย่อยที่ต้องการ


กดปุ่ม MENU อีกครั้งหนึ่งหลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว ข้อความบนหน้าจอจะหายไป



### หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- การใช้โปรแกรม Setup Menu บางโปรแกรมอาจไม่ทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์





## THAI

# การตั้งค่าภาษา

เมื่อตั้งโปรแกรมเมนูคำสั่ง, เมนูของแผ่น, เสียง และ คำบรรยาย ไว้ล่วงหน้าเครื่องจะเล่นตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ทุกครั้ง

### การเลือกภาษาของเมนูเครื่องเล่น (Player Menu)


1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก การตั้งค่าภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. เลือก เมนูคำสั่งโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
5. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก 'ไทย'
6. กดปุ่ม ENTER
  - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่SETUP MENU
  - ถ้าไม่ต้องการให้ SETUP MENU ปรากฏให้กดปุ่ม RETURN หรือLEFT




### การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์ (Disc Menu Language)

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนภาษาเฉพาะที่ปรากฏบนจอ เมนูของแผ่น เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU

1. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
2. เลือก ตั้งค่าภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก เมนูของแผ่นโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก 'ไทย'
  - ให้เลือก 'อื่นๆ' ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
5. กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกภาษาอังกฤษ
  - เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่SETUP MENU





THAI

## การตั้งค่าภาษา

### การเลือกภาษาของเสียงสนทนา (Audio Language)

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก คั้งคำภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. เลือก เสียงโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
5. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก 'ไทย'
  - ให้เลือก 'ต้นฉบับ' (ORIGINAL) ถ้าต้องการฟังภาษาที่ใช้ในการบันทึกแผ่นดิสก์
  - ให้เลือก 'อื่นๆ' (OTHER) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
6. กดปุ่ม ENTER
  - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU




### การเลือกภาษาคำบรรยาย (Subtitle Language)


1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก คั้งคำภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. เลือก คำบรรยายโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
5. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก 'ไทย'
  - ให้เลือก 'อัตโนมัติ' (AUTOMATIC) ถ้าต้องการเลือกคำบรรยายหรือคำแปลภาษาเดียวกันเสียง
  - ให้เลือก 'อื่นๆ' (OTHER) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการแผ่นดิสก์บางแผ่นอาจไม่มีภาษาที่ต้องการในกรณีนี้แผ่นดิสก์จะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
6. กดปุ่ม ENTER
  - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU



### หมายเหตุ

- ถ้าภาษาที่เลือกไม่มีในแผ่น ดิสก์เครื่องจะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT





## THAI

# การตั้งค่าเสียง

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่มRIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ตั้งค่าเสียง โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม RIGHTหรือ ENTER

### ❶ Dolby Digital Out

1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียงPCM[2CH]48kHz/16Bit. เลือก PCM เมื่อใช้สัญญาณเสียง AnalogAudio Output
2. Bitstream: เปลี่ยนเป็นDigitalBISTREAM[5.1CH]เลือก บิตสตรีม เมื่อใช้สัญญาณเสียง DigitalAudio Output

หมายเหตุ • ต้องแน่ใจว่าเลือกสัญญาณ Digital Output ถูกต้องมิฉะนั้นจะไม่มีเสียง

### ❷ MPEG-2 Digital Out

1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียงPCM[2CH] 48kHz/16 Bit. เลือก PCMเมื่อใช้สัญญาณเสียง AnalogAudio Output
2. Bitstream: เปลี่ยนเป็นDigitalBISTREAM[5.1CH]เลือกบิตสตรีม เมื่อใช้สัญญาณเสียง DigitalAudio Output

### ❸ DTS

1. ปิด (OFF) : ปิดการส่งสัญญาณดิจิทัล
2. เปิด (ON) : สัญญาณDTS Bitstreamใช้ผ่านสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น

### ❹ Dynamic Compression



1. เปิด (ON) : เพื่อเลือก Dynamic Compression
2. ปิด (OFF) : เพื่อเลือกกระดับปกติ


### ❺ PCM Down Sampling

1. เปิด (ON) : เลือกปุ่มนี้เมื่อเครื่องขยายเสียงต่อกับเครื่องเล่นซึ่งไม่ใช่ 96KHZ ในกรณีดังกล่าวสัญญาณ 96KHZ จะถูกแปลงเป็น 48KHZ
2. ปิด (OFF) : เลือกปุ่มนี้เมื่อเครื่องขยายเสียงต่อกับเครื่องเล่นเป็น 96KHZ ในกรณีดังกล่าวสัญญาณจะจ่ายออกทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

### หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอรหว่างตั้ง โปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือLEFT
- การผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories จะมีสัญลักษณ์ 'Dolby' และ double-D [DD] เป็นเครื่องหมายการค้า
- 'DTS' และ 'DTS Digital Out' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater System, Inc.





THAI

## การตั้งค่าจอภาพ

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่มRIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ตั้งค่าจอภาพ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHTหรือ ENTER

### ❶ อัตราส่วนภาพ

#### 1. 4 : 3 จอเล็กคอรับ็อกส์:

ถึงแม้เครื่องรับโทรทัศน์จะมีขนาดหน้าจ้ออัตราส่วน 4 : 3 ก็สามารถเลือกอัตราส่วนภาพเป็น 16 : 9 ได้ โดยจะมีแถบสีดำอยู่ด้านบนและล่างของจอ

#### 2. 4 : 3 จอเพนสแกน: เลือกแบบนี้สำหรับทีวีขนาด 4 : 3 เมื่อต้องการรับชมส่วนกลางภาพของภาพแบบ 16 : 9 (ภาพด้านซ้ายสุดและขวาสุดจะถูกตัดออกไป)

#### 3. 16 : 9 จอกว้าง:

สามารถชมภาพที่มีอัตราส่วน 16 : 9 ได้เต็มภาพ ถ้าใช้เครื่องรับโทรทัศน์ ชนิดจอกว้าง (widescreen TV.)

### ❷ ภาพนิ่ง

ป้องกันภาพสั่นไหวและแสดงข้อความให้เลือกเพื่อทำให้ภาพชัดเจนขึ้น





1. **โฟลด์** : เลือก โฟลด์ เมื่ออยู่ในโหมดคอโอได้ แล้วภาพยังสั่นไหว
2. **เฟรม** : เลือก เฟรม เมื่ออยู่ในโหมดคอโอได้ แล้วต้องการเห็นตัวอักษรขนาดเล็กชัดเจนขึ้น
3. **คอโอ** : เมื่อเลือก คอโอ ได้ แล้ว โฟลด์/เฟรม จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ


### ❸ แสดงคำสั่ง (SCREEN MESSAGES)

ใช้เพื่อเปิดหรือปิดโปรแกรม แสดงคำสั่ง

### ❹ ระบบสีแผ่นNTSC

"NTSC" หากมีช่องสายเข้า NTSC ช่องเดียวเท่านั้น หรือไม่ก็ท่านเลือกได้เพื่อออกจาก "PAL 60 Hz"





## THAI

# การตั้งโปรแกรม เรทภาพยนตร์ (Parental Control)

โปรแกรมนี้จะใช้กับ DVDs ที่มีการแบ่งระดับไว้ถึง 8 ระดับ เพื่อช่วยควบคุม DVDs ชนิดต่างๆ ที่บุคคลในครอบครัวจะเปิดชม

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก เรทภาพยนตร์ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเลือก ใช้ ถ้าท่านต้องการใช้รหัสผ่าน จอแสดงภาพ ใส่รหัสผ่าน จะปรากฏ
5. ใส่รหัสผ่าน รหัสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ยืนยันแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง Parental Control จะปรากฏบนหน้าจอ

### การกำหนดระดับการชม :

การกำหนดระดับจะได้ผลเฉพาะเมื่อเลือกคำสั่ง ใช้รหัสผ่าน การยกเลิกการควบคุมให้ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก ไม่ใช่ ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกตัวเลขกำหนดระดับแล้วกด ENTER




- ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกกำหนดระดับ (ตัวอย่าง ระดับ 6) และกด ENTER แผ่นดิสก์ที่มีระดับ 7 จะไม่สามารถเล่นได้
- การยกเลิกการกำหนดระดับให้กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก ไม่ใช่ ใน ใช้รหัสผ่าน

### การเปลี่ยนรหัสผ่าน :

- ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน จอภาพ เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น
- ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

### หมายเหตุ


- ถ้าไม่ต้องการให้ SETUP MENU ปรากฏหรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- ถ้าลืมรหัสผ่านให้ดูที่ Forget Password ในคู่มือการแก้ปัญหาหน้า



## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

### ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเล่น

- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแม่เหล็ก  
การใช้เครื่องเล่นภายใต้ไฟหลอดยาวฟลูออเรสเซนต์ ในรถยนต์ ใกล้เคียง TV หรือสิ่งที่มีแม่เหล็กอาจทำให้ภาพที่บันทึกไว้เสียหายได้
- หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้วถอดปลั๊กออก ปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก
- ถ้าใช้งานเครื่องเล่นในสถานที่ใกล้สถานีโทรทัศน์หรือวิทยุ สถานีส่งกระแสไฟฟ้าที่นั่นการแทรกแซงคลื่นไฟฟ้าอาจทำให้เครื่องเล่นเสียหายได้
- อย่าทำให้เครื่องเล่นตกลงหรือถูกการกระแทกอย่างแรง
- อย่าวางเครื่องเล่นใกล้หลอดไฟ  
ความร้อนจากหลอดไฟอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติหรือขัดข้องได้ .
- ในสิ่งแวดล้อมที่เปียกชื้นการใช้เครื่องเล่นไฟฟ้าในเครื่องบิน
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง  
เครื่องเล่นของท่านทำงานในอุณหภูมิระหว่าง 10°C~30°C และความชื้น 30%~80%.  
อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือรถยนต์ที่ปิดหน้าต่าง การกระทำเช่นนั้นทำลายฝาครอบและวงจรของเครื่องเล่นแปลกปลอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้และได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าทำให้น้ำ ทราย ฝุ่น หรือสิ่งอื่นเข้าไปในเครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเก็บเครื่องเล่นในสถานที่ที่มีควัน ไอ น้ำ หรือความชื้น การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องขัดข้องหรือเกิดรบกวนเสียง เก็บรักษาเครื่องเล่นในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- เมื่อใช้เครื่องเล่นในสถานที่อุณหภูมิค่าจอ LCD อาจไม่แสดงภาพทันทีหลังจากเปิดเครื่อง  
กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นผิดปกติ อย่าใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10°C
- ต้องระมัดระวังไม่ให้ก๊อวยขีดข่วนบนเส้นสีระหว่างการใช้สติกส์เข้าออกหรือทำความสะอาด  
การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องขัดข้องได้



**THAI**

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

### เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

- ค่อยนำดิสก์ออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น  
เมื่อไม่ใช้งานเครื่องเล่นให้นำดิสก์ออกและปิดเครื่องเช่นเดียวกัน

### ประหยัดพลังงาน


- เมื่อไม่ใช้เครื่องเล่น DVD ให้ปิดเครื่อง ถ้าจะไม่ใช้เครื่องเล่นเป็นเวลานานให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบบนผนังด้วย


### การบำรุงรักษาจอ LCD

- เพื่อทำความสะอาดจอภาพปิดเครื่องแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม

### ลักษณะเด่นจอ LCD

- จอ LCD ของท่านออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดซึ่งมีพิทเชลทำงาน 99.99%





THAI

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

### ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่

#### อันตราย!

ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังข้างล่างนี้เมื่อใช้แบตเตอรี่ มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เกิดความร้อนจัด กว้น ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้


1. ห้ามถอดส่วนประกอบหรือตัดแปลงแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด ห้ามใช้โลหะวัตถุและดือ ขั้วปลายสายไฟของแบตเตอรี่
2. ห้ามสอดโลหะวัตถุเข้าไปในแบตเตอรี่
3. อย่าวางแบตเตอรี่ในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง แผงหน้าต่างนั้ ทรายนต์ หรือที่มีอุณหภูมิสูง
4. อย่าให้แบตเตอรี่ถูกน้ำ ไฟ หรือ ความร้อนจัด
5. ใช้ AC อัดแบตเตอรี่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้ง
6. แบตเตอรี่ของท่านออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องเล่น โดยเฉพาะ ห้ามใช้กับเครื่องอื่น


#### ข้อพึงปฏิบัติ!

1. อย่าทำให้ตกหรือถูกกระแทกอย่างแรง
2. เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยจากเด็ก
3. แบตเตอรี่อาจรั่วของเหลวที่เป็นอันตรายต่อตา หากถูกของเหลวดังกล่าวบริเวณตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์ หากถูกของเหลวดังกล่าวบริเวณผิวหนังหรือเสื้อผ้ารีบล้างออกด้วยน้ำทันที

#### คำเตือน!

1. เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่ถอดออกแล้วเก็บไว้ในสถานที่เย็น
2. อย่าใช้ AC อัดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ในการชาร์จเป็นเวลานาน อาจเกิดความร้อนจัดได้
3. เก็บรักษาแบตเตอรี่ในสถานที่ที่ปราศจากควัน ไอน้ำ ความชื้น และฝุ่น
  - อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้ห้องครัว เครื่องทำความอุ่น หรือสถานที่ที่มีควันหรือไอน้ำ การกระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
  - หลีกเลี่ยงแสงแดด เครื่องทำความอุ่น หรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่นข้างในรถยนต์เพราะอาจเกิดไฟไหม้ได้ การกระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนจัด กว้น ไฟ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
4. ถ้าใช้แบตเตอรี่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 10°C หรือเกินกว่า 30°C ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง



**THAI**

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

หลังจากชาร์จแล้วเก็บแบตเตอรี่ไว้ห่างหาก

- แบตเตอรี่ของท่านเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม ถึงแม้ว่าไม่ใช้งานแต่พลังงานจะไหลออกอย่างช้า ๆ จึงควรใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มที่
- ชาร์จจนกว่าจะไฟแสดงการชาร์จเปลี่ยนเป็นสีเขียว การชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่

- ชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ 10°C~30°C การใช้แบตเตอรี่ในเขตอุณหภูมิต่ำจะทำให้ใช้เวลานานมากขึ้นและลดอายุการใช้งาน และหากชาร์จในเขตอุณหภูมิสูงจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่ได้
- ถ้าเครื่องเล่น DVD ร้อนจัดและแบตเตอรี่อยู่ข้างในอุณหภูมิสูงขึ้นในระดับหนึ่งและท่านไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ (ไฟจะกระพริบรวดเร็วแล้วหายไป) ในกรณีดังกล่าวให้ถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากอุณหภูมิลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วเครื่องจะทำการชาร์จต่อโดยอัตโนมัติ
- แบตเตอรี่จะอุ่นเมื่อชาร์จหรือใช้งาน ปรากฏการณ์เช่นนี้ถือว่าไม่ผิดปกติ แบตเตอรี่ที่ร้อนอาจชาร์จนานเกินไปหรือไม่ได้ชาร์จเลย รอทำให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนที่จะชาร์จ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (อุณหภูมิค่า)


- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีจำกัด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งาน พลังงานของแบตเตอรี่จะไหลออกอย่างช้า ๆ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่แต่เมื่อไม่ใช้แบตเตอรี่เลยในระยะเวลาหนึ่งปีอายุการใช้งานจะสั้นลงมาก ถ้าชาร์จแบตเตอรี่แต่ไม่มีพลังงานควรเปลี่ยนเป็นของใหม่
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 10°C พลังงานไฟฟ้าจะจ่ายออกเนื่องจากมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่ อุณหภูมิต่ำจะขัดขวางปฏิกิริยาดังกล่าวอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จึงสั้นลง


คำเตือน

- แบตเตอรี่ของท่านออกแบบให้ใช้กับเครื่องเล่น DVD โดยเฉพาะ

หมายเหตุ

- เมื่อไม่ใช้งานเครื่องเล่น DVD ปิดเครื่องทุกครั้งเพื่อรักษาแบตเตอรี่ ถ้า AC อัดแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ชาร์จแบตเตอรี่โดยการใส่สายไฟของเครื่องเล่นที่ปิดเครื่องแล้ว





THAI

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาแปดเตอร์รี่

- ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้งานพลังงานของแปดเตอร์รี่จะไหลออกอย่างช้า ๆ เพื่อชาร์จแปดเตอร์รี่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ถอดแปดเตอร์รี่ออกจากเครื่องเล่น DVD ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ
  2. เมื่อไม่ใช้งานเครื่องเล่น DVD ให้ปิดเครื่อง ถ้าเครื่องเล่นยังอยู่ในโหมด standby พลังงานของแปดเตอร์รี่จะไหลออกอย่างช้า ๆ ทำให้ลดปริมาณพลังงานที่ชาร์จจนน้อยลง
  3. ก่อนที่จะเก็บรักษาแปดเตอร์รี่ให้ใช้พลังงานของแปดเตอร์รี่ให้หมดโดยใช้ งานกับเครื่องเล่นแล้วเก็บรักษาไว้ในสถานที่เย็นและแห้ง หากเก็บไว้ในสถานที่ร้อนปริมาณความจุของแปดเตอร์รี่จะลดน้อยลง
  4. แปดเตอร์รี่ของท่านต้องชาร์จและใช้งานเครื่องเล่น DVD อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน การกระทำเช่นนี้จะป้องกันการลดปริมาณความจุของแปดเตอร์รี่ไม่ให้ลดน้อยลง


### AC อแดปเตอร์


AC อแดปเตอร์ที่มีให้มีปริมาณความจุระบบไฟฟ้า 50/60Hz (100V~240V) การใช้ AC อแดปเตอร์ขึ้นอยู่กับความดันไฟฟ้าและการออกแบบทางออกของไฟฟ้าที่เหมาะสม

- การใช้ AC อแดปเตอร์กับใกล้เครื่องรับวิทยุจะเป็นสาเหตุทำให้การรับวิทยุลดน้อยลง
- อย่าให้เปลวไฟ ของเหลวโลหะ วัตถุทุกชนิดเข้าไปในอแดปเตอร์
- อแดปเตอร์ถูกหุ้มด้วยวัสดุพลาสติก ห้ามแกะสิ่งที่หุ้มออกโดยเด็ดขาด
- อย่าทำให้อแดปเตอร์ตกลง สั่นสะเทือน หรือเขย่า
- อย่าวางไว้ในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
- อย่าใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นสูง

### วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- มีหลายส่วนที่ใช้พลาสติกในการครอบเครื่องเล่น DVD อย่าใช้สารเคมีระเหยได้ เช่น เบนซิน หรือทินเนอร์ ฯลฯ เพราะสารเหล่านี้อาจทำลายพื้นผิวของเครื่องเล่นได้
- เช็ดด้านนอกด้วยผ้านุ่มแห้ง ถ้าสกปรกมากเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานแล้วเช็ดอีกครั้งหนึ่งด้วยผ้านุ่มแห้ง
- เช็ดลายนิ้วมือบนจอ LCD ด้วยผ้านุ่มแห้ง






THAI


## คู่มือการแก้ปัญหา

ถ้าเครื่องเล่น DVD ทำงานผิดปกติกรุณาอ่านคู่มือก่อนเรียกใช้บริการเพื่อแก้ปัญหา

ปัญหาหลักข้อ	การปฏิบัติ
เปิดเครื่องไม่ได้หรือเครื่องปิดอย่างกระทันหัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เสียบปลั๊ก AC อัดับเตอรี่ปิดเสียบบนผนังให้แน่น</li> <li>• ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่</li> </ul>
แบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งแต่เปิดเครื่องไม่ได้หรือเครื่องปิดอย่างกระทันหัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าซาร์จแบตเตอรี่หรือยัง ถ้ายังไม่ซาร์จให้ซาร์จก่อน</li> </ul>
รีโมทไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าทิศทางของขั้ว “+” และ “-” ถูกต้องหรือไม่</li> <li>• ตรวจสอบแบตเตอรี่ในรีโมทว่าต้องเปลี่ยนหรือไม่</li> <li>• ใช้รีโมทในระยะห่างและมุมต่อเครื่องเล่น DVD ที่เหมาะสมหรือไม่</li> <li>• มีสิ่งของขัดขวางกับช่องรับสัญญาณของรีโมทหรือไม่</li> </ul>
ไม่มีภาพหรือเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอและออดิโอถูกต้องหรือไม่</li> <li>• ตรวจสอบว่าดิสก์ที่ใช้เป็น DVD (รหัสภูมิภาค 1 หรือทั้งหมด) DVD-RW, VIDEO CD หรือ AUDIO CD</li> <li>• อย่าใช้ดิสก์ที่สกปรกหรือมีรอยขีดข่วน</li> <li>• ตรวจสอบว่าด้านที่มีฉลากอยู่ข้างบนหรือไม่</li> <li>• เล่นสื่อบนเครื่องเล่น DVD อาจสกปรก ให้เรียกใช้บริการของศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อความสะอาดเลนส์</li> <li>• ตรวจสอบว่าช่อง TV ตั้งไว้เป็น VIDEO หรือ AV ถ้าชมด้วย TV</li> </ul>
ลิ้นรหัสผ่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กดปุ่มเปิดโดยไม่ต่อมีแผ่นดิสก์แล้วกดปุ่ม STOP และปุ่ม PLAY ที่ด้านหน้าเครื่องพร้อมกันประมาณ 3 วินาทีจะปรากฏ Select Menu Language บนหน้าจอให้กดปุ่มเลือกภาษา กดปุ่ม SETUP ที่รีโมทเพื่อเลือกโหมด Parental ขณะนี้โหมด Parental ถูกเปิดออกมาแสดงให้เห็นกดปุ่ม DOWN เพื่อเลือกโปรแกรม กด ENTER และรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นจากนั้นตั้งระดับการชมและกำหนดรหัสผ่านใหม่</li> </ul>

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งอยู่ข้างในอาจได้รับการแทรกแซงจากเครื่องภายนอก ในกรณีดังกล่าวปิดเครื่อง DVD แล้วเปิดเครื่องใหม่









THAI

## คู่มือการแก้ปัญหา

ปัญหาที่ข้อง	การปฏิบัติ
ไม่มีภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าเปิดการแสดงผล LCD หรือไม่</li> </ul>
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าปิดแผงควบคุมการทำงานเปิดหรือไม่ ถ้าปิดอยู่สัญญาณออดีโอจะป้อนสู่ลำโพงไม่ได้</li> <li>• ตรวจสอบการตั้งระดับเสียง หากอยู่ในระดับต่ำสุดให้ปรับระดับเสียงขึ้น</li> <li>• ตรวจสอบว่าหูฟังที่เสียบในช่อง PHONES และออดีโอแจ๊คหรือไม่ ถ้าโพงจะไม่มีเสียงเมื่อใช้หูฟัง</li> </ul>
ไม่มีภาพและเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นDVD อยู่ในโหมด DVD หรือไม่อยู่ในโหมด INPUT หรือไม่</li> </ul>
ภาพวิดีโอหรือเสียงออดีโอดูผิดเพี้ยน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ต้องใช้คิสิกที่ไม่มีรอยขีดข่วน</li> </ul>
ในขณะที่โหมดอินพุทไม่มีภาพที่ฉายออก จากเครื่องภายนอกไปสู่เครื่องเล่น DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอหรือออดีโอไว้แน่นแล้วหรือไม่</li> <li>• ต้องแน่ใจว่าสายเคเบิล S-Video ใช้สำหรับเข้าที่พอร์ทนั้น</li> <li>• ตรวจสอบเครื่องเล่น DVD ว่าอยู่ในโหมด INPUT หรือไม่ได้อยู่ในโหมด DVD</li> </ul>






THAI

## คู่มือการแก้ปัญหา

	ปัญหาที่พบบ่อย	การปฏิบัติ
DVD	วิดีโอที่เชื่อมต่อเครื่องเล่น DVD ให้เข้ากับเครื่องภายนอกไม่ปรากฏ ระดับเสียงของ Dolby Digital ออดีโอต่ำเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าตั้ง TV เป็น VIDEO หรือ AV</li> <li>• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอหรือออดิโอให้แน่นหรือไม่</li> <li>• เปลี่ยนการตั้ง "Dynamic Comp." เป็น "On" การกระทำเช่นนี้จะปรับระดับเสียงของ Dolby Digital ซึ่งมีขอบเขตเสียงกว้างและไดนามิกมาก</li> </ul>
การใช้งานแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ชาร์จไม่ได้ เปิดเครื่องไม่ได้ ไฟแสดงการชาร์จไม่สว่าง (แบตเตอรี่ชาร์จไม่ได้)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าเครื่องเล่น DVD ปิดอยู่หรือไม่ เมื่อเครื่องเล่นเปิดอยู่ท่านไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้</li> <li>• แบตเตอรี่ที่ความร้อนจะใช้เวลาในการชาร์จคือ รอให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนจึงจะชาร์จได้</li> <li>• เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มหรือใช้ AC อัดแบตเตอรี่</li> <li>• เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มหรือใช้ AC อัดแบตเตอรี่ ถ้าเครื่องเล่น DVD ร้อนเกินไปอุณหภูมิภายในแบตเตอรี่สูงถึงระดับหนึ่งแล้วจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ในกรณีดังกล่าวถอดแบตเตอรี่ออกและรอให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนดังนั้นเครื่องจะชาร์จแบตเตอรี่ต่อไปโดยอัตโนมัติ</li> <li>• ตรวจสอบอุณหภูมิว่าอยู่ในระหว่าง 10°C~30°C หรือไม่</li> <li>• ตรวจสอบว่าเสียบสายเคเบิล DC ของ AC อัดแบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่</li> </ul>
การใช้งานแบตเตอรี่	ไฟแสดงการชาร์จกระพริบเป็นสีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ถอดสายเคเบิล DC จากแบตเตอรี่แล้วเสียบใหม่ ถ้าแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ที่ถอดสายเคเบิล DC ออกจากแบตเตอรี่ก่อนที่จะปฏิบัติขั้นตอนข้างบนนี้</li> <li>• ชาร์จแบตเตอรี่อื่นถ้าเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้น AC อัดแบตเตอรี่ของท่านอาจมีข้อบกพร่องก็ได้ หากแบตเตอรี่อื่นชาร์จได้โดยไม่มีปัญหาแบตเตอรี่เดิมอาจมีปัญหาคาร์เปลี่ยนเป็นของใหม่</li> </ul>




## ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	ระบบไฟ	AC 100-240V, 50/60 Hz
	อัตราการใช้ไฟ	16 W
	น้ำหนัก	1.2kg (ไม่รวมแบตเตอรี่)
	ขนาด	267(กว้าง) x 27.5(ลึก) x 180(สูง)
	ช่วงอุณหภูมิ	+5°C ถึง +35°C
	ช่วงความชื้น	10 % ถึง 75 %
แผ่นดิสก์	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	ความเร็ว : 3.49 เมตร/วินาที เวลาที่ใช้ในการเล่นโดยประมาณ (ดิสก์ด้านเดียว) : 135 นาที
	CD : 12 ซม. (COMPACT DISC)	ความเร็วการอ่าน : 1.2 to 1.4 เมตร/วินาที เวลาที่ใช้ในการเล่นที่สูงสุด : 74 นาที
	CD : 8 ซม. (COMPACT DISC)	ความเร็วการอ่าน : 1.2 to 1.4 เมตร/วินาที เวลาที่ใช้ในการเล่นที่สูงสุด : 20 นาที
	VCD : 12 ซม.	ความเร็วการอ่าน : 1.2 to 1.4 เมตร/วินาที เวลาที่ใช้ในการเล่นที่สูงสุด : 74 นาที (Video + Audio)
ช่องจ่ายสัญญาณวิดีโอ	Composite Video	1 ช่องทาง : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	S-VIDEO	ความเข้มของแสง I : 1.0 Vp-p (75 Ω load) ความเข้มของส : 0.286 Vp-p (75 Ω load)
ช่องจ่ายสัญญาณออดิโอ	2 ช่องทาง	ซ้าย (L), ขวา (R)
	* การตอบสนองต่อความถี่	48 kHz ตัวอย่าง : 4 Hz ถึง 22 kHz 96 kHz ตัวอย่าง : 4 Hz ถึง 44 kHz
	* S/N Ratio	110 dB
	* ช่วงไดนามิกเรนจ์	100 dB
	* ความผิดเพี้ยน	0.004 %

\* : ข้อมูลจำเพาะทั่วไป




- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดในข้อมูลจำเพาะนั้นเป็นน้ำหนักโดยประมาณ




# Schematic Diagrams

---




1. DCDC/Battery (Main B PCB) .....	1
2. Power (Main A PCB) .....	2
3. AV-Decoder (Main A PCB) .....	3
4. Servo (Main A PCB) .....	4
5. Video 1/Audio 2 (Main B PCB) .....	5
6. Video 2 (Main A PCB) .....	6
7. Audio 1 (Main A PCB) .....	7
8. Display (Main A PCB) .....	8
9. Key/Sub-Micom .....	9
10. LCD .....	10
11. Inverter .....	11








## 2. Power (Main A PCB)







### 4. Servo (Main A PCB)









## 6. Video 2 (Main A PCB)








# 8. Display (Main A PCB)









### 9. Key/Sub-Micom





# 10. LCD



# 11. Inverter

