



# Reproductor de DVD

## DVD-P343



Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar el aparato.  
Conserve el manual para futuras referencias. Gracias.



# Precauciones

## 1. Instalación

Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciñese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebe que el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconecta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, desenchúfelo; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

## 2. Para su seguridad

Nunca abra el reproductor ni ninguno de los elementos de su interior. Podría ser peligroso para Ud. y para algunos componentes delicados. Además se corre el peligro de recibir una descarga eléctrica y los rayos láser. No acerque los ojos a las cercanías del portadiscos abierto u otras aberturas para mirar al interior del equipo.

## 3. Cuidado

Proteja el equipo de la humedad y del calor excesivo (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cable de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción.

**DESCARGO DE RESPONSABILIDADES DE GARANTIA: HASTA EL LIMITE PERMITIDO POR LA LEY CORRESPONDIENTE, SE EXCLUYE CUALQUIER DECLARACION O GARANTIA DE NO VIOLACION DE DERECHOS DE REPRODUCCION U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO BAJO CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.**

**Condensación :** Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno, espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

## 4. Discos

Maneje los discos con cuidado. Coloque los dedos en el borde o el agujero. Ponga los discos con la etiqueta hacia arriba (en el caso de discos de un solo lado). Limpie los discos con un paño suave, desde el centro hacia el borde. Guarde los discos en sus cajas y en posición vertical. Coloque el disco correctamente en bandeja utilizando el área de guía. No utilice sprays limpiadores, o disolventes si el disco está sucio. Limpie suavemente con un paño humedecido (sólo con agua) haciendo un movimiento circular, ya que de otro modo pueden producirse rayas que causarán ruidos durante la reproducción.

## 5. Pilas

La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente. No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.



## 6. Mantenimiento de la caja

Por razones de seguridad, asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente.


- No use benceno, diluyentes u otros disolventes para la limpieza.
- Limpie la caja con un trapo suave.

**PRECAUCIÓN: EL USO DE CUALQUIER CONTROL, LOS PROCEDIMIENTOS CON EXCEPCIÓN DE ESPECIFICADO ADJUNTO ESPECIFICO EN ESTO PUEDE TENER COMO RESULTADO LA EXPOSICION PELIGROSA DE LA RADIACION.**


### 1




### 2




### 4




### 3



### 5



# Sepárelos antes de empezar



## Instalación de las pilas en el mando a distancia

1. Abra la tapa de las pilas en la parte de atrás del mando a distancia.
2. Cargue las pilas. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) se alineen correctamente.
3. Cierre la tapa de las pilas.

## Si el mando a distancia no funciona adecuadamente

- Compruebe la polaridad + - de las pilas. (pila seca)
- Compruebe si las pilas se han agotado.
- Compruebe si el sensor del mando a distancia está obstruido por algún tipo de obstáculo.
- Compruebe si hay alguna luz fluorescente cerca.

# Tabla de contenido

## Instalación

Características del disco	4
Tipo y características del disco	5
Descripciones-Panel frontal	6
Indicadores de visualización	6
Descripciones-Panel trasero	7
Manejo del mando a distancia	8

## Conexiones

Conexiones	9
------------	---

## Funciones básicas

Reproducción de un disco	11
Funciones de búsqueda o salto del capítulo o pista	12
Función de representación	12
Uso del menú del disco y de títulos	13
Uso del menú de funciones	14
Repetición de la reproducción	14
Para programar en el orden deseado	15
Reproducción Slow Repeat	15

## Funciones Avanzadas

Ajuste de la relación de aspecto (EZ View)	16
Para seleccionar el audio	17
Cómo seleccionar el idioma de subtítulos	17
Uso de la Función Instant Replay/Skip	18
Para utilizar la función BOOKMARK (Marcador)	19
Utilizando las funciones ZOOM	20
Cómo insertar una tarjeta de memoria	20
Menú Clips para MP3/WMA/JPEG	21
Selección de carpetas	21
Reproducción de MP3/WMA	22
Reproducción de JPEG	23

## Para Cambiar El Menu Ajuste

Cómo cambiar el menú de ajuste	24
Cómo instalar el idioma	25
Cómo instalar las opciones de audio	27
Cómo ajustar las opciones de pantalla	28
Cómo ajustar la calificación	29

## Referencia

Posibles problemas y sus soluciones	31
Especificaciones	32
Garantía	33

## Características del disco

### Excelente Sonido

El sistema Dolby Digital desarrollado por los laboratorios Dolby proporciona una reproducción sonora clara como el cristal.

### Pantalla

Pueden observarse imágenes normales y de pantalla ancha(16:9).

### Movimiento lento

Una escena importante puede verse en cámara lenta.

### Reproducción programada (CD)

Posibilidad de programar las pistas de audio en el orden deseado.

### Control de la calificación (DVD)

El control de la calificación permite al usuario fijar niveles para evitar que los niños vean películas no adecuadas como las que contienen escenas violentas o para adultos, etc..

### Varias funciones

Ud. puede seleccionar varios idiomas (Audio/Subtítulos) y ángulos de pantalla mientras disfruta de las películas.

### EZ VIEW (DVD)

Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.

### Digital Photo Viewer (JPEG)

Usted puede ver las fotos digitales en su TV.

### Repetición

Ud. puede repetir una canción o película pulsando simplemente el botón REPEAT.

### MP3/WMA

Esta unidad puede reproducir discos con archivos MP3/WMA.

### Repetición Instantánea (DVD)

Esta función se usa para volver a reproducir la película 10 segundos antes de la posición actual.

### Avance rápido (DVD)

Esta función salta la reproducción 10 segundos hacia delante.

### Tarjeta de memoria

La "tarjeta de memoria" es un nuevo medio de grabación de CI (Circuito Integrado) portátil, compacto y versátil con una capacidad de datos que supera a la del disquete.

### Nota

\* Discos que no se pueden reproducir en este reproductor:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV

- CDI
- Capa HD de Super Audio CD
- Discos CDG de audio solamente, no gráficos.

\* La capacidad de reproducción puede depender de las condiciones de la grabación:

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

\* Quizá no pueda reproducir CD-R, CD-RW y DVD-R en todos los casos debido al tipo de disco o al estado de la grabación.

### PROTECCIÓN DE COPIADO

Muchos discos DVD están codificados con la protección de copiado. Debido a esto, Ud. debe conectar la salida video del DVD directamente al televisor, no a un videograbador. La conexión al videograbador puede causar distorsión de la imagen.




Este producto incorpora tecnología de protección de copiado, protegida por patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual en posesión registrada de Macrovision Corporation y otros propietarios. El uso de esta tecnología de protección de copiado debe ser autorizado por Macrovision Corporation y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las expresas autorizaciones de Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería hacia atrás o desmontaje.

### PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p)






"Samsung notifica que no todos los televisores de alta definición son compatibles con este sistema y pueden causar distorsiones durante la reproducción. En el caso de una reproducción no correcta durante el escaneado progresivo a 525 se recomienda que el usuario configure el reproductor para la salida de imagen con Definición Estándar. Si tuviese alguna consulta sobre el tipo de reproducción y/o aparato, por favor contacten con el servicio de Atención al Cliente."

## Tipo y características del disco

Este reproductor DVD puede reproducir los siguientes discos que tienen las marcas correspondientes:

Tipo del disco (Marca)	Tipos de grabación	Tipos de la grabación	Tiempo máximo de reproducción	Características
	Audio + Video	12 Cm	Disco de una cara 240 min. Disco de dos caras 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El DVD tiene excelente sonido y video debido al sistema Dolby Digital y MPEG-2.</li> <li>• Varias funciones de pantalla y audio puede seleccionarse fácilmente en el menú de ajuste.</li> </ul>
		8 Cm	Disco de una cara 80 min. Disco de dos caras 160 min.	
	Audio + Video	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video con sonido CD, calidad VHS y tecnología de compresión MPEG1.</li> </ul>
		8 Cm	20 min.	
	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El CD se graba como señal digital con mejor calidad audio, menos distorsión y menos deterioro de la calidad audio en el tiempo.</li> </ul>
		8 Cm	20 min.	

### Marcas de los discos


	Número regional de reproducción
	Sistema de broadcast de NTSC en los E.E.U.U., Canadá, Corea, Japón, etc.
	Dolby Digital
	Multiaudio
	Digital Audio
	DTS
	MP3

### Número regional de reproducción

Tanto el reproductor DVD como los discos tienen códigos por región. Estos códigos deben concordar para que el disco se reproduzca. De lo contrario, no se reproducirá.

**El número regional para este aparato está indicado en el panel trasero.**

## Descripciones-Panel frontal



### Panel frontal

#### 1. Indicador STANDBY/ON ( $\phi$ /I )

- Cuando el aparato se enchufe por primera vez, el indicador se enciende. Cuando se pulse el botón POWER, el indicador se apaga.

#### 2. Disco en la bandeja

- Cargar el disco aquí.

#### 3. Pantalla FLT

- Los indicadores de la operación aparecerán.

#### 4. ADMITE VARIAS TARJETAS (Ver pág. 20)

#### 5. Botón EZ VIEW

- Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.

#### 6. Botón PARADA ( ■ )

- Se detiene la reproducción.

#### 7. Botones SALTO ( $\gg$ ) / BUSQUEDA

- Para buscar hacia atrás en un disco. Para saltar un título, capítulo o pista.

#### 8. Botón OPEN/CLOSE ( ▲ )

- Pulse para abrir y cerrar la bandeja del disco.


#### 9. Botones SALTO ( $\ll$ ) / BUSQUEDA

- Para buscar hacia adelante en un disco. Para saltar un título, capítulo o pista.

#### 10. Botón REPRODUCCION/PAUSA ( $\gg$ )

- Inicia o interrumpe la reproducción.

## Indicadores de visualización



### Pantalla frontal

#### 1. Indicador tipo disco

#### 2. Indicador operación


#### 3. Muestra varios mensajes relativos a operaciones como PLAY, STOP, LOAD...

**no DISC** : No hay ningún disco cargado.

**OPEN** : La bandeja de discos está abierta.

**LOAD** : El reproductor está cargando información del disco.

## Descripciones-Panel trasero



### Panel trasero

#### 1. TERMINAL DE SALIDA DIGITAL AUDIO

- Use un cable digital óptico o coaxial para conectar a AV AMP que tiene el descodificador Dolby Digital o DTS.

#### 2. TERMINALES DE SALIDA ANALOGICA AUDIO

- Conecte a los terminales de entrada de audio de su televisor, audio/video.

#### 3. TERMINAL DE SALIDA VIDEO

- Use un cable de video para conectar el terminal a la entrada video en su televisor.
- La salida de video en el menú Setup debe configurarse en Componente (I-SCAN) o S-Video.

#### 4. TERMINAL DE SALIDA S-VIDEO


- Use el cable de S-Video para conectar este terminal al terminal S-Video en su televisor para una mayor calidad de imagen.
- La salida de video del menú Setup debe configurarse en S-Video.

#### 5. ENCHUFES DE SALIDA DE VIDEO COMPONENTE

- Use estos enchufes si tiene una TV con enchufes de entrada de Video Componente. Estos enchufes proveen video Pr, Pb, Y. Junto con S-Video, el Video Componente ofrece la mejor calidad de imagen.
- Si se selecciona Componente (P-SCAN) salida de video, funcionará el modo de barrido progresivo.
- Si se selecciona Componente (I-SCAN) salida de video, funcionará el modo de barrido entrelazado.

### Nota importante

- Consulte el Manual del usuario de su TV para averiguar si su TV acepta el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema del menú de la TV.
- Si se selecciona Componente (P-SCAN) salida de video, las conexiones Video y S-Video no funcionarán.
- Consulte las páginas 28 y 29 para obtener más información acerca de cómo utilizar el menú Configuración.



**Botones del DVD**

1. **Botón DVD POWER**  
• Enciende o apaga el aparato.
2. **Botones NUMEROS**
3. **Botón PROG**  
• Para programar un orden específico.
4. **Botón STEP**  
• Avanza la reproducción cuadro por cuadro.
5. **Botones BUSQUEDA/SALTO**  
(◀ / ▶, ◀◀ / ▶▶)  
• Para buscar hacia atrás y adelante en un disco.  
Para saltar un título, capítulo o pista.


6. **Botón PARADA (■)**
7. **Botón MENU**  
• Presenta en pantalla el Menú de configuración del reproductor de DVD.
8. **Botón RETURN**  
• Para volver al menú anterior.
9. **Botón DVD/M.CARD**
10. **Botón SUBTITLE**
11. **Botón OPEN/CLOSE (▲)**  
• Pulse para abrir y cerrar la bandeja del disco.
12. **Botón CLEAR**  
• Para quitar un menú o imagen de estados en la pantalla.
13. **Botón INSTANT REPLAY**  
• Esta función se usa para volver a reproducir la película 10 segundos antes de la posición actual.
14. **Botón INSTANT SKIP (Salto instantáneo)**  
• Esta función salta la reproducción 10 segundos hacia delante.
15. **Botón PLAY/PAUSE (▶||)**  
• Para iniciar/interrumpir la reproducción.
16. **Botón INFO (Información)**  
• Presenta el modo del disco en reproducción.
17. **Botón DISC MENU (Menú del disco)**  
• Hace aparecer el menú del disco.
18. **Botones ENTER/DIRECCION (Botón ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE.)**  
• Este botón funciona como interruptor de volquete.
19. **Botón EZ VIEW**  
• Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.
20. **Botón REPEAT**  
• Para repetir la reproducción de un título, capítulo, pista o disco.
21. **Selector ANGLE**  
• Para seleccionar el ángulo de cámara en un DVD.
22. **Selector AUDIO**  
• Para seleccionar el audio en un disco.

Son los ejemplos de las conexiones comunmente usadas para conectar el reproductor DVD a un televisor u otros equipos.

**Antes de conectar el reproductor DVD**


- Siempre apague el reproductor DVD, TV y otros equipos antes de conectar o desconectar cualquier cable.
- Para mayor información, consulte el manual del propietario de los equipos adicionales que Ud. está conectando.

**Conectando a un sistema audio**



**Conectando a un TV (para un vídeo)**

TV(Normal, pantalla ancha, proyección o RGB, etc.)



**Método 1**

Reproductor de DVD + TV con enchufe de entrada de vídeo.  
(El conmutador salida de vídeo debe ponerse en la posición S-Video o Componente (I-SCAN).)

**Método 2**

Reproductor de DVD + TV con enchufe de entrada S-Video.  
(El conmutador salida de vídeo debe ponerse en la posición S-Video.)

**Método 3**

Reproductor de DVD + TV con enchufes de vídeo componente.  
(El conmutador salida de vídeo debe ponerse en la posición Componente (I-SCAN).)

**Método 4**

- Reproductor de DVD + TV con enchufes de Barrido progresivo.  
(El conmutador salida de vídeo debe ponerse en la posición Componente (P-SCAN).)
- Si desea convertir la salida de vídeo al barrido progresivo, primero debe conectar el Vídeo o S-Vídeo al TV. A continuación, seleccione Componente (P-SCAN) en Salida de vídeo del menú Configuración. En 10 segundos, cambie la entrada externa del televisor a 525p(480p o Componente) y seleccione "S" (consulte las páginas 28 y 29).
  - Si se selecciona salida de vídeo Componente (P-SCAN), las conexiones Vídeo y S-Video no funcionarán.

**Nota importante**

- Consulte el Manual del usuario de su TV para averiguar si su TV acepta el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema del menú de la TV.
- En función del televisor, el método de conexión puede diferir de la ilustración superior.

**Antes de reproducir**

- Encienda el TV y ajústelo en el canal de entrada de vídeo apropiado pulsando el botón TV/VIDEO con el mando a distancia del TV.
- Si conectó el sistema de audio externo, enciéndalo y ajústelo en el canal de entrada de audio adecuado.

**Después de encender el reproductor, cuando Ud. pulsa el botón DVD POWER, la siguiente imagen aparecerá.:**

Si Ud. desea seleccionar el idioma, pulse los botones de NUMEROS. (Esta imagen sólo aparece en la primera vez que Ud. encienda el reproductor.) Si no selecciona el idioma al principio, se perderán todos los valores de configuración del menú Setup.



**Reproducción**

1. Pulse el botón OPEN/CLOSE.  
La luz indicadora STANDBY se apaga y la bandeja se abre.
2. Cargue suavemente el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||) o el botón OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja.
4. Para detener la reproducción.  
Pulse (■) el botón STOP.
5. Para sacar el disco.  
Pulse el botón OPEN/CLOSE.
6. Para interrumpir la reproducción.  
Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||) o el botón STEP en el mando a distancia.  
- La pantalla se detiene y no hay sonido.  
- Para reproducir de nuevo, pulse otra vez el botón PLAY/PAUSE (▶||).

7. Reproducción de movimiento escalonado (excepto CD)  
Pulsar el botón STEP del mando a distancia durante la reproducción.  
- Cada vez que Ud. pulse el botón, aparecerá una nueva imagen.  
- No se oye ningún sonido durante el modo STEP.  
- Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||) para volver al modo normal.  
- Ud. puede apelar sólo a la reproducción a movimiento escalonado hacia adelante.

8. Reproducción a movimiento lento (excepto CD)  
Presione y sostenga el botón ▶ para elegir la velocidad de la reproducción entre 1/8, 1/4 y el 1/2 de la velocidad normal durante el modo de la PAUSE o del STEP.  
- No se oye ningún sonido durante el modo SLOW.  
- Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||) para volver al modo normal.  
- No funciona la reproducción lenta hacia atrás.

**Función RESUME**

Cuando la reproducción se ha detenido, el aparato registra el punto en el que se pulsó el botón PARAR. Pulse de nuevo PLAY/PAUSE (▶||) y la reproducción se reanudará desde este punto. Cuando se abre la bandeja o se pulsa de nuevo el botón STOP (■) o se desenchufe el aparato, la función RESUME no estará disponible.

**Nota**

- Si el aparato permanece en el modo PAUSA durante 5 minutos, se detendrá.
- Si el reproductor se deja en modo Stop durante más de 30 minutos, el reproductor se apagará automáticamente. (Función de apagado automático)
- Si el reproductor es dejado en el modo de parada por más de un minuto sin cualquier interacción de usuario, un salvapantalla será activado. Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||) para volver a la reproducción normal.
- El ícono ⓪ indica que no funciona el botón.

## Funciones de búsqueda o salto del capítulo o pista

Durante la reproducción, Ud. puede buscar rápidamente a través de un capítulo o pista o utilizar la función de salto para avanzar a la siguiente selección.

### Buscar con FORWARD o REVERSE

Pulse el botón SEARCH ( ◀▶ ) con el mando a distancia durante más de 1 segundo. Si desea buscar a una velocidad mayor en el DVD, VCD o CD, mantenga pulsado el botón.

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

### Saltando pistas

Pulse el botón ◀▶ o ▶▶ durante la reproducción.

- Cuando se reproduce un DVD y pulsa el botón ▶▶, saltará al capítulo siguiente. Si pulsa el botón ◀◀, retornará al principio del capítulo. Si pulsa una vez más, se desplazará al principio del capítulo precedente.
- Cuando se reproduce un VCD 2.0 (modo menú OFF), VCD o CD, pulse el botón ▶▶, así saltará a la siguiente pista. Si pulsa el botón ◀◀, retornará al inicio de la pista. Si pulsa una vez más, se desplazará al principio del capítulo precedente.
- Cuando la longitud de la pista exceda 15 minutos durante la reproducción de un VCD y pulse el botón ▶▶, saltará al punto de 5 minutos más adelante. Si pulsa ◀◀, salta al punto de 5 minutos hacia atrás.

### Nota

\* Al reproducir un VCD 2.0, puede elegir Menu On o Menu Off utilizando el botón DISC MENU.

## Función de representación

### Durante la reproducción de un DVD/VCD/CD

1. Durante la reproducción, presione el botón INFO del mando a distancia.
2. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado y luego presione el botón ENTER.
3. Use los botones direccionales IZQ./DE. para realizar la configuración que desea.
  - Usted puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para acceder directamente a un título, un capítulo o para iniciar la reproducción a partir de la hora deseada.
4. Para hacer que desaparezca la pantalla, vuelva a presionar el botón INFO.

#### DVD



#### VCD



#### CD



## Función de representación

**Title** Para acceder al título deseado cuando hay más de un título en el disco. Por ejemplo, si hay más de una película en un DVD, cada película será identificada.

**Chapter** La mayoría de los discos DVD se graban en capítulos de tal forma que usted puede encontrar fácilmente un pasaje específico (similares a las pistas en un CD audio).

**Time** Permite la reproducción de la película a partir del momento deseado. Usted debe introducir el momento de inicio como referencia.

**Audio** Se refiere al idioma de la banda sonora de la película. En el ejemplo, la banda sonora está en inglés 5.1CH. Un disco DVD puede tener hasta ocho diferentes bandas sonoras.

**Subtitle** Se refiere a los idiomas de los subtítulos disponibles en el disco. Usted podrá escoger el idioma de los subtítulos o, si lo prefiere, desactivarlos para que no aparezcan en pantalla. Un disco DVD puede tener hasta 32 subtítulos diferentes.

### Nota

\* En modo VIDEO-CD 2.0 (modo Menú On), esta función no está disponible. (Ver pág. 12)

## Uso del menú del disco y de títulos

### Uso del menú del disco

1. Durante la reproducción de un disco DVD, presione el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Disc Menu** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón DE. o ENTER.



### Uso del menú de títulos

1. Durante la reproducción de un disco DVD, presione el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Title Menu** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón DE. o ENTER.



### Nota

- Dependiendo del disco, puede que los Menús de títulos y de disco no funcionen.
- El menú de títulos aparecerá solamente si hay por lo menos dos títulos en el disco.
- Usted puede también usar el Menú del disco, usando los botones DISC MENU del mando a distancia.
- En VCD 2.0, el botón DISC MENU funciona como conmutador de conversión entre los modos Menu On y Menu Off.

## Uso del menú de funciones

### Uso del menú de funciones

1. Presione el botón MENU durante la reproducción.
2. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar **Function**, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Aparece la pantalla de selección de funciones, Información, Zoom, Marcador, Repetir y EZ View.
  - Información (Ver pág. 12-13)
  - Zoom (Ver pág. 20)
  - Marcador (Ver pág. 19)
  - Repetir (Ver pág. 14)
  - EZ View (Ver pág. 16)
4. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar una de las 5 funciones. Luego, presione el botón DE. o ENTER para acceder a la función.



### Nota

- Puede también seleccionar directamente estas funciones usando sus botones respectivos en el mando a distancia.

## Repetición de la reproducción

Repita la pista corriente, capítulo, título en la sección seleccionada (A-B) o todo el disco.

1. Pulse el botón REPEAT en el remoto. Repita la pantalla aparecida.
2. Seleccione el Capítulo, Título o A-B usando los botones IZQ./DE.
  - Capítulo (🔄) : repite el capítulo que se está reproduciendo.
  - Título (🎯) : repite el título que se está reproduciendo.
  - A-B : repite un segmento del disco que seleccione.

### DVD



### VCD/CD



- \* A-B REPEAT
- Pulse ENTER en el punto donde Ud. quiere repetir el inicio del segmento deseado.
- Pulse ENTER en el punto donde Ud. quiere repetir el final del segmento deseado.
- A-B REPEAT no le permite establecer el punto (B) hasta que hayan transcurrido por lo menos 5 segundos después de haber establecido el punto (A).
- Para cancelar la función, presione el botón CLEAR.

3. Pulse ENTER.
4. Para volver a la reproducción normal, pulse REPEAT otra vez, y pulse la botones IZQ./DE. para seleccionar Apagado y pulse ENTER.


### Nota

- DVD repite la reproducción por capítulo o título, CD y VCD repiten por disco o pista.
- Según el disco, la función REPEAT puede no funcionar.
- En modo VIDEO-CD 2.0 (modo menú ON), esta función no está disponible.

## Para programar en el orden deseado

### Programa de Reproducción (CD)

1. Pulse el botón PROG.
2. Use la botones IZQ./DE. para seleccionar PROGRAM. Pulse el botón ENTER.
3. Use la botones ARRIBA/ABAJO/IZQ./DE. para seleccionar el primer capítulo (o pista) para añadir el programa. Pulse el botón ENTER. Los números seleccionados aparecen en la recuadro de Orden de Programa.
4. Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||). El disco se reproducirá en el orden programado.



### Reproducción al azar (CD)

1. Pulse el botón PROG.
2. Utilice los botones IZQ./DE. para seleccionar ALEATORIO. Pulse el botón ENTER.



### Nota

- Dependiendo del disco, las funciones Programa y Aleatorio no estarán disponibles.
- Esta unidad puede admitir un máximo de 20 órdenes programadas.
- En el modo reproducción, pulse el botón CLEAR con el mando a distancia para cancelar la reproducción programada.

## Reproducción Slow Repeat

Con esta función se pueden repetir lentamente escenas de deportes, danza, instrumentos musicales, etc., para poderlas estudiar con más detenimiento.

### Cuando se esté reproduciendo un DVD/VCD

1. Pulsar el botón PLAY/PAUSE (▶||).
2. Presione y sostenga el botón ▶▶ para elegir la velocidad de la reproducción entre 1/8, 1/4 y el 1/2 de la velocidad normal durante el modo de la PAUSE o del STEP.
3. Pulse el botón REPEAT en el remoto. Repita la pantalla aparecida.
4. Seleccione el A-B usando la botones IZQ./DE.
5. Pulse ENTER en el punto donde Ud. quiere repetir el inicio del segmento deseado.
  - A-B REPEAT no le permite establecer el punto (B) hasta que hayan transcurrido por lo menos 5 segundos después de haber establecido el punto (A).
6. Pulse ENTER en el punto donde Ud. quiere repetir el final del segmento deseado.
7. Para regresar la reproducción normal, pulse REPEAT otra vez, y pulse la botones IZQ./DE. para seleccionar Apagado y pulse ENTER.

### Nota

- La reproducción sólo será del punto A al B de forma repetida y a la velocidad elegida.
- Para concluir la función, pulsar el botón 'CLEAR'.
- A-B REPEAT no le permite establecer el punto (B) hasta que hayan transcurrido por lo menos 5 segundos después de haber establecido el punto (A).



### Para reproducir usando la relación de aspecto (DVD)

Presione el botón EZ VIEW.

- Cada vez que se presiona el botón, el tamaño de la pantalla cambia.
- El modo zoom de la pantalla funciona de manera diferente según el ajuste de la pantalla en el menú de configuración inicial.
- Para asegurar la operación correcta del botón EZ VIEW, debe establecer la relación de aspecto correcta en la configuración inicial (Ver página 28).

### Si está utilizando una TV de formato 16:9

#### 1. Para los discos grabados en formato 16:9

##### • Pantalla Panorámica

Presenta el contenido del DVD en el formato 16:9 (relación de aspecto).

##### • Ajuste Pantalla

Las partes superior e inferior de la pantalla se eliminan. Si se reproduce un disco grabado en formato 2.35:1, las franjas negras en los extremos superior e inferior de la pantalla desaparecerán. La película se verá alargada verticalmente. (Dependiendo del tipo de disco, las franjas negras pueden no desaparecer completamente.)

##### • Ajuste Zoom

Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

#### 2. Para los discos grabados en formato 4:3

##### • Ancho Normal

Presenta el contenido del DVD en el formato 16:9 (relación de aspecto). La película se verá alargada horizontalmente.

##### • Ajuste Pantalla

Los extremos superior e inferior de la pantalla se eliminan y aparece la pantalla completa. La película se verá alargada verticalmente.

##### • Ajuste Zoom

Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

##### • Ajuste Vertical

Si un DVD grabado en formato 4:3 se ve en una TV de formato 16:9, aparecerán las franjas negras en los extremos izquierdo y derecho de la pantalla para evitar que la película se vea alargada horizontalmente.

### Si está utilizando una TV de formato 4:3

#### 1. Para los discos grabados en formato 16:9

##### • Formato 4:3 Buzón

Presenta el contenido del DVD en el formato 16:9 (relación de aspecto).

Aparecerán las franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.

##### • Formato 4:3 Pan-Scan

Los extremos izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y se ve la parte central de la pantalla 16:9.

##### • Ajuste Pantalla

Los extremos superior e inferior de la pantalla se eliminan y aparece la pantalla completa. La película se verá alargada verticalmente.

##### • Ajuste Zoom

Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

#### 2. Para los discos grabados en formato 4:3

##### • Pantalla Standard

Presenta el contenido del DVD en el formato 4:3 (relación de aspecto).

##### • Ajuste Pantalla

Los extremos superior e inferior de la pantalla se eliminan y aparece la pantalla completa. La película se verá alargada verticalmente.

##### • Ajuste Zoom

Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

### Nota


- Esta función puede actuar de formas diferentes dependiendo del tipo de disco.

Ud. puede seleccionar el idioma deseado rápida y fácilmente con el botón AUDIO.


### Utilizando el botón AUDIO

1. Pulse el botón AUDIO.
2. El sonido cambia cuando se pulsa el botón varias veces.
  - Los idiomas de sonido se representan con abreviaturas.
3. Pulse el botón AUDIO para seleccionar Estereo, Izquierda o Derecha. (En VCD/CD).

#### DVD



#### VCD/CD





### Nota

- Esta función depende de qué idioma está codificado en el disco y no funcionará con algunos DVDs.
- El disco del DVD puede contener hasta 8 idiomas audio.
- **Cómo hacer para que salga el mismo idioma audio siempre que Ud. reproduzca un DVD;** Véase "Cómo instalar el idioma" en la página 26.

Cuando un DVD está grabado con subtítulos, Ud. puede utilizar la característica de subtítulos para ver los subtítulos en la pantalla.

### Utilizando el botón SUBTITLE

1. Utilizando el botón SUBTITLE
2. El subtítulo cambia cuando se pulsa el botón varias veces.
3. Para apagar la visualización, pulse el botón CLEAR o RETURN.
  - Inicialmente está ajustado para que los subtítulos no aparezcan.
  - Los idiomas de los subtítulos se representan con abreviaturas.



### Nota

- Esta función depende de qué idioma está codificado en el disco y no funcionará con algunos discos.
- El disco del DVD puede contener hasta 32 idiomas.
- **Cómo hacer que salga el mismo idioma de subtítulos siempre que Ud. reproduzca un DVD;** Véase "Cómo instalar el idioma" en la página 26.


## Cómo seleccionar el ángulo de pantalla deseado

Cuando los DVDs contienen múltiples ángulos de una escena particular, Ud. puede utilizar la función ANGLE.

### Utilizando el selector ANGLE

Si el disco contiene varios ángulos, la marca de ÁNGULO aparece en la pantalla.

1. Pulse el botón ANGLE y aparecerá el icono de ÁNGULO con el número de ángulo actual y el número de ángulos disponibles.
2. Pulse el botón ANGLE varias veces hasta obtener el ángulo deseado.
3. Para que desaparezca el icono de ÁNGULO, pulse el botón CLEAR o RETURN.



### Nota

- Si el disco tiene un ángulo, esta característica no funcionará. Actualmente, muy pocos discos disponen de ella.

## Uso de la Función Instant Replay/Skip

### Uso de la función Instant Replay (DVD)

Si pierde una escena, puede volverla a ver usando esta función.

Si presiona el botón INSTANT REPLAY la película retrocede unos 10 segundos, y vuelve a reproducirse.

- Dependiendo del disco, puede que la función Instant Replay no funcione.




### Uso de la función Instant Skip (DVD)

Use esta función para omitir los siguientes 10 segundos de la reproducción a partir de la escena actual.

Presione el botón INSTANT SKIP.

- La reproducción omitirá los siguientes 10 segundos de grabación.
- Puede que esta función no sirva en algunos tipos de discos.




## Para utilizar la función BOOKMARK (Marcador)

La función BOOKMARK(Marcador) le permite a Ud. seleccionar partes concretas de un DVD o VIDEO-CD (modo Menú Off) de modo que Ud. pueda buscarlas rápidamente en próximas reproducciones.

### Utilizando la función BOOKMARK (Marcador) (DVD/VCD)

1. Presione el botón MENU durante la reproducción.
2. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar **Function**, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Marcador** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
4. Utilice la botones IZQ./DE. para trasladar al ícono de Marcador deseado.
5. Cuando Ud. llega a la escena que desea marcar, pulse el botón ENTER. El ícono se cambiará en un número (1, 2 o 3).



### Para que aparezca una escena marcada

1. Durante la reproducción, presione el botón de MENU en el mando a distancia y escoge el **Marcador**.
2. Utilice la botones IZQ./DE. para seleccionar una escena marcada.
3. Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶||) para saltar a la escena marcada.



### Para borrar un MARCADOR

1. Durante la reproducción, presione el botón de MENU en el mando a distancia y escoge el **Marcador**.
2. Utilice la botones IZQ./DE. para seleccionar el número de marcador que desea borrar.
3. Pulse el botón CLEAR para borrar un número de marcador.


### Nota

- Hasta tres escenas pueden marcarse al mismo tiempo.
- En el modo VIDEO-CD 2.0 (modo Menú On), esta función no es posible. (Ver pág. 12)
- Dependiendo del disco, la función BOOKMARK (Marcador) puede no funcionar.

## Utilizando las funciones ZOOM

### Utilizando la función ZOOM (DVD/VCD)


1. Durante el modo de reproducción o de pausa, pulse el botón MENU con el mando a distancia.
2. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar **Function**, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Zoom** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
4. Utilice la botones ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE. para seleccionar la parte de la pantalla que desea ampliar.
5. Pulse el botón ENTER.
  - Durante la reproducción del DVD, pulse el botón ENTER para ampliar en 2X/4X/2X/normal en orden.
  - Durante la reproducción del VIDEO-CD, pulse el botón ENTER para ampliar en 2X/normal en orden.



## Cómo insertar una tarjeta de memoria

### Esta unidad acepta 7 tipos de tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria correctamente con la etiqueta hacia arriba, de lo contrario no funcionará.



Este dispositivo admite 7 tipos de tarjeta de memoria: Memory Stick, SD Card, MMC y Smart Media mediante la ranura superior y Compact Flash, Micro Drive mediante la ranura inferior.

### Nota

- Las tarjetas de memoria de más de 2 GB usan FAT 32, que quizá no sea compatible con esta unidad.
- Si no está totalmente insertada, la tarjeta de memoria no funcionará.
- Si extrae la tarjeta de memoria durante su funcionamiento, pueden corromperse los datos grabados. Es mejor extraerla tras pulsar el botón DVD/M.CARD para volver al modo DVD/CD.
- No inserte dos o más tarjetas a la vez. Si se insertan tarjetas en dos ranuras, quizá no funcionen.

## Menú Clips para MP3/WMA/JPEG


Los discos con MP3/JPEG/WMA contienen canciones o imágenes individuales que pueden organizarse en carpetas como se ve abajo (al igual que usa el ordenador para colocar archivos en carpetas).

### Al reproducir un CD-R

1. Abra la bandeja del disco.
2. Coloque el disco en la bandeja.
  - Coloque el disco con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la bandeja.
  - La bandeja se cierra y verá una pantalla que se parece a la de abajo.

### Al reproducir una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Pulse el botón DVD/M.CARD con el mando a distancia.




Carpeta principal, Carpeta actual y Carpetas en el mismo nivel

- : Nombre del archivo que se reproduce actualmente.
- : Tiempo de reproducción actual.
- : Modo de reproducción actual: Existen 4 modos; alterne con el botón REPEAT. (Durante la reproducción de una canción)
  - Off: Reproducción normal
  - Track: Repetir la pista actual.
  - Folder: Repetir la carpeta actual.
  - Aleatorio: Los archivos del disco se reproducirán en orden aleatorio.
- : Icono de archivo MP3.
- : Icono de archivo WMA.
- : Icono de archivo JPG.
- : Icono de carpeta.
- : Icono de carpeta actual.
- : Modo de disco ( : modo de tarjeta de memoria)

## Selección de carpetas

La carpeta sólo puede seleccionarse en el modo Detención.

- **Para seleccionar la carpeta principal**  
Pulse el botón RETURN para ir a la carpeta principal o utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar "...". pulse ENTER para ir a la carpeta principal.
- **Para seleccionar la carpeta al mismo nivel**  
Utilice los botones IZQ./DE. para resaltar la ventana izquierda. Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar la carpeta deseada y, a continuación, pulse ENTER.
- **Para seleccionar la subcarpeta**  
Utilice los botones IZQ./DE. para resaltar la ventana derecha. Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar la carpeta deseada y, a continuación, pulse ENTER.



### Al reproducir un CD-R

1. Abra la bandeja del disco.
2. Coloque el disco en la bandeja.
  - Coloque el disco con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la bandeja.
  - La bandeja se cierra y verá una pantalla que se parece a la de abajo.

### Al reproducir una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Pulse el botón DVD/M.CARD con el mando a distancia.

### Función de reproducción de MP3/WMA

1. Seleccione la carpeta deseada. (Consulte la página 21 para seleccionar la carpeta)
2. Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar un archivo de canción.
3. Pulse ENTER para empezar a reproducir el archivo de canción.



### Repetir y reproducción aleatoria

Pulse el botón REPEAT para cambiar el modo de reproducción.

- Existen 4 modos: Off, Track, Folder y Aleatorio.
- Off: reproducción normal
  - Track: repite el archivo de canción actual.
  - Folder: repite los archivos de canción que tienen la misma extensión en la carpeta actual.
  - Aleatorio: los archivos de canción que tienen la misma extensión en el disco se reproducirán en orden aleatorio.

\* Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón CLEAR.

### Nota

- No puede reproducirse el DVD/CD en el modo de tarjeta de memoria. Si pulsa el botón DVD/M.CARD o OPEN en el modo DVD/M.CARD, el sistema accederá automáticamente al modo DVD/CD.
- Según el método de grabación, quizá algunos CD-R MP3 no se reproduzcan.
- Cuando pulsa el botón DVD/M.CARD para reproducir el disco de nuevo, el reproductor no recuerda dónde se detuvo.
- Es imposible grabar archivos MP3/WMA o JPEG en una tarjeta de memoria en esta unidad, ya que sólo es de lectura.
- Sólo pueden reproducirse archivos de formato MP3/WMA con las extensiones “.mp3” y “.wma”.

### Archivo MP3/WMA de tarjeta de memoria / CD-R

Cuando grabe archivos MP3 o WMA en el CD-R/ tarjeta de memoria, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Sus archivos MP3/WMA deben ser formato ISO 9660 o JOLIET.**  
Los archivos MP3/WMA de formato ISO 9660 y Joliet son compatibles con los DOS de Microsoft y Windows, y el Mac de Apple. Estos dos formatos son los más usados.
- **Sólo pueden reproducirse tarjetas de memoria con archivos de formato FAT16.**
- **Las tarjetas de memoria de más de 2 GB usan FAT 32, que quizá no sea compatible con esta unidad.**
- **Cuando asigne nombre a sus archivos MP3/WMA, no se exceda de 8 caracteres, y defina “.mp3, .wma” como la extensión del archivo.**  
El formato general del nombre es: Título.mp3. Título.wma. Cuando escriba su título, asegúrese de que use un máximo de 8 caracteres, no haya espacios en el nombre, y evite el uso de caracteres especiales como: (.,/,=,+).
- **Use una velocidad de transferencia para descompresión de mínimo 128 Kbps cuando grabe archivos MP3.**  
La calidad del sonido en los archivos MP3 depende básicamente de la velocidad de compresión/descompresión que elija. El obtener una buena calidad de sonido para CD de audio requiere una velocidad de muestreo análogo/digital, que es la velocidad de conversión a formato MP3, de mínimo 128 Kbps y hasta 160 Kbps. Sin embargo, el elegir velocidades superiores, como 192 Kbps o más, pocas veces resulta en una mejor calidad de sonido. De lo contrario, los archivos con velocidades de muestreo por debajo de 128 Kbps no se podrán reproducir bien.
- **Use una velocidad de transferencia para descompresión de mínimo 64 Kbps cuando grabe archivos WMA.**  
La calidad del sonido de los archivos WMA depende básicamente de la velocidad de compresión/descompresión que usted elija. Para obtener un CD de audio con buena calidad de sonido se requiere una velocidad de muestreo análogo/digital (conversión a formato WMA) mínima de 64 Kbps y máxima de 192 Kbps. De lo contrario, los archivos con velocidades de muestreo por debajo de 64 Kbps o por encima de 192 Kbps no se podrán reproducir bien.
- **No intente grabar archivos MP3 protegidos por derechos de autor.**  
Ciertos archivos "asegurados" están codificados y protegidos por códigos para prevenir que se realicen copias ilegales. Estos archivos son de los tipos siguientes: Windows Media™ (marca registrada de Microsoft Inc) y SDMI™ (marca registrada de SDMI Foundation). Usted no puede copiar dichos archivos.
- **Importante :** Las recomendaciones anteriormente citadas no se pueden tomar como garantía de que el reproductor de DVD reproducirá grabaciones MP3, o como seguridad de buena calidad de sonido. Debe notar que ciertas tecnologías y métodos para la grabación de archivos MP3 en los CD-R no permiten una reproducción óptima de estos archivos en su reproductor de DVD (calidad del sonido disminuida y, en algunos casos, incapacidad del reproductor para leer los archivos).
- Esta unidad puede reproducir un máximo de 3000 archivos y 300 carpetas por disco.

### Al reproducir un CD-R, tarjeta de memoria o CD de imágenes

1. Seleccione la carpeta deseada. (Consulte la página 21 para seleccionar la carpeta)
2. Resalte utilizando los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar un archivo de fotos y pulse el botón ENTER en el menú de imágenes. Verá una pantalla que se parece a la de abajo.



- Use los botones direccionales INFO del mando a distancia para seleccionar la imagen que desea ver y luego presione el botón ENTER.
- : Regresar a la pantalla Album Screen.
- Para ver las 6 imágenes siguientes, presione el botón .
- Para ver las 6 imágenes anteriores, presione el botón .
- : Cada vez que se presione el botón ENTER, la imagen gira 90 grados hacia la derecha.
- : Cada vez que se presiona el botón ENTER, la imagen se amplía hasta 4X. (Normal → 2X → 4X → 2X → Normal)
- : La unidad inicia el modo de presentación de diapositivas.



- : Cuando se selecciona este icono y se presiona el botón ENTER, las imágenes cambian automáticamente a un intervalo de 6 segundos.
- : Las imágenes cambian automáticamente a un intervalo de 12 segundos.
- : Las imágenes cambian automáticamente a un intervalo de 18 segundos.

\*En función del tamaño del archivo, cada intervalo entre imágenes puede ser más largo o más corto.

\*Si no pulsa ningún botón, la presentación de diapositivas empezará automáticamente en intervalos de 5 segundos de forma predeterminada.

## Reproducción de JPEG

### Nota

- Si no se presiona ningún botón en el control remoto durante 10 segundos, desaparecerá el menú. Presione los botones INFO del mando a distancia para que vuelva a aparecer el menú.
- Pulse el botón STOP para volver al menú clips.
- Al reproducir un CD de imágenes Kodak, la unidad mostrará la foto directamente, no el menú de clips.
- Cada vez que pulse el botón DVD/M.CARD, el sistema accederá al modo de tarjeta de memoria y al modo DVD/CD por turnos.
  - Modo de tarjeta de memoria: reproduce la tarjeta de memoria
  - Modo DVD/CD: reproduce el CD-R y el CD de fotos

### CD-R / tarjeta de memoria / CD de imágenes JPEG

- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones “.jpg” o “.JPG”.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- Las tarjetas de memoria de más de 2 GB usan FAT 32, que quizá no sea compatible con esta unidad.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 500 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Sólo pueden reproducirse CD de imágenes Kodak.
- CD de imágenes Kodak: Los archivos JPEG de la carpeta de imágenes pueden reproducirse automáticamente.
- CD de imágenes Konica: Si desea ver la imagen, seleccione los archivos JPEG en el menú de clips.
- CD de imágenes Fuji: Si desea ver la imagen, seleccione los archivos JPEG en el menú de clips.
- CD de imágenes QSS: La unidad no puede reproducir CD de imágenes QSS.
- Si un disco contiene más de 3000 archivos, sólo se podrán reproducir 3000 archivos JPEG.
- Si un disco contiene más de 300 carpetas, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de las 300 carpetas.

## Cómo cambiar el menú de ajuste

El menú de ajuste le permite a Ud. seleccionar varios idiomas, instalar la calificación y aún ajustar el aparato al tipo de la pantalla de su televisor (ej. pantalla ancha).

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

- 1 **Configuración Idioma** : Configuración del idioma.
- 2 **Opciones Audio** : Instalación de las opciones del audio.
- 3 **Opciones Pantalla** : Instalación de las opciones de la pantalla. Se utiliza para seleccionar el tipo la pantalla que Ud. desea ver y varias opciones de la pantalla.
- 4 **Calificación** : Ajuste de la calificación. La función le permite a Ud. fijar niveles necesarios para evitar que los niños vean películas no adecuadas como las que contienen escenas violentas o para adultos.



2. Utilice la botones ARRIBA/ABAJO en el mando a distancia para ver las características diferentes.
3. Utilice el botón ENTER o DE. para ver las sub-características.

Para borrar la pantalla de SETUP después del ajuste, pulse de nuevo el botón MENU.

### Nota

Dependiendo del disco, algunos menús SETUP no están disponibles.

## Cómo instalar el idioma

Si Ud. instala el idioma del menú del lector, menú del disco, audio y subtítulos, estos aparecerán automáticamente cada vez que Ud. vea una película.


### Utilización de idioma menú del reproductor

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

#### e.i) Instalación en Español



4. Seleccione **Menu del lector** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.



5. Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar '**Español**'.



6. Pulse el botón ENTER.
  - Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.
  - Para hacer desaparecer el menú de ajuste, pulse el botón RETURN o IZQUIERDA.

### Utilizando el idioma del menú del disco

Esta función cambia el idioma sólo para el texto en la pantalla del menú del disco.

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
4. Seleccione **Menu del disco** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón DE. o ENTER.
5. Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar '**Español**'.
  - Seleccione "Otro" si el idioma que Ud. desea no está en la lista.

#### e.i) Instalación en Español



6. Pulse el botón ENTER.
  - Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.4.

## Cómo instalar el idioma

### Cómo instalar el idioma

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
4. Seleccione **Audio** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
5. Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar '**Español**'.
  - Seleccione "Original" si Ud. desea escuchar el idioma original en que el disco está grabado.
  - Seleccione "Otro" si el idioma que Ud. desea no está en la lista.



6. Pulse el botón ENTER.
  - Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.

### Utilizando el idioma de subtítulos

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
4. Seleccione **Subtítulos** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
5. Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar '**Español**'.
  - Seleccione "Automático" si Ud. desea que el idioma de subtítulos sea el mismo que el idioma seleccionado para la preferencia del audio.
  - Seleccione "Otro" si el idioma que Ud. desea no está en la lista. Algunos discos no contendrán el idioma que Ud. selecciona como idioma inicial; en este caso, el disco se ajustará al idioma original.



6. Pulse el botón ENTER.
  - Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.

### Nota

- Si el idioma seleccionado no está registrado en el disco, se selecciona el idioma original prerregistrado.
- **Cómo hacer desaparecer el menú de ajuste o volver a la pantalla de menú durante la instalación;**  
Pulse el botón RETURN o IZQ.

## Cómo instalar las opciones de audio

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Opciones Audio** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.



4. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado. Luego presione el botón DE. o ENTER.



### 1 Salida Digital

1. PCM : Convierte a PCM(canal 2) de 48kHz/16Bit. Seleccione PCM cuando se use la salida analógica audio.
2. Bitstream : Convierte a Dolby Digital Bitstream - canal 5.1. Seleccione Bitstream cuando se use la salida digital audio. Asegúrese de seleccionar la salida digital correcta. De lo contrario no se oír el audio.

**Nota** Asegúrese de seleccionar la salida digital correcta. De lo contrario no se oír el audio.

### 2 DTS

1. Off : No sale la señal digital.
2. On : Debe seleccionar la salida digital para DTS Bitstream. Seleccione DTS cuando se conecta con decodificador DTS.

**Nota** No hay salida de audio analógico cuando reproduce sonido DTS.

### 3 Compresión Dinámica

1. On : Para seleccionar el nivel dinámico.
2. Off : Para seleccionar el nivel normal.

### 4 Submuestreo PCM

1. On : Seleccione esta opción si el amplificador conectado al reproductor no es compatible con 96 Khz. En este caso, las señales de 96 Khz serán convertidas a 48 Khz.
2. Off : Seleccione esta opción si el amplificador conectado al reproductor es compatible con 96 Khz. En este caso, todas las señales se transmitirán sin ningún cambio.

### Nota

- **Cómo hacer desaparecer el menú de configuración o volver a la pantalla de menú de configuración?** Pulse el botón RETURN o IZQ.
- Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Los símbolos "Dolby" y Double-D representan marcas registradas de Dolby Laboratories.
- "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

## Cómo ajustar las opciones de pantalla

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Opciones Pantalla** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.



4. Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado. Luego presione el botón DE. o ENTER.

### 1 Formato TV

Dependiendo del tipo de televisión, se puede ajustar la configuración de la pantalla (relación altura/anchura).

1. **4:3 Buzón** : Seleccione cuando Ud. desee ver los suministros totales del DVD de la pantalla de ratio 16:9, aunque tenga Ud. un TV con una pantalla de ratio 4:3. La parte superior e inferior de la imagen serán negras.
2. **4:3 Pan-Scan** : Seleccione esto para los televisores de tamaño convencional. Ud. deseará ver la parte central de la pantalla 16:9. (Los lados extremos de la imagen se suprimirán.)
3. **16:9 Panorámico** : Ud. puede ver la imagen total de 16:9 en su televisor ancho.



### 2 Modo Pausa

Con estas opciones se evita que la imagen vibre en el modo fijo y hace que el texto pequeño se vea más claro.

1. **Auto** : Cuando Ud. selecciona Auto, los modos Field/Frame se cambiarán automáticamente.
2. **Field** : Seleccione esta característica cuando Ud. desea ver las letras pequeñas más claras en el modo Auto.
3. **Fotograma** : Seleccione esta opción cuando desee visualizar más nítidamente la letra pequeña en modo Auto.

### 3 Mensajes Pantalla

Utilice esta característica para encender o apagar la imagen que aparece en la pantalla.

### 4 Nivel Negro

Ajuste la claridad de pantalla. (On/Off)

### 5 Sistema TV

TV	PAL-N TV	NTSC-TV	PAL-M TV
Sistema TV	PAL-N	NTSC	PAL-M
Selección del sistema de TV			
Disco	<b>PAL-N TV</b>	<b>NTSC-TV</b>	<b>PAL-M TV</b>
Codificado en NTSC (DVD/VIDEO-CD)	NOT PLAY	Sistema TV NTSC	Sistema TV PAL-M
Codificado en PAL (DVD/VIDEO-CD)	Sistema TV PAL-N	Sistema TV NTSC	Sistema TV PAL-M

- Cuando el sistema TV seleccionado no coincida con el sistema de su TV, es posible que no se obtenga una reproducción con el color normal de la imagen.

### 6 Salida de Vídeo


Seleccione Salida de Vídeo.

1. S-Video: selecciónelo cuando desee utilizar la salida de S-Video y Vídeo.
2. Componente (I-SCAN): selecciónelo cuando desee utilizar la salida Componente 525i (interfaz) y Vídeo.
3. Componente (P-SCAN): selecciónelo cuando desee utilizar la salida Componente 525p (progresivo).

\* Si no se selecciona Si / No durante 10 segundos en el submenú Opciones de pantalla, el sistema de vídeo volverá al menú anterior.



## Cómo ajustar las opciones de pantalla



### Nota importante

- Consulte el Manual del usuario de su TV para averiguar si su TV acepta el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema del menú de la TV.
- Si la pantalla está bloqueada al configurar la salida de vídeo equivocada. (Ver pág. 31).

## Cómo ajustar la calificación

La función de calificación está disponible junto con los DVDs que han sido asignados al nivel. Esta función le ayuda a Ud. controlar los tipos de DVDs que su familia ve. Hay hasta 8 niveles de calificación en un disco.

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.
3. Seleccione **Calificación** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.



4. Use IZQ./DE. para seleccionar Sí si Ud. quiere usar contraseña. Aparece la pantalla de crear contraseña



5. Introducir la contraseña. A continuación aparece la pantalla Re-enter Password para confirmar la contraseña. Volver a introducirla. El reproductor está bloqueado ( ).



## Cómo ajustar la calificación



### Configurando el nivel de clasificación

1. Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.
2. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER. El reproductor está bloqueado ( ).



3. Seleccione **Calificación** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4. Introducir la contraseña. Aparece la pantalla control para niños.



5. Seleccione el **nivel de calificación** con los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón ENTER o DE.



6. Seleccione el nivel de calificación que desee con los botones ARRIBA / ABAJO. Por ejemplo, si selecciona hasta el Nivel 6, los discos que contengan el nivel 7 u 8 no se reproducirán.
  - Para cancelar el nivel de calificación, use IZQ./DE. para seleccionar No en Usar Contraseña.

#### e.i) Configuración en LEVEL6.



#### Sobre Cambiar Contraseña;




- Resalte **Cambiar Contraseña** con los botones ARRIBA/ABAJO.
- Pulse ENTER. Aparece la pantalla de **Cambiar Contraseña**.
- Introduzca su nueva contraseña. Re-introduzca nueva contraseña otra vez.

#### Nota

- **Esta función depende de qué idioma está codificado en el disco y no funcionará con algunos DVDs.** Pulse el botón RETURN o IZQ.
- Si se ha olvidado la contraseña, véase la sección sobre olvido de contraseñas en la guía de resolución de problemas.

## Posibles problemas y sus soluciones

Antes de pedir servicio (por averías), por favor revise lo siguiente.

Problema	Posible solución	Manual
No funciona el mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe las pilas. Necesitará reemplazarlas.</li> <li>• Opere el mando a distancia a una distancia de no más de 6 m.</li> <li>• Saque las pilas y mantenga pulsadas una o más botones durante unos minutos para agotar el microprocesador en el mando a distancia. Cargue las pilas de nuevo y pruébelo otra vez.</li> </ul>	P 3
El disco no reproduce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el disco esté cargado con el lado de la etiqueta hacia arriba.</li> <li>• Compruebe el código regional del DVD.</li> </ul>	P 5
No reproduce el sonido del canal 5.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El sonido del canal 5.1 se reproduce sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) El reproductor DVD está conectado al amplificador adecuado.</li> <li>2) El disco está grabado con sonido del canal 5.1.</li> </ol> </li> <li>• Compruebe si el disco que se está reproduciendo tiene la marca "Dolby 5.1 ch" en el exterior.</li> <li>• Compruebe y asegúrese de que su sistema audio esté adecuadamente conectado y funcione correctamente.</li> <li>• En un menú de configuración, ¿se configura la salida de audio para Bitstream?</li> </ul>	P 9 P 27
El ícono  aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta característica o función no puede completarse esta vez porque:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) El software del DVD la restringe.</li> <li>2) El software del DVD no apoya la característica (ej. ángulos).</li> <li>3) Esta característica no está disponible esta vez.</li> <li>4) Ud. ha introducido el número de un título o capítulo o el tiempo de búsqueda que está fuera del alcance.</li> </ol> </li> </ul>	P 11
No aparece el menú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el disco contenga un menú.</li> </ul>	
El modo de reproducción es distinto de los ajustes del menú SETUP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunas de las funciones seleccionadas en el menú de ajuste pueden no funcionar si el disco no está codificado con estas funciones.</li> </ul>	P 24-30
El formato de pantalla no puede cambiarse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El formato de pantalla está fijado en su DVD.</li> </ul>	P 28
No audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que Ud. haya seleccionado la salida Dolby correcta en el menú de Opciones de Audio.</li> </ul>	P 27
La pantalla está bloqueada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse power sin el disco en la unidad. Pulse el botón SEARCH/SKIP (  ) en el panel frontal durante 1 segundo. Aparecerá la pantalla de seleccionar idioma. Seleccione el botón de lengua que quiere.</li> </ul>	P 29-30
Olvidé el control para niños	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse power sin el disco en la unidad. Pulse el botón SEARCH/SKIP (  ) en el panel frontal durante 1 segundo. Aparecerá la pantalla de seleccionar idioma. Seleccione el botón de lengua que quiere. Pulse el botón MENU en el mando a distancia para seleccionar el calificación. Ahora el calificación está desbloqueado como se indica en la pantalla. Pulse el botón ABAJO para seleccionar Parental. Ahora Ud. puede ajustar el nivel de calificación y cambiar la contraseña por el nuevo número.</li> </ul>	P29-30
Si experimenta otros problemas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diríjase a los contenidos del manual de instrucciones y encuentre la sección que contiene las explicaciones referentes al problema y siga el procedimiento una vez más.</li> <li>• Si no puede solucionar el problema, contacte su servicio técnico autorizado más cercano.</li> </ul>	



# Especificaciones

General	Alimentación	AC 110V-240V, 50/60 Hz
	Consumo energético	12 W
	Peso	1.9 Kg
	Dimensiones(An X Prof X Al)	430mm X 205mm X 50mm
	Tolerancia Térmica	+41°F a +95°F
	Tolerancia a la humedad	10 % a 75 %
Disco	DVD (DISCO VERSATIL DIGITAL)	Velocidad de lectura : 3.49 ~ 4.06 m/seg Tiempo aprox. Reprod.(una cara, una capa):135 min
	CD : 12 cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura : 4.8 ~ 5.6 m/seg Tiempo máx. de reproducción: 74 min
	CD : 8 cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura : 4.8 ~ 5.6 m/seg Tiempo máx. de reproducción : 20 min
	VCD : 12 cm	Velocidad de lectura : 4.8 ~ 5.6 m/seg Tiempo máx. de reproducción:74 min.(Video + Audio)
Salida Video	Video	1 canales : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	S-VIDEO	Señal luminancia : 1 Vp-p (75 Ω load) Señal color : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
Salida Audio	2 Canales	L(1/L), R(2/R)
	*Respuesta frecuencia	48 kHz Sampling : 4 Hz a 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz a 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Rango dinámico	100 dB
	*Distorsión armónica tota	0.004 %

\*: Especificación nominal

- Samsung Electronics S.A. reserva los derechos para cambiar las especificaciones sin el aviso previo.
- El peso y las dimensiones son similares.



# CERTIFICADO DE GARANTIA Warranty Certificate

## SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA

<input type="checkbox"/> TV	<input type="checkbox"/> Audio	<input type="checkbox"/> Video	<input type="checkbox"/> Lavadora Washing Machine	<input type="checkbox"/> Refrigeradora Refrigerator	<input type="checkbox"/> Microondas Microwave Oven	<input type="checkbox"/> Aire Acondicionado Air Conditioner
<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Monitor	<input type="checkbox"/> Impresora Printers	<input type="checkbox"/> Camera Camcorder	<input type="checkbox"/> Yepp	<input type="checkbox"/> Otros: Others	

<b>Modelo</b> Model	<b>No. de Serie</b> Serial No.
<b>Fecha de Compra</b> Purchase Date	<b>No. de Factura</b> Invoice No.
<b>Nombre del Cliente</b> Customer's Name	<b>No. de Teléfono</b> Telephone No.
<b>Dirección del Cliente</b> Customer's Address	
<b>Nombre del Distribuidor</b> Distributor's Name	<b>Dirección del Distribuidor</b> Distributor's Address

### ADVERTENCIA / Warning

1. La alteración o falta de información anula este certificado  
Alteration or missing information will invalidate this certificate
2. Los aires acondicionados tipo split deben ser instalados por centros de servicio autorizado  
Split type air conditioners should be installed by authorized service centers

### Términos de la Garantía

1. Samsung Electronics Latinoamérica garantiza el servicio de reparación gratuita según el período de garantía especificado para cada tipo de producto.
2. Cuando el consumidor solicita la reparación de un equipo en garantía debe presentar recibo de compra del equipo (obligatorio) y este certificado.
3. Solo están bajo garantía los productos vendidos por Samsung Electronics Latinoamérica.
4. Los gastos de instalación, mantenimiento y explicación de la operación no están cubiertos por ninguna garantía. Por lo tanto son entera responsabilidad del consumidor.

### Condiciones de la Garantía

1. El cliente debe presentar copia de la factura de compra y el certificado de garantía del equipo.
2. Samsung acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal, según las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual fue diseñado.

### Situaciones no Cubiertas por la Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía no presenta los datos completos o los mismos han sido alterados.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Productos que presenten el número de serie alterado o removido.
5. Productos que presenten modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Problemas causados por operaciones o usos inadecuados, en forma incorrecta y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o por el uso de fuentes de poca calidad, como es el caso de las copias no auténticas en reproductores de DVD.
7. Problemas causados por la instalación, reparación y/o reinstalación efectuada por centros de servicio o personal no autorizado por Samsung Electronics.
8. Problemas causados por transporte inapropiado del equipo.
9. Problemas causados por la invasión de cuerpos extraños al producto como agua, arena, insectos o similares.
10. Problemas causados por condiciones de la naturaleza como: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc.: por condiciones accidentales o provocadas como incendios, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, robo o similares.
11. No están cubiertos por la garantía: baterías, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.
12. Pantallas marcadas debido a la sobreexposición de estas a una misma fuente de video o canal por un prolongado lapso de tiempo.
13. Modificaciones a los equipos, tales como programaciones especiales en DVD; Samsung Electronics apoya la ley vigentes de derechos de autor.

Para información actualizada de la red de servicios, por favor diríjase a [www.samsung-latin.com](http://www.samsung-latin.com) o llame a nuestras oficinas en Panamá al teléfono: 507-210-1122

### Warranty Terms

1. Samsung Electronics Latinoamérica guarantees free repairing service according to the period period of warranty specified for each product.
2. When the customer requests the repair of any product under warranty, the purchase invoice of the product must be presented.
3. The only products covered by this warranty are those sold by Samsung Electronics Latinoamérica.
4. Installation, support and explanation expense are not covered by any warranty. Therefore the customer is totally responsible for them.

### Warranty Conditions

1. The customer must present a copy of the purchase invoice of the product.
2. Samsung will repair any product that is under its warranty period if the products malfunction under normal operation, according to the user manual instructions and for the purpose they were designed for.

### Conditions not Covered by the Warranty

1. The customer does not purchase invoice copy.
2. Missing information on certificate or if the information has been changed.
3. The warranty period has expired.
4. The serial numbers have been changed or removed from the product.
5. Non authorized modifications of the specification of the products.
6. Problems caused by wrong operation or usage, by not following user manual instructions or defects caused by the usage of poor quality sources, like not authentic disc for DVD players.
7. Problems caused by installation, repairs or reinstallation by non authorized personnel or service centers.
8. Problems caused by inappropriate transportation.
9. Problems caused by the invasion of strange bodies such as water, sand, insects or similar.
10. Problems caused by natural disasters such as: earthquakes, floods, electric storms, etc.: Accidental means or provoked by fire, voltage fluctuations, vandalism, robbery or similar.
11. The following products are not covered by warranty: batteries, cassettes, speakers, remote controls, accessories, needles and plastic or cosmetic parts.
12. Marked display tubes by the over exposure to a certain source of video by a extended period of time.
13. Modifications on equipment, such as DVD reprogram for multi zone purposes; Samsung Electronics support the current laws related to author rights

For updated information on authorized service centers, pls. visit our web page at: [www.samsung-latin.com](http://www.samsung-latin.com), or call to our head quarters in Panamá: 507-210-1122

