YP-55(Ru)-Cover 2004.5.10 2:49 PM 페이지a 001 QMS 1660E (New)System



AH68-01292L (Rev 1. 0)



- Воспроизведение файлов МРЗ и WMA
- Съемное устройство для хранения файлов
- Функция кодирования
- Объемный звук
- Обновляемое программное обеспечение
- Прием радиопередач в диапазоне FM





Подготовка к использованию

| Инструкции по технике безопасности |
|------------------------------------|
| Особенности плеера |
| Комплект поставки |
| Расположение органов управления1 |

Подсоединение к компьютеру

| Подсоединение плеера к компьютеру | 12 |
|---|----|
| Ручная установка USB-драйвера | 16 |
| Использование в качестве съемного устройства для хранения данных (ПК) | 20 |
| • Загрузка/выгрузка файлов | 20 |
| • Отсоединение USB кабеля | 21 |
| • Форматирование | 22 |
| Установка программы vepp studio | 23 |
| • Просмотр справки по программе yepp studio | 25 |

Основные функции

| Прослушивание музыки с помощью плеера | 20 |
|---|----|
| Регулировка громкости/Функция блокировки | 2 |
| Смена режимов работы | 2 |
| Запись голоса | 2 |
| Кодирование в формат МРЗ | |
| Поиск музыкальных и речевых файлов | 3 |
| Прослушивание радиопередач в диапазоне FM | |
| Кодирование радиопередач в диапазоне FM | |
| | |

Дополнительные функции

| Повтор фрагмента | 37 |
|--|----|
| Настройка системы SRS | 38 |
| Перемещение | |
| Настройка списка файлов для воспроизведения | 40 |
| Использование меню | 41 |
| Повтор файла | 42 |
| Настройка эквалайзера | 43 |
| Управление файлами | 44 |
| • Удаление | 44 |
| • Форматирование | 45 |
| Настройка функций (дисплей) | 46 |
| • DISPLAY (Показ информации) | 47 |
| • BACKLIGHT (Подсветка) | 47 |
| • ВЕЕР (Звуковой сигнал) | 48 |
| • CONTRAST (Контраст) | 48 |
| • SCROLL SPEED (Скорость прокрутки) | 49 |
| • POWER OFF TIME (Время до выключения питания) | 49 |
| • DEFAULT VOLUME (Громкость по умолчанию) | 50 |
| • WOW LEVEL (Уровень функции WOW) | 51 |
| • ENCODE (Кодирование) | 52 |

010010101010101010101000100101110011100

Приложения

n

| Описание кнопок (плеер уерр) | 54 |
|------------------------------|----|
| Структура меню | 56 |

Сведения для покупателя

| Устранение проблем | 6 |
|------------------------------|---|
| Технические характеристики60 | |
| | 3 |

YP-55(Ru) 2004.5.116:33 PM ^{II}I ^oI ^II 4 001 QMS 1660E (New) System



Чтобы не получить травму и не повредить оборудование, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.



Использование наушников

Для безопасности на дорогах выполняйте следующие инструкции

- Не пользуйтесь наушниками при езде на автомобиле, велосипеде или мотоцикле.
 Это не только опасно, но и запрещено законом в некоторых странах.
- Чтобы не получить травму, идя по улице не слушайте музыку в наушниках на большой громкости, особенно, когда вы переходите дорогу.

Чтобы защитить слух

- Не пользуйтесь наушниками на слишком большой громкости.
 Врачи утверждают, что прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени вредно для слуха.
- Если вы почувствовали звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

Рабочие условия окружающей среды

Температура воздуха : 5°С~35°С
 Относительная влажность : 10~75%

Информация по защите окружающей среды

- Соблюдайте местное законодательство, касающееся утилизации упаковочных материалов, использованных батарей и устаревшей аппаратуры.
- Упаковочные материалы плеера состоят из картона, полиэтилена и никаких других материалов в упаковке не используется.

Имейте в виду, что наша фирма не несет ответственности за ущерб вследствие утраты сохраненных или записанных данных по причине поломки, ремонта или по каким-либо иным причинам.



"Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

5

4

ЦИФРОВОЙ ЗВУК - уерр'

Съемное устройство для хранения файлов

Используя Проводник Windows (Windows Explorer), вы легко можете копировать файлы в плеер уерр методом буксировки ("перетащи и оставь").

Наличие функции кодирования

Вы можете создать файл формата MP3 из исходного файла, воспользовавшись гнездом ENC (Кодер) на корпусе плеера. Вы также можете в реальном времени преобразовывать передачу FM радио в файл формата MP3.

Обновляемое программное обеспечение

Вы можете обновлять встроенное в плеер программное обеспечение (ПО) при появлении новых версий ПО. Добавлять функции, кодек и т.п.

Проверяйте на домашней странице уерр ((http://www.samsungyepp.com), не появились ли обновления программного обеспечения.

ЦИФРОВОЙ ЗВУК - уерр'

00101010011010

Воспроизведение файлов форматов MP3 и WMA

MP3 означает аудио формат MPEG1 Layer 3. WMA - это аудио формат Windows Media компании Microsoft.

Прием радиопередач в диапазоне FM

Прослушивание радиопередач в диапазоне FM сделано легким с использованием функций Автоматического поиска и Запоминания частот.

Наличие функции объемного звука

Функция объемного звука добавляет простор звучанию.

YP-55(Ru) 2004.5.116:33 PM 페이지용 001 QMS 1660E (New) System

ЦИФРОВОЙ ЗВУК - уерр'

Функция записи голоса

Вы можете выполнять высококачественную запись голоса и использовать эту функцию, например, для записи выступлений на конференции.

Звучание

Вы можете вручную регулировать настройки эквалайзера.

15-часовое непрерывное воспроизведение

Для питания этого устройства используется одна батарея размера ААА/LR3. Плеер может работать от одной батареи до 15 часов. Фактическая продолжительность воспроизведения может изменяться в зависимости от типа и емкости батареи.





Комплект поставки





Руководство USB-кабель пользователя

Установочный компакт-диск



| Модель | YP-55H | YP-55i | YP-55V | YP-55X |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Встроенная память | 128 Мбайт | 192 Мбайт | 256 Мбайт | 512 Мбайт |

- Емкость доступной для использования встроенной памяти будет меньше указанной в таблице, так как часть памяти использует внутреннее встроенное программное обеспечение.
- Конструкция принадлежностей может изменяться без предварительного уведомления для усовершенствования устройства.







Дисплей



Примечание:

• Если приложить к крышке чрезмерное усилие, это может привести к поломке.



Системные требования

- Процессор Pentium 133 МГц или более мощный
- Операционная система Windows 98SE/ ME/2000/XP
- 20 Мбайт свободного места на диске
- Привод CD-ROM (2Х или выше)
- Поддержка порта USB (1.1)
- Видеокарта, поддерживающая режим VGA

Примечание:

- В случае Windows 2000 или XP устанавливайте операционную систему в режиме Администратора (Administrator Account). В противном случае установка не будет завершена.
- Операционные системы (ОС) Windows ME, 2000 и XP могут распознать драйвер без установки поставляемой с плеером программы. Однако вы должны установить программу для того, чтобы форматировать память плеера и обновлять встроенное в него программное обеспечение.
- Если программа для плеера YP-55 не была установлена в случае Windows 98, то ОС не будет обмениваться данными с плеером, как со съемным устройством для хранения данных. Вы должны сначала установить USB-драйвер.

Перед подсоединением плеера к компьютеру обязательно установите драйвер для интерфейса USB. Если на экране появится сообщение "Add new hardware wizard" (Мастер установки оборудования), щелкните мышью на кнопке [Cancel] (Отмена) и установите USB-драйвер.

Установка программного обеспечения

Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM. На экране появляется приведенное ниже изображение. Выберите пункт [USB Driver Install] (Установка USB-драйвера).







Подсоединение плеера к ПК с помощью USB-кабеля

- **2** Подсоедините один конец USB-кабеля к
- USB-порту на задней панели компьютера.
- Подсоедините другой конец USB-кабеля к USB-порту в нижней части плеера.
 - Если вы отсоедините от компьютера USB-кабель в то время, как USB-драйвер обращается к плееру или выполняет команду, это может вызвать временный сбой в компьютере.
 - Плеер включится автоматически.
- 5 USB-драйвер устанавливается с появлением сообщения о поиске нового оборудования. Окно, показывающее ход установки, может не появиться. На вкладке "Устройства" (Device Manager) убедитесь в том, что установка драйвера завершилась правильно.
- После установки драйвера USB, на вкладке [Device Manager] ([Устройства]) в окне [System Properties] ([Свойства: Система]) должен появиться пункт "SAMSUNG YP-55".



Примечание:

Как проверить установку USB-драйвера

• Windows 98:

Панель управления (Control Panel) → Система (System) → Устройства (Device Manager) → Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus Controller)/ Samsung YP-55 Class

• Windows 2000:

Панель управления (Control Panel) → Система (System) → Оборудование (Hardware) → Диспетчер устройств (Device Manager) → Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus Controller) → USB Mass Storage Device

• Windows XP:

Панель управления (Control Panel) → Система (System) → Оборудование (Hardware) → Диспетчер устройств (Device Manager) → Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus Controller) → USB Mass Storage Device

7 Если USB-драйвер не установился так, как указано выше, обратитесь на следующую страницу

Примечание:

При работе в OC Windows XP каждый раз, когда вы будете подсоединять USB-кабель к плееру уерр, будет появляться следующее окно.











Если USB-драйвер установился правильно, переходите к разделу "Загрузка/выгрузка файлов" на стр. 20 Если USB-драйвер не установился автоматически, выполните следующее:

Проверьте список установленных устройств.

• Windows 98,ME:

Панель управления (Control Panel) → Система (System) → Устройства (Device Manager)

• Windows 2000:

Панель управления (Control Panel) → Система (System) → Оборудование (Hardware) → Диспетчер устройств (Device Manager)

• Windows XP:

Панель управления (Control Panel) → Система (System) → Оборудование (Hardware) → Диспетчер устройств (Device Manager)

|) | Проверьте, имеется ли в списке устройство, рядом с которым |
|---|--|
| | показан восклицательный или вопросительный знак (указанное |
| | как неизвестное устройство или USB-устройство). |

Примечание:

- Если вы используете OC Windows 2000 и ваша версия Windows не распознает USBдрайвер, загрузите и установите самое недавнее обновление операционной системы (Service Pack) с Web-сайта windowsupdate.microsoft.com.
- Способ установки драйвера может иметь отличия в зависимости от типа вашего ПК и используемой операционной системы. Информацию по поводу установки вы можете получить, обратившись в магазин, где вы покупали компьютер или в сервисный центр.
- Если во время установки USB-драйвера постоянно возникают ошибки, вновь подсоедините USB-кабель, сначала перезагрузив операционную систему.

3 Сделайте двойной щелчок мышью на значке устройства, указанного в списке с восклицательным или вопросительным знаком.

Выберите вкладку Driver (Драйвер) и щелкните на кнопке [Update Driver] (Обновить драйвер).

| USB Device Properties 22 EX | |
|---|--|
| 2 USB Device | |
| Date: | |
| No driver life, are required or have been loaded for this driver. To update the driver lifes for this denice, click Update Driver. | |
| Deve for Dever. | |

5 Выберите подходящий драйвер и щелкните на кнопке [Next] (Далее) для завершения установки





В случае Windows 98

Делайте щелчок мышью на кнопке [Next] (Далее) в окнах, которые будут последовательно появляться на экране.



Местоположение USB-драйвера на диске [CD ROM]\setup\Drivers





• Чтобы закончить установку, вы должны перезагрузить компьютер.

Использование в качестве съемного устройства для хранения данных

Загрузка/выгрузка файлов

Включите плеер уерр и подсоедините его к ПК.

- 2 Откройте на ПК "Проводник Windows" (Windows Explorer).
- 3 Выберите файл, который вы хотите сохранить, затем
- перетащите его мышью на значок съемного диска (файлы упорядочены по номерам и по алфавиту).



Замечание:

- Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение "WRITING/READING" (ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ).
 Отсоединение USB-кабеля в то время, когда показывается сообщение "WRITING/READING" может привести к сбою в работе устройства.
- Файлы, хранящиеся в созданной пользователем папке, можно воспроизводить только в режиме Music (Музыка).
- При выборе съемного диска в Проводнике Windows (Windows Explorer) порядок следования файлов в окне Проводника не совпадает с порядком их воспроизведения.

Отсоединение USB-кабеля

После завершения переноса файлов вы должны отсоединить кабель следующим образом:

Сделайте двойной щелчок мышью на зеленой стрелке, расположенной в правом нижнем углу окна на панели задач. Отсоедините USB-кабель.

OK Cance

2 Выберите нужное USBустройство, а затем щелкните кнопку [Stop] (Стоп).



More from the set of the set

Продолже



Установка программы yepp studio

Форматирование

Выберите значок съемного диска, сделайте щелчок правой кнопкой мыши и выберите в появившемся контекстном меню пункт [Format] (Форматирование).

| Gm. O. B | 1 Search | E rates | * (2) A * | v |
|--|--|--------------|---|---|
| Address 🖙 EA | | | | M 123 4 |
| Folders | × | Nane - | Sae Type | Date Modified |
| Devicep No Decements No Computer Model Son Computer Model Son Paper (A) H Good Data (C) H Good Data (C) H | | DARK DARK | File Folder File Folder File Folder | 622(2002 622 194 622)(2002 627 194 622)(2002 627 194 622)(2002 627 194 |
| IN EP Controlland IN Shared Documents IN Symposium Documents IN Symposium Documents IN Secretaria IN Secretari IN Secretaria IN Secret | Explore Open doe Soarth Autoffor Sharing and So Frenced as | urby | | |

- В меню файловой системы выберите FAT и нажмите кнопку [Start] (Начать).
 При форматировании все
 - хранящиеся в памяти плеера файлы будут потеряны.
 - Вы можете изменить имя съемного диска, выбрав в меню пункт [Volume label] (Метка).

| y. | |
|------------------------------|---|
| | |
| ten | |
| | |
| on unit size | |
| t allocation size | - |
| (abal | |
| | |
| at options | |
| sck Pormat | |
| | |
| eate an MS-DOS startup disk. | |
| | |
| | |
| 2at Goos | |

- Если вы отформатируете память плеера на ПК без установки на компьютер поставляемой с плеером
- программы, считывание плеером данных из его памяти может оказаться невозможным.
- Нужно соблюдать осторожность, так как после форматирования хранившиеся в памяти плеера файлы невозможно восстановить.
- При форматировании все ранее сделанные в меню настройки будут удалены и вернутся в исходные состояния, устанавливающиеся по умолчанию.

Примечание:

Замечание:

 Для форматирования вы можете воспользоваться утилитой "YP-55 Format", ярлык которой находится в меню [Start] → [All Programs] (Пуск → Все Программы) Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM вашего компьютера. Выберите [yepp studio].



2 Выберите язык, на котором будет показываться информация при установке.

 Собщение
 Собщение

 Собщение
 Собщение

 Собщение
 Собщение



23





- **3** Делайте щелчок мышью на кнопке **[Next]** (Далее) в окнах, которые будут последовательно появляться на экране.
 - Более подробную информацию о пользовании программой уерр Studio смотрите в справке по программе (Help).



Просмотр справки по программе yepp studio

Запустите программу уерр Studio и затем нажмите клавишу F1.

• Появится меню Help (Справка).

Переместите стрелку курсора в верхнюю часть окна программы уерр Studio и сделайте щелчок правой кнопкой мыши. Появится следующее меню.

• Выберите пункт Help и на экране появится окно справки по программе.

yepp/.



Примечание:

- Технология распознавания музыки и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип "Powered by Gracenote CDDB" являются товарными знаками компании Gracenote. ® Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

Прослушивание музыки с помощью плеера фисте поносости

Сначала установите в плеер батарею и подсоедините к нему наушники.



Примечание:

- Файлы формата WMA могут воспроизводиться только в том случае, если они записаны с битрейтом между 48 Кбит/с и 192 Кбит/с [поддерживаемые Windows Media Player (Версия 8.0)].
 WMA файлы с битрейтом меньше 48 Кбит/с могут не воспроизводиться.
- Время до выключения плеера можно установить в режиму MENU (МЕНЮ).

Регулировка громкости/ Функция HOLD (Блокировка)

Регулировка громкости

Для регулировки громкости нажимайте кнопку () на боковой поверхности плеера во время воспроизведения.

Примечание:

- Громкость может быть отрегулирована в пределах от 00 до 30.
- Сдвиньте кнопку , чтобы изменить громкость на одну ступень.
 Сдвиньте и удерживайте кнопку , чтобы увеличить или уменьшить громкость на большую величину.



Функция HOLD (Блокировка)

В режиме HOLD (Блокировка) не работает ни одна кнопка.

Для установки режима блокировки, сдвиньте переключатель (Блокировка) на плеере в направлении, указанном стрелкой.

 При нажатии какой-либо кнопки на дисплее появляется сообщение " НОLD!" (Блокировка!).









2 Выберите желаемый режим работы, используя кнопку затем вновь нажмите кнопку эатем вновь нажмите кнопку



Примечание:

- Вы выйдете из меню установки режимов, если не будете выполнять никаких действий в течение 15 секунд или если при выборе режимов нажмете какую-либо другую кнопку.
- Настройки для режима Voice (Голос) не будут сохранены, если вы затем переключитесь в режим Music (Музыка) или FM или если вы выключите питание плеера.

Для записи голоса

Запись голоса

- Чтобы начать запись голоса, сдвиньте переключатель (Запись).
- противоположном направлении, при этом будет создан новый речевой файл.



Примечание:

- Речевым файлам последовательно присваиваются имена VI001, VI002, и т.д.
- Когда память заполнена, запись голоса автоматически прекращается.
- Запись голоса можно также включить и в режиме Music (Музыка).
- Во время записи голоса подсветка дисплея не включается.
- Если вы выбрали режим Voice (Голос) при остановленном плеере, на дисплее будет показана информация о количестве хранящихся в памяти речевых файлов и времени (в часах), доступном для записи голоса.
- Для записи голоса обеспечьте, чтобы не было ничего подсоединено к гнезду ENC (Кодирование).
- Запись голоса не работает при нахождении плеера в режиме FM или когда к плееру подсоединен линейный кабель.



Соедините при помощи кабеля для линейного входа гнездо выхода аудио сигнала (или линейного выхода) внешнего источника аудио сигнала с гнездом ENC (Кодирование) плеера.



Чтобы начать кодирование сигнала в формат МРЗ, сдвиньте переключатель (ССС) в положение ENC (Кодирование).

- **2** Во время кодирования сдвиньте переключатель () в положение
- ЯЕС (Запись), чтобы остановить кодирование и создать новый файл, кодированный в формат MP3.
 - При записи кодируемых музыкальных произведений их файлам будут последовательно присваиваться имена L001, L002, L003... Когда запись будет закончена, файлы будут сохранены в виде MP3 файлов.

Примечание:

- Можно устанавливать битрейт в диапазоне 32 Кбит/с ~ 128 Кбит/с.
- Чтобы сделать паузу во время кодирования, нажмите кнопку />
 Итобы возобновить кодирование и запись, нажмите кнопку еще раз.
- Во время контроля хода кодирования вы можете регулировать уровень громкости от 0 до 10.

Замечание:

- Не отсоединяйте кабель во время кодирования.
- Если оставшийся заряд батареи недостаточен, кодирование выполняться не будет.
- Перед началом кодирования отрегулируйте громкость звука внешнего источника аудио сигнала до подходящего уровня. Если уровень громкости слишком высокий, качество звука может оказаться плохим.



Примечание:

- Файл с переменным битрейтом (VBR): MP3-файл, коэффициент сжатия которого изменяется при воспроизведении.
- В случае файлов, записанных с переменным битрейтом. предыдущий файл может не начать воспроизводиться, даже если вы повернули рычажок поиска в направлении в течение 5 секунд от начала воспроизведения файла.
- Для файлов. записанных с переменным битрейтом. фактическое время воспроизведения может не соответствовать времени, показываемому на дисплее плеера.
- Этот плеер может не воспроизводить файлы формата MPEG1 LAYER1.

Поиск определенного фрагмента в режиме воспроизведения

- Чтобы найти и прослушать выбранное вами место файла. поверните рычажок ₹/ ₹ вверх или вниз во время воспроизведения.
- Отпустите рычажок и он вернется в свое исходное положение. Воспроизведение возобновится в нормальном режиме.



Поиск музыкального файла в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Для перехода к следующему файлу, во время воспроизведения поверните рычажок в направлении 7.
- Для воспроизведения предыдущего файла. в течение первых 5 секунд от начала воспроизведения поверните рычажок в направлении 🐺 . Для перехода к началу текущего файла и его воспроизведения сначала. поверните рычажок в направлении . когда пройдет более 5 секунд от начала воспроизведения

NOR AU NOR Girl Inside, Blues Traveler

End of the World, Cold

Поиск музыкального файла в режиме СТОП

🚥 101010101010101010100010010111001110

Остановите плеер и поверните рычажок вверх или вниз. Произойдет переход к следующей или предыдущей дорожке.



Прослушивание радиопередач в диапазоне FM

Когда плеер остановлен, выберите режим FM, используя кнопку (

Ручной поиск радиостанции

 Кратковременно поворачивайте рычажок ¥/₹, чтобы найти частоту желаемой радиостанции.



Ручное сохранение настройки на радиостанцию

 Найдя желаемую радиостанцию, нажмите кнопку /■, чтобы сохранить настройку на нее.



Примечание:

- Чтобы выйти из режима FM, нажмите кнопку (
- Режим моно (МО) или стерео (ST) выбирается автоматически.

Автоматический поиск радиостанции

 Поверните и удерживайте рычажок У/₹, чтобы автоматически найти и настроиться на вещающую радиостанции.



Автоматическое сохранение настройки на радиостанцию

- Когда плеер находится в режиме FM, нажмите и удерживайте кнопку WOW.
- Автоматически находятся радиостанции, работающие в диапазоне от 87,50 МГц до 108,00 МГЦ и запоминается настройка на них.
- Станциям автоматически
- присваиваются номера, начиная с 1.



будет запомнена настройка

Поиск запомненных радиостанций

• Кратковременно нажмите кнопку WOW, когда плеер находится в режиме FM.

• Последовательно сканируются радиостанции, настройка на которые запомнена в памяти плеера.



Функция временного отключения звука

- Когда плеер находится в режиме FM, нажмите и удерживайте кнопку (:-:)
- Как только на дисплее появляется сообщение 'MUTE' (Отключение звука) вы перестанете слышать звук.
- Чтобы выключить функцию MUTE, отрегулируйте громкость, используя кнопку ().



Примечание:

- Вы можете запомнить частоты 20 радиостанций.
- Вы можете заменить существующую радиостанцию на новую, но вы не можете удалить настройку на радиостанцию.

Кодирование радиопередач

Кодирование передач в диапазоне FM в файлы MP3

- Во время приема радиопередачи в
- диапазоне FM сдвиньте переключатель С в положение ENC (Кодирование).
- Начинается кодирование принимаемой в данный момент радиопередачи в диапазоне FM.
- Сдвиньте переключатель 💽 в
- положение REC (Запись).
 - Создается файл и кодирование прекращается.
 - Файлы последовательно сохраняются под именами F001, F002, F003... и сохранение автоматически прекращается, когда память заполнилась до конца.



Точка начала Точка окончания При воспроизведении Кратковременно нажмите кнопку музыкальных файлов, 🕞 в конце фрагмента, который кратковременно нажмите вы хотите повторить. кнопку (в начале фрагмента, который вы хотите На дисплее появляется значок А ... В. Выбранный вами фрагмент будет повторить. циклически повторяться. На дисплее появляется буква А. NOR 00:02:30 NOR ЛЫ 00:01:30^A, 001 ЛN NOR Get Original, Black Eved Get Original, Black Eved NOR

Примечание:

• Для отмены функции циклического повтора фрагмента кратковременно нажмите кнопку

Повтор фрагмента

Функция повтора фрагмента

 Циклический повтор автоматически прекращается, если вы начинаете ускоренный поиск файлов с использованием кнопки ¥/X.

37





Нажмите кнопку WOW, когда плеер находится в режиме **Music** (Музыка).

- **Э** Нажимайте кнопку **WOW** для перемещения между режимами
- звуковых эффектов, а затем нажмите и удерживайте кнопку WOW для выбора желаемого режима.



- SRS: Вы будете слышать стереофонический звук в объемном звучании.
- **TRUBASS:** Это функция подъема низких частот, которая делает звучание более наполненным.
- WOW: Это режим позволяет вам одновременно включить функции SRS и TRUBASS
- EQ: Воспроизведение с использованием последних сделанных вами настроек эквалайзера.

Примечание:

- SRS(0) является товарным знаком компании SRS Labs, Inc.
 Технология WOW встроена в изделие по лицензии от компании SRS Labs, Inc.
- Подстройте громкость до подходящего уровня, так как при использовании системы SRS громкость может увеличиться.
- Это изделие поддерживает частоты дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц.
- Вы можете устанавливать функции системы SRS только в режиме Music (Музыка).

Чтобы во время воспроизведения войти в режим Перемещение, нажмите и удерживайте нажатой кнопку WOW.

• Показывает файл или папку, которые воспроизводятся в данный момент.



- Выберите папку или файл для воспроизведения.
- 🛔 : переход к папке более высокого уровня
- Ӻ : переход к вложенной папке
- VOL-, +: переход к файлам и папкам одной и той же папки
- MENU: Перейти в поддиректорию или добавить файл в список для проигрывания.
- SRS: выход из режима Перемещение.

Нажмите кнопку ►/ ■.

- Начнется воспроизведение выбранного файла.
- Если выбрана папка, будут воспроизведены все находящиеся в ней музыкальные файлы.

Иастройка списка файлов маля воспроизведения

Находясь в режиме Перемещение, выберите файлы, а затем нажмите кнопку **MENU**.

• Выбранные файлы будут выделены.



Выключите воспроизведение и выберите **PLAY LIST** (список для воспроизведения) с помощью кнопки **MODE**.

(См. также "Смена режимов работы")

• Начнется воспроизведение выделенного списка.



Подсказка

• Функция перемещения не работает во время воспроизведения файлов по списку.



Для переключения в режим меню, нажмите кнопку ее нажатой при нахождении плеера режиме Музыка/Голос.

Кратковременно нажимайте кнопку (для выбора желаемого пункта меню. Для выхода из режима меню нажмите и удерживайте нажатой кнопку () еще раз.



- PLAY MODE (Режим воспроизведения): Выбор режима повтора файла.
- EQUALIZER (Эквалайзер): Использование функции эквалайзера
- FILE (ФАЙЛ): Удаление музыкального/речевого файла или форматирование памяти.
- SETTING (Настройка): Изменение основных настроек дисплея.
- ЕХІТ (Выход): Выход из МЕНЮ.

Примечание:

- Если в режиме МЕНЮ в течение 15 секунд не была нажата ни одна кнопка, плеер выходит из режима МЕНЮ.
- Плеер выйдет из режима Меню, если будет нажата любая другая кнопка, кроме кнопки выбора пунктов меню.

Повтор файла

Функция повтора файла

- В меню выберите пункт **PLAY MODE** (Режим воспроизведения) (см. раздел "Использование меню").
- 2 В подменю PLAY MODE используйте кнопку перемещения к нужному режиму и затем нажмите кнопку перемещения к нужному режиму и затем нажмите кнопку перемецения к нужному режиму и затем нажмите кнопку



- INTRO: Воспроизведение первых 10 секунд каждого файла.
- NORMAL: Воспроизведение всех файлов в обычном порядке.
- REPEAT ONE: Повтор одного файла.
- REPEAT ALL: Повтор всех файлов.
- SHUFFLE: Воспроизведение в случайном порядке.
- ЕХІТ (Выход): Выход в меню более высокого уровня.

Настройка эквалайзера

Настройка эквалайзера

- В меню выберите пункт **EQUALIZER** (Эквалайзер)
- (см. раздел "Использование меню").
- 2 В подменю EQUALIZER используйте кнопку нужному режиму эквалайзера (всего 4 режима) и затем нажмите кнопку , чтобы выбрать его.

• Выбирайте режим DBB, если вы хотите выполнить точную подстройку звучания.

- Если вы хотите вручную изменить настройки эквалайзера, выберите User
- (Пользователь) и затем в этом подменю пункты Bass/Treble (Низкие/Высокие).
- Низкие/высокие частоты регулируются в диапазоне от 0 до 10.



Примечание:

• DBB (Динамическое усиление басов) - это технология, делающая звучание низких частот более глубоким.



Удаление

1 В меню выберите пункт **FILE** (Файл) (см. раздел "Использование меню").

Управление файлами

2 В подменю FILE (Файл) выберите пункт DELETE (Удалить) и формат нужного файла (музыкальный или речевой).

3 Переместитесь к файлу, который вы хотите удалить и нажмите кнопку кнопку эатем после удаления файла выберите CANCEL (Отмена) для выхода из режима удаления.



Форматирование памяти

В меню выберите пункт **FILE** (Файл) (см. раздел "Использование меню").

2 В подменю FILE (Файл) выберите пункт FORMAT (Форматирование).



Примечание:

- При форматировании встроенной памяти, все содержащиеся в ней файлы будут удалены.
- Рекомендуется проводить форматирование, используя РС поскольку форматирование через Меню может занять много времени.



Настройка функций (дисплей)

Настройка функций

- В меню выберите пункт **SETTING** (Настройка) (см. раздел "Использование меню").
- 2 Используйте кнопку 2 для перемещения к функции, которую вы хотите настроить и затем нажмите кнопку 2, чтобы выбрать функцию.



DISPLAY (Показ информации)

010100101101010

- PLAY TIME (Время воспроизведения): Показ текущего времени воспроизведения.
- REMAIN TIME (Оставшееся время): Показ оставшегося времени воспроизведения.
- USED SIZE (Использованная память): Показ размера использованной памяти.
- FREE SIZE (Свободная память): Показ размера оставшейся памяти.



BACK LIGHT (Подсветка)

- Используйте кнопку (для установки продолжительности подсветки.
- Продолжительность подсветки можно устанавливать в диапазоне от 0 до 10 сек.
- Подсветка не загорается, когда оставшийся заряд батареи недостаточен для подсветки.





47



ВЕЕР (Звуковой сигнал)

- Для установки режима ВЕЕР используйте кнопку
- BEEP ON (Звуковой сигнал ВКЛ): При каждом нажатии какой-либо кнопки подается звуковой сигнал.
- BEEP OFF (Звуковой сигнал ВЫКЛ): При нажатиях кнопок звуковой сигнал не подается.

Примечание:

• Даже если вы установили "BEEP ON", во время воспроизведении или записи музыкального/ речевого файла при нажатии кнопок звуковой сигнал не подается.

CONTRAST (Контраст)

- Используйте кнопку (для установки контраста.
- Эта функция используется для установки контрастности экрана дисплея, которая может регулироваться в диапазоне от 0 до 10.



₫x BEEP

ON

OFF

SCROLL SPEED (Скорость прокрутки)

- Для установки скорости прокрутки используйте кнопку (
- Скорость прокрутки на дисплее информации о названии песни можно регулировать в диапазоне от 0 до 10.



POWER OFF TIME (Время до выключения питания)

- Для задания времени до выключения питания используйте кнопку
- Можно задавать 5 различных значений в диапазоне от 0 до 25 секунд. Если по окончании воспроизведения не нажимается ни одна кнопка, питание автоматически выключится по истечении заданного времени.



Примечание:

• Когда установлено значение "0 секунд", питание выключаться не будет, а плеер будет оставаться в режиме готовности (Standby).





DEFAULT VOLUME (Громкость по умолчанию)

- Устанавливайте используемый по умолчанию уровень громкости с помощью кнопки (
- Используемый по умолчанию уровень громкости можно устанавливать в диапазоне от 0 до 25.
 Если при выключении плеера установлен уровень громкости выше 25 (26-30), то при следующем включении плеера будет установлен уровень громкости 25.
- Если при выключении плеера установлен уровень 25 или меньше, то при следующем включении плеера будет установлен этот уровень.



WOW LEVEL (Уровень функции WOW)

- Можно регулировать уровни для режимов SRS и TRUBASS.
- Выбирайте желаемый режим используя кнопку (
- Уровни для режимов SRS и TRUBASS можно устанавливать независимо в диапазоне от 0 до 10.







ENCODE (Кодирование)

AUTO SYNC (Автоматическая синхронизация)

• Для включения и выключения функции AUTO SYNC при кодировании используйте кнопку



- ON (ВКЛ): Автоматически создается отдельный файл для каждой песни.
- OFF (ВЫКЛ): Все песни, записанные в режиме ENC (Кодирование), сохраняются в одном файле.

Примечание:

• Что такое функция Auto Sync?

Если функция Auto Sync включена, то во время кодирования в формат MP3 проводится контроль входного звука. Если звуковой сигнал на входе отсутствует, кодирование автоматически приостанавливается. В противном случае кодирование продолжается. При включенной функции вы можете сохранять MP3 файлы по отдельности.

Пример) Если вы кодируете в формат МРЗ компакт-диск, содержащий 10 музыкальных файлов, то при установке для функции Auto Sync состояния ОN (ВКЛ) автоматически создаются 10 МРЗ

• Функция Auto Sync может поддерживать битрейт от 64 Кбит/с до 128 Кбит/с.

BIT RATE (Битрейт)

- Для задания битрейта при кодировании используйте кнопку (
- При кодировании музыки в МРЗ файлы вы можете выбирать одно из следующих значений битрейта: 32 Кбит/с, 48 Кбит/с, 64 Кбит/с, 96 Кбит/с и 128 Кбит/с.





| Кнопка | До нажатия | Длительность нажатия | Результат нажатия |
|--------|--|-------------------------|--|
| | Выкл. | | Включение плеера и воспроизведение |
| ▶/■ | Воспроизведение | | Пауза (если ни одна кнопка не была нажата в течение 10 секунд, плеер автоматически выключается). При удержании в нажатом положении более 2 секунд плеер выключается |
| | Режим МЕНЮ | | Отмена |
| | Ознакомительное воспроизведение (Intro) | | Отмена ознакомительного воспроизведения и возврат к нормальному воспроизведению |
| | Воспроизведение | Менее 1 секунды | Воспроизведение следующего файла |
| | Воспроизведение | Более 1 секунды | Перемещение вперед внутри текущего файла |
| | Стоп/Пауза | | Перейти к следующей дорожке |
| | Режим FM | | Поиск частоты радиостанции |
| | Режим МЕНЮ | | Отмена меню |
| Ŧ | Воспроизведение | Кратковременно | В течение 5 секунд от начала: Воспроизведение предыдущего файла. Спустя 5 секунд после начала: Воспроизведение от начала текущего файла |

| • | Воспроизведение | Более 1 секунды | Быстрое перемещение назад внутри текущего файла |
|-----------|---|--------------------|---|
| _ | Стоп/Пауза | | Перейти к предыдущей дорожке |
| | Режим FM | | Поиск частоты радиостанции |
| | Воспроизведение или Стоп | | Увеличение/уменьшение громкости |
| Громкость | Режим Меню | | Перемещение по меню |
| | Воспроизведение | Кратковременно | Задание начальной точки повтора фрагмента |
| | Установка повтора фрагмента | Кратковременно | Режим повтора фрагмента |
| MODE | Режим повтора | Кратковременно | Отмена режима повтора фрагмента |
| Меню | Стоп | Кратковременно | Смена режимов (музыкальный файл \leftrightarrow FM) |
| | Воспроизведение или Стоп | Более 2 секунд | Вход в меню |
| | Режим МЕНЮ | | Выбор/Выход из меню |
| RECOV | Воспроизведение или Стоп | | Запись голоса |
| | Запись голоса/кодирование | | Прекращение записи голоса/ кодирования |
| | Подсоединен кабель к линейному входу | | Кодирование входного сигнала в формат MP3 |
| | Режим FM | | Кодирование радиопередачи в диапазоне FM |







Плеер не работает, ЖК-дисплей ничего не показывает.

- Проверьте заряд батареи.
- Проверьте, правильно ли установлена батарея (+, -).

Не воспроизводится звуковой сигнал при нажатии кнопки ▶/■ в режиме "Воспроизведение".

- Проверьте, записаны ли файлы формата MP3 или WMA во встроенную память.
- Проверьте, не установлен ли переключатель блокировки в положение HOLD (Блокировка).
- Проверьте, не включен ли режим записи кнопкой REC (Запись)

Не загружаются файлы в память плеера.

- Проверьте, правильно ли установлен драйвер на компьютере.
- Проверьте соединение между плеером и компьютером.
- Проверьте и/или замените батарею, включите питание плеера.
- В операционной системе Windows 98 ограничено количество файлов, которые вы можете хранить в одной папке. Создайте папку более нижнего уровня и сохраните файлы в ней.

Подсветка не работает

- Проверьте установленный режим подсветки.
- Когда батарея почти разрядилась, подсветка перестает работать.

Кнопки плеера не работают.

- Проверьте, не установлен ли переключатель блокировки в положение HOLD (Блокировка).
- При появлении на дисплее сообщения "Пожалуйста, переформатируйтесь!" отформатируйте свой уерр, используя "YP-55 updater", проинсталлированный программным обеспечением (уерр USB driver)

Плеер все время выключается

- В режиме "Стоп" питание плеера автоматически выключается через десять секунд (время до выключения может изменяться в зависимости от сделанных вами настроек).
- Проверьте, есть ли в памяти плеера сохраненные файлы.

В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.

• Проверьте, не показывается ли на дисплее сообщение "VBR SONG" (Песня с VBR), которое показывается при воспроизведении файла, записанного с переменным битрейтом (VBR).

Темный экран ЖК-дисплея

• Проверьте установленную контрастность.





| Модель | YP-55 | |
|---|---|--|
| Емкость встроенной памяти | 128 Мбайт (YP-55H)/192 Мбайт (YP-55i)/256 Мбайт (YP-55V)/512 Мбайт (YP-55X) | |
| Напряжение питания | 1,5 Bx1 (щелочная батарея размера AAA/LR03) | |
| Время воспроизведения | до 15 часов (с щелочной (alkaline) батареей, файлы MP3 с 128 Кбит/с, уровень громкости 20) | |
| Габаритные размеры/Масса | 26 x 81 x 26 мм/45 г (без батареи) | |
| Кожух | Пластик /Алюминий | |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ с ФНЧ 20 кГц (1 кГц 0 дБ) | |
| Выходная мощность на наушники | 5 мВт (макс. 10 МВт)/канал (на нагрузке 16 Ом) | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц - 20 кГц | |
| Диапазон рабочих температур | -5°C ~ +35°C | |
| Принимаемые частоты в диапазоне FM | 87,50 ~ 108,00 МГц | |
| Отношение сигнал/шум FM приемника | 45 дБ | |
| Полный коэффициент гармоник FM приемника | 1% | |
| Полезная чувствительность FM приемника | 10 дБ | |
| Поддерживаемые файлы | МРЕG1/2/2.5 Layer3 (8Кбит/с ~ 320Кбит/с, 8кГц ~ 48 кГц) WMA (48Кбит/с ~ 192Кбит/с, 8кГц ~ 48кГц) | |



Для заметок