



Описание продукта

Вид спереди



1. *Кнопка извлечения диска* – открывает и закрывает лоток для диска.
2. *Аудио Воспроизведение/Стоп* – воспроизведение/следующий трек аудио компакт-диска.
3. *Индикатор* – горит, при чтении данных с диска; мигает при поиске дорожки.
4. *Громкость* – устанавливает громкость воспроизведения для наушников.
5. *Разъем наушников* – для подключения наушников или колонок с усилителем.
6. *Отверстие для аварийного извлечения* – Используйте скрепку или иголку, чтобы извлечь диск, когда питание привода выключено.

Вид сзади



1. *Разъем питания привода* – подключение привода к системе питания компьютера
2. *Интерфейсный разъем* – подключение привода к IDE контроллеру через 40-жильный интерфейсный кабель.
3. *Переключатель настройки* – определяет режим работы привода в IDE канале. По умолчанию установлен как "SL"(режим slave). Привод может быть установлен как master, если переключатель находится в положении "MA".
4. *Аудио линейный выход* – два канала вывода аудиоданных с привода.
5. *Цифровой аудио выход* – вывод высококачественного потока аудиоданных в цифровой форме
6. *Переключатель тестирования* – зарезервирован для тестирования при производстве

Установка

Установка аппаратной части

Следуйте этим инструкциям, чтобы установить привод на Ваш компьютер:

1. Выключите питание компьютера и всех периферийных устройств, подключенных к нему. Отключите шнуры питания.
2. Снимите крышку корпуса компьютера.
3. Установите привод в свободный отсек 5,25 дюймов.
4. Закрепите привод в отсеке при помощи четырех винтов.
5. Подключите 4-х штырьковый разъем блока питания компьютера и 40-жильный интерфейсный кабель. Помеченная сторона кабеля должна соответствовать первому штырьку разъема интерфейсного кабеля.
6. Установите крышку корпуса компьютера на место.
7. Подключите шнуры питания и включите компьютер.

Установка программного обеспечения


Для Windows 95,98 или OS/2 Warp не требуется установка драйвера устройства. Для DOS и Windows 3.1 выполните следующие шаги:

1. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.
2. Вставьте дискету CD-ROM Device Driver в 3,5 дюймовый дисковод.
3. В командной строке DOS наберите букву, которая соответствует имени дисковода, затем введите символ «>» и нажмите Enter.
4. Наберите в командной строке setup и нажмите Enter.
5. Следуйте инструкциям на экране Вашего компьютера
6. Вы можете выбрать между Экспресс Установкой и Установкой По Выбору, второй вариант установки рекомендуется для продвинутых пользователей.
7. Перезагрузите компьютер.

Замечание: Пожалуйста, прочтите README файл на дискете с драйвером, что бы узнать больше об использовании привода CD-ROM дисков.

Аварийное извлечение диска

Если по каким-либо причинам лоток дисковода не открывается автоматически, используйте скрепку или иголку. Вставьте ее в отверстие для аварийного извлечения и нажмите. Можно использовать скрепку диаметром 1,2 мм.



Выключите питание системы перед аварийным извлечением диска.