

Инструкция по эксплуатации

Электрический паровой утюг

Модели № NI-F10NS/ F40NS




Panasonic


Перед использованием, пожалуйста, полностью прочтите данную инструкцию.

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

NI-F40NS



NI-F10NS



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Перед началом эксплуатации утюга внимательно прочтите данный раздел.
1. Входное напряжение сетевого питания должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на устройстве.

- Не оставляйте подключенный к розетке утюг без присмотра.
- Заливать и сливать воду можно только тогда, когда вилка сетевого шнура отсоединенна от розетки.
- Как правило, в резервуар утюга можно заливать обычную воду из-под крана. Однако если водопроводная вода в Вашей местности отличается чрезмерной жесткостью, следует использовать дистилированную и/или деминерализованную воду.
- Даже ненадолго выходя из комнаты, вынимайте вилку сетевого шнура из розетки. Держите сетевой шнур в недоступном для детей месте.
- Если сетевой шнур или вилка повреждены, то в целях безопасности их замену должен осуществлять представитель нашей сервисной службы или другой специалист, имеющий необходимую квалификацию.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ «ПАРОВОГО УДАРА»

(только для моделей NI-F40NS)

5. Держите утюг горизонтально и нажмите регулятор подачи пара, чтобы он занял положение для отпаривания.

6. Во время процедуры самоочистки медленно наклоняйте утюг вверх-вниз, чтобы помочь полностью промыть его изнутри и дать возможность воде выйти через отверстия в подошве утюга.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 положения регулятора подачи пара

График:



(Здесь изображена модель NI-F40NS)

7. Убедитесь, что вода и пар больше не выходят через отверстия на подошве. После завершения процедуры установлен на отметку [].

Если использовать ее при более низких значениях температуры, то могут выделяться капельки воды, так как утюг будет недостаточно нагрет для преобразования всей воды в пар. Если Вы долго не пользовались функцией «парового удара», то перед началом ее использования необходимо прочистить утюг изнутри. Для этого просто нажмите на кнопку выброса пара несколько раз в стороне от гладильной доски и вещей, предназначенных для глажения. Это поможет избежать появления бурых и водяных пятен на одежде.

8. Прогладьте утюгом полотенце, чтобы удалить все капли воды, оставшиеся на подошве утюга.

9. Остудите утюг как обычно и поставьте его на регулируемую опору. Нельзя хранить утюг, поставив его на подошву или не вылив из него оставшуюся воду.

КАК ЗАЛИВАТЬ ВОДУ В УТЮГ

1. Наполните резервуар водой, как описано в разделе «КАК ЗАЛИВАТЬ ВОДУ В УТЮГ».

2. Установите утюг в вертикальное положение и убедитесь, что регулятор температуры установлен в положение MIN. Подсоедините сетевой шнур к стандартной электрической розетке 220 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь кнопкой регулятора подачи пара до тех пор, пока утюг не нагреется до температуры, достаточной для образования пара, в противном случае из отверстий для пара будет вытекать вода.

3. Установите регулятор температуры на отметку [].

4. Дайте утюгу предварительно прогреться до тех пор, пока не погаснет световой индикатор, обычно это требуется 1-2 минуты.

5. Просто нажмите на кнопку выброса пара, когда это требуется. Но помните, что каждый раз перед началом глажения необходимо несколько раз нажать на эту кнопку.

6. Сделайте паузу примерно 2-5 секунд перед повторным выбросом пара, чтобы избежать появления водяных капель.

При необходимости прижмите утюг к разглаживаемой ткани.

5. Дайте утюгу предварительно прогреться до тех пор, пока не погаснет световой индикатор.

РАБОТА В РЕЖИМЕ СУХОГО ГЛАЖЕНИЯ

(только для моделей NI-F40NS)

1. До упора нажмите регулятор подачи пара, установив его в положение сухого глажения.

2. Поставьте утюг в вертикальное положение и установите терморегулятор в положение MIN.

3. Подсоедините сетевой шнур к стандартной электрической розетке 220 В.

4. Установите регулятор установки температуры в желаемое положение.

5. Дайте утюгу предварительно прогреться до тех пор, пока не погаснет световой индикатор.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЯНОЙ СТРУИ

1. Включите утюг и отсоедините его от розетки.

2. Вылейте воду из утюга сразу же после использования. Нельзя хранить утюг с водой внутри него.

3. Отожмите кнопку регулятора подачи пара, установив ее в положение сухого глажения.

4. Подождите, пока утюг остынет, прежде чем убрать его на хранение, и всегда ставьте его на регулируемую опору, чтобы предохранить подошву от царапин, коррозии или появления пятен.

ФУНКЦИЯ САМОЧИСТИКИ

(только для моделей NI-F40NS)

С помощью функции самоочистки Вы можете промыть струей пара и воды минеральные отложения, осаждавшиеся в паровой камере и в паровыпускных отверстиях, чтобы восстановить функциональность утюга для более долгой службы.

Очень важно выполнять самоочистку утюга после каждого отпаривания, чтобы предотвратить накопление и затвердение минерального осадка.

1. Проверьте уровень воды. Резервуар для воды должен быть наполнен наполовину. Если уровень воды ниже, долейте воду, как описано в разделе «КАК ЗАЛИВАТЬ ВОДУ В УТЮГ».

2. Чтобы получить тонкую струю быстр, один раз сильно нажмите на кнопку распылителя.

Чтобы добиться более широкого распыления, несколько раз быстро нажмите на ту же кнопку. Для наилучшего результата нажмите на кнопку быстро и до упора.

(На этом рисунке изображена модель NI-F40NS)

3. Установите терморегулятор в положение MIN и выньте сетевой шнур из розетки.


4. Держите утюг горизонтально над раковиной.

5. Быстро (не менее 3 раз в секунду) нажмите на кнопку выброса пара 20-30 раз.

6. Во время процедуры самоочистки медленно наклоняйте утюг вверх-вниз, чтобы помочь полностью промыть его изнутри и дать возможность воде выйти через отверстия в подошве утюга.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 положения регулятора подачи пара

График:



(Здесь изображена модель NI-F40NS)

7. Убедитесь, что вода и пар больше не выходят через отверстия на подошве. После завершения процедуры установлен на отметку [].

Если использовать ее при более низких значениях температуры, то могут выделяться капельки воды, так как утюг будет недостаточно нагрет для преобразования всей воды в пар.

8. Прогладьте утюгом полотенце, чтобы удалить все капли воды, оставшиеся на подошве утюга.

9. Остудите утюг как обычно и поставьте его на регулируемую опору. Нельзя хранить утюг, поставив его на подошву или не вылив из него оставшуюся воду.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ «ПАРОВОГО УДАРА»

(только для моделей NI-F40NS)

5. Держите утюг горизонтально и нажмите регулятор подачи пара, чтобы он занял положение для отпаривания.

6. Во время процедуры самоочистки медленно наклоняйте утюг вверх-вниз, чтобы помочь полностью промыть его изнутри и дать возможность воде выйти через отверстия в подошве утюга.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 положения регулятора подачи пара

График:



(Здесь изображена модель NI-F40NS)

7. Убедитесь, что вода и пар больше не выходят через отверстия на подошве. После завершения процедуры установлен на отметку [].

Если использовать ее при более низких значениях температуры, то могут выделяться капельки воды, так как утюг будет недостаточно нагрет для преобразования всей воды в пар.

8. Прогладьте утюгом полотенце, чтобы удалить все капли воды, оставшиеся на подошве утюга.

9. Остудите утюг как обычно и поставьте его на регулируемую опору. Нельзя хранить утюг, поставив его на подошву или не вылив из него оставшуюся воду.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

PC
ME67

Утюг электрический
модель NI-F10NS, NI-F40NS Panasonic
СЕРТИФИЦИРОВАН «ЦИКЛОН-ТЕСТ»

Сертификат:

№ РОСС.ИМ.67.В02903

Датавыдачи сертификата:

05 декабря 2003 года

Датавыдачи сертификата:

04 декабря 2006 года

Модель NI-F10NS,

NI-F40NS Panasonic

соответствует требованиям

нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 335-2-3-95

ГОСТ Р 51318.14.2-99(ИСПР14-1-93)

ГОСТ Р 51318.14.2-99(ИСПР14-2-97)

6. Каждый раз, когда Вы устанавливаете утюг в вертикальное положение и убедитесь, что регулятор температуры установлен в положение MIN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после более 30 нажатий внутри утюга еще осталась вода, просушите его, нажмите на кнопку регулятора подачи пара до тех пор, пока утюг не нагреется и постепенно заполните резервуар утюга водой до отметки MAX (около 160 мл).

2. Не переливайте воду выше максимальной отметки. Проверьте уровень воды, держа утюг в вертикальном положении.

РАБОТА В РЕЖИМЕ СУХОГО ГЛАЖЕНИЯ

(только для моделей NI-F40NS)

1. До упора нажмите регулятор подачи пара, установив его в положение сухого глажения.

2. Поставьте утюг в вертикальное положение и установите терморегулятор в положение MIN.

3. Подсоедините сетевой шнур к стандартной электрической розетке 220 В.

4. Установите регулятор установки температуры в желаемое положение.

5. Дайте утюгу предварительно прогреться до тех пор, пока не погаснет световой индикатор.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключите утюг и отсоедините его от розетки.

2. Вылейте воду из утюга сразу же после использования. Нельзя хранить утюг с водой внутри него.

3. Отожмите кнопку регулятора подачи пара, установив ее в положение сухого глажения.

4. Подождите, пока утюг остынет, прежде чем убрать его на хранение, и всегда ставьте его на регулируемую опору, чтобы предохранить подошву от царапин, коррозии или появления пятен.

ФУНКЦИЯ САМОЧИСТИКИ

(только для моделей NI-F40NS)