

**SAMSUNG**


**DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ**  
**DVD-ПРОГРАБАЧ**  
**DVD-P750**



# Меры предосторожности


## 1. Установка

- \* Проверьте, соответствует ли напряжение сети, указанное в паспортной табличке на задней панели плеера, напряжению сети.
- \* Установите плеер так, чтобы обеспечить вокруг него свободное пространство (7-10 см). Не закрывайте вентиляционные отверстия плеера, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- \* Не задвигайте лоток для диска рукой.
- \* Не ставьте плеер и другие устройства друг на друга.
- \* Перед перемещением плеера не забудьте выключить его и подсоединенные к нему внешние устройства.
- \* Прежде, чем подсоединять к плееру внешние устройства, убедитесь в том, что они выключены.
- \* После пользования плеером, не забудьте вынуть из него диск и выключите плеер, особенно если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.




## 2. В целях вашей безопасности

- \* В этом устройстве используется лазер. Использование настроек и регулировок, либо выполнение процедур, не предусмотренных данной инструкцией, может привести к опасному облучению лазером.
- \* Не снимайте кожух проигрывателя и не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь по поводу ремонта к квалифицированным специалистам.




## 3. Предупреждения

- \* Проигрыватель не предназначен для коммерческого использования, только для домашнего применения. Используйте этот проигрыватель только в быту.
- \* Не ставьте на проигрыватель сосуды с водой и не кладите мелкие металлические предметы.
- \* Внешние воздействия, такие, как разряд молнии или статическое электричество, могут нарушить нормальную работу проигрывателя. Если это произойдет, выключите проигрыватель и включите его снова с помощью кнопки POWER (Питание), либо отсоедините проигрыватель от сетевой розетки и затем вновь подсоедините его. После этого он будет работать нормально.
- \* Если из-за резкого перепада температур внутри плеера образуется влага, плеер может перестать нормально работать. Если это произойдет, поддержите плеер при комнатной температуре некоторое время, пока внутри плеера не станет сухо, и плеер будет вновь готов к работе.




#### 4. Диски

- \* Не используйте для чистки дисков спреи для виниловых пластинок, бензол, растворитель или иные летучие вещества - Вы можете повредить поверхность диска.
- \* Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой считывается сигнал. Держите диск за края, или за край и за отверстие в центре.
- \* Аккуратно протирайте пыль с дисков; не протирайте диск круговыми движениями.



#### 5. Защита окружающей среды

- \* Используемые в этом устройстве батареи содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды.
- \* Поэтому, выбрасывая батареи, следует делать это в соответствии с вашими местными законами и нормами по охране окружающей среды.



На данный DVD-проигрыватель получена лицензия, в которой прописаны определённые интеллектуальные права третьих лиц. Указанная лицензия предоставляет право некоммерческого использования DVD-проигрывателя конечными покупателями, запрещая, в то же время коммерческое использование DVD-проигрывателя. Указанная лицензия распространяет своё действие только на DVD-P750 и не распространяет своё действие на другие продукты или процессы, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 используемые или проданные с DVD-проигрывателем. Действие лицензии покрывает использование этого проигрывателя исключительно для кодирования и/или декодирования звуковых файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Действие лицензии не распространяется ни на какие особенности или функции не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК, ЛИБО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ.**

# Перед началом использования проигрывателя


## Принадлежности



Пульт дистанционного управления



Батареи для пульт дистанционного управления (размера AAA)



Инструкция для пользователя




Кабель для Видео/Аудио сигналов

## Установка батарей в пульт дистанционного управления


**1**

Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта.




**2**

Установите две батареи размера AAA. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+ и -).



**3**

Установите на место крышку отсека для батарей.



Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом

- Проверьте полярность + и - батарей.
- Проверьте, не разрядились ли батареи в процессе эксплуатации.
- Проверьте, не заблокирован ли приемник сигналов дистанционного управления каким-либо препятствием.
- Проверьте, не включен ли в помещении люминесцентный источник света.

Меры предосторожности. . . . .	2
Перед началом использования проигрывателя . . . . .	4
<b>Часть 1: Настройка и установка</b>	
Особенности проигрывателя . . . . .	6
Типы и характеристики дисков . . . . .	7
Описание . . . . .	8
Знакомство с пультом дистанционного управления . . . . .	10
<b>Часть 2: Соединения</b>	
Выбор способа подключения . . . . .	11
<b>Часть 3: Основные функции</b>	
Воспроизведение диска . . . . .	18
Использование функций “Поиск” и “Пропуск” . . . . .	22
Использование функции вывода на экран информации о диске . . . . .	23
Использование меню диска и меню фильма . . . . .	25
Меню функций . . . . .	26
Повторное воспроизведение . . . . .	27
Замедленный повтор . . . . .	28
Запрограммированное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке . . . . .	29
<b>Часть 4: Дополнительные функции</b>	
Настройка формата изображения (EZ View)) . . . . .	30
Выбор языка звукового сопровождения. . . . .	32
Выбор языка субтитров . . . . .	33
Выбор желаемого ракурса изображения. . . . .	34
Быстрый повтор воспроизведения/быстрый пропуск . . . . .	34
Использование функции “Закладка”. . . . .	35
Использование функции масштабирования изображения. . . . .	37
Установка карты памяти . . . . .	38
Воспроизведение диска DVD AUDIO . . . . .	39
Воспроизведение диска Super Audio CD . . . . .	42
Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . .	45
Выбор папки . . . . .	45
Воспроизведение дисков MP3/WMA . . . . .	46
Воспроизведение дисков MPEG4 . . . . .	48
Воспроизведение дисков с фотографиями . . . . .	50
<b>Часть 5: Использование меню “Настройка”</b>	
Использование меню “Настройка” . . . . .	52
Настройка функции EZ . . . . .	53
Настройка языка . . . . .	55
Настройка параметров звука. . . . .	59
Настройка параметров изображения. . . . .	63
Настройка уровня родительского контроля . . . . .	66
<b>Часть 6: Справочные данные</b>	
Управление телевизором при помощи пульта дистанционного управления проигрывателя . . . . .	69
Обновление встроенного ПО . . . . .	70
Руководство по устранению проблем . . . . .	71
Технические характеристики . . . . .	72

# Часть 1

## Настройка и установка

### Особенности проигрывателя

#### Великолепный звук

Технология Dolby Digital, разработанная фирмой Dolby Labs, обеспечивает кристально-чистое воспроизведение звука.

#### Изображение

Используется технология компрессии изображения MPEG2. Вы можете просматривать изображение как в стандартном, так и в широкоэкранном формате (16:9).

#### Замедленное воспроизведение

Важный эпизод можно просмотреть в режиме замедленного воспроизведения.

#### Воспроизведение программы (компакт-диск)

Вы можете запрограммировать желаемый порядок воспроизведения дорожек (песен).

#### Функция родительского контроля (DVD)

Функция Parental Control (Родительский контроль) позволяет установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.

#### Различные функции экранного меню

Во время просмотра кинофильмов вы можете выбирать различные языки (звукового сопровождения /субтитров) и ракурсы изображения.

#### Прогрессивная развёртка

Прогрессивная развёртка обеспечивает улучшенное качество изображения за счет удвоения строк развёртки стандартного изображения.

#### Подстройка формата экрана (DVD)

С помощью функции Easy View можно настроить изображение в соответствии с размерами экрана телевизора (16:9 или 4:3).

#### Просмотр цифровых фотоснимков (JPEG)

Вы можете просмотреть цифровые фотоснимки на экране телевизора.

#### Повтор

Вы можете повторить песню или фильм простым нажатием кнопки REPEAT (повтор).

#### MP3/WMA

Данный проигрыватель способен воспроизводить диски с файлами в формате MP3/WMA.

#### Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.

#### Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.

#### Super Audio CD

Super Audio CD представляет собой высококачественный аудио формат с более высокими частотами дискретизации и более глубоким и богатым звуком по сравнению с обычными компакт-дисками.

#### MPEG4

Данное изделие может воспроизводить файлы AVI, записанные в формате MPEG4.

#### DVD AUDIO

DVD AUDIO - это формат, специально разработанный для обеспечения наивысшей степени верности воспроизведения звука, возможной для дисков DVD.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы дисков, которые нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- CVD

• Диски CDG воспроизводят только аудио без графики.

- Диски, возможность воспроизведения которых зависит от условий записи.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

- В некоторых случаях воспроизведение дисков CD-R, CD-RW и DVD-R будет невозможно из-за неподдерживаемого типа носителя или способа записи.

### ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

Многие DVD-диски имеют защиту от копирования. Вследствие этого, вы должны напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования дисков.

В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, которыми владеют фирма Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.






### ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА (525p/625p)

Потребителям необходимо иметь в виду, что не все телевизоры стандарта ТВЧ (Телевидения высокой четкости) полностью совместимы с этим изделием и вследствие этого на изображении могут возникать паразитные узоры. При возникновении проблем с изображением в случае подачи на телевизор видеосигнала с прогрессивной разверткой с 525 или 625 строками, пользователю рекомендуется переключить соединение на выход видеосигнала "стандартной четкости". Если у вас возникнут вопросы по поводу совместимости телевизора, работающего с видеосигналом формата 525p и 625p., с этой моделью DVD-проигрывателя, пожалуйста, обращайтесь в наш "Центр поддержки потребителей."

## Настройка и установка

### Типы и характеристики дисков

Этот DVD-проигрыватель может воспроизводить диски следующих типов, имеющие соответствующие логотипы:

Типы дисков (логотипы)	Тип записи	Размер диска	Макс. время воспроизведения	Характеристики
<b>DVD-VIDEO</b> 	Аудио + Видео	12 см.	Односторонний 240 мин. Двухсторонний 480 мин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD-диск обеспечивает великолепные изображение и звук благодаря использованию системы Dolby Digital и технологии компрессии MPEG2.</li> <li>- Через экранное меню можно легко настроить различные параметры воспроизведения изображения и звука.</li> </ul>
		8 см.	Односторонний 80 мин. Двухсторонний 160 мин.	
<b>VIDEO-CD</b> 	Аудио + Видео	12 см.	74 мин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Звук такого же качества, как на компакт диске, изображение такого же качества, как на кассетах типа VHS за счет использования технологии компрессии MPEG1.</li> </ul>
		8 см.	20 мин.	
<b>Компакт-диск</b> 	Аудио	12 см.	74 мин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На старые долгоиграющие пластинки записывался аналоговый сигнал с большим уровнем искажений. На компакт диски аудио сигнал записывается в цифровом виде с лучшим качеством и с меньшими искажениями, при этом качество сигнала не ухудшается с течением времени.</li> </ul>
		8 см.	20 мин.	
<b>DVD-AUDIO</b> 	Аудио + Видео	12 см.	400 мин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD AUDIO - это формат, специально разработанный для обеспечения наивысшей степени верности воспроизведения звука, возможной для дисков DVD.</li> </ul>
<b>Super Audio CD</b> 	Аудио	12 см.	74 мин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Super Audio CD представляет собой высококачественный аудио формат с более высокими частотами дискретизации и более глубоким и богатым звуком по сравнению с обычными компакт-дисками.</li> </ul>

### МАРКИРОВКА НА ДИСКАХ

	Код региона, в котором возможно воспроизведение диска.
<b>PAL</b>	PAL-система телевизионного вещания в Великобритании, Франции, Германии и т.д.
	Диск системы Dolby Digital
<b>STEREO</b>	Диск со стерео сигналом
<b>DIGITAL SOUND</b>	Диск с цифровым аудио сигналом
	Диск системы DTS (Digital Theater System)
	Диск с файлами MP3
	Диск Super Audio CD
	Диск DVD AUDIO

Одновременно можно устанавливать только один DVD-диск. При установке двух или более дисков воспроизведение невозможно. Это может привести к повреждению DVD-проигрывателя.

### Код региона, в котором возможно воспроизведение

Как в DVD-проигрывателе, так и в DVD-дисках используется специальное региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, эти региональные коды должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться.

### Региональный код данного проигрывателя указан на его задней панели.


### Сертификация DivX

DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX Networks, Inc и используются по лицензии.




## Описание

### Описание - передняя панель



1. **ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ. (⏻/I)**  
При первом включении проигрывателя в сеть загорается индикатор. При нажатии кнопки ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ. цвет индикатора становится синим и проигрыватель включается.
2. **ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА**  
Сюда загружается диск.
3. **ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (▲)**  
Нажимайте эту кнопку, чтобы открывать и закрывать лоток для диска.
4. **ДИСПЛЕЙ**  
Здесь расположены индикаторы режимов работы проигрывателя.
5. **MULTI CARD INPUT**  
Вставьте карту памяти.
6. **EZ VIEW**  
Формат кадра изображения можно легко настроить в соответствии с соотношением сторон экрана телевизора (16:9 или 4:3).
7. **СТОП (■)**  
Останавливает воспроизведение диска.
8. **SKIP (▶▶) (ПРОПУСК) / SEARCH (ПОИСК)**  
Используйте для пропуска эпизода или песни в прямом направлении.
9. **SKIP (◀◀) (ПРОПУСК) / SEARCH (ПОИСК)**  
Используйте для пропуска эпизода или песни в обратном направлении.
10. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**  
Чтобы начать или приостановить воспроизведение диска.


## Информация на дисплее



1. Индикаторы типа диска
2. Воспроизведение/пауза
3. Дисплей показывает различные сообщения, относящиеся к режимам работы проигрывателя, такие как PLAY (Воспроизведение), STOP (Стоп), LOAD (Загрузка), NO DISC : (В проигрыватель не загружен диск), OPEN : (Лоток для диска открыт), LOAD : (Проигрыватель загружает информацию о диске).



## Описание - задняя панель



### 1. ГНЕЗДА 5.1 КАНАЛЬНОГО АУДИО ВЫХОДА

- Соединяйте с усилителем, имеющим гнезда 5.1 канального входа аудио сигнала.

### 2. ГНЕЗДО ЦИФРОВОГО АУДИОВЫХОДА

- Используйте волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель для цифрового сигнала, чтобы соединить это гнездо с совместимым ресивером, оснащенный декодером системы Dolby Digital.
- Также можно соединять его с аудио/видео усилителем, оснащенный декодером систем Dolby Digital или DTS.

### 3. ГНЕЗДА АНАЛОГОВОГО АУДИОВЫХОДА

- Соединяйте с входными гнездами аудио сигнала вашего телевизора или аудио/видео ресивера.

### 4. ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО ВИДЕОСИГНАЛА

- Используйте видео кабель, чтобы соединить это гнездо с гнездом входного видеосигнала вашего телевизора.
- В меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Выход Видеосигнал должно быть выбрано состояние Компонент (Ч-СКАН), Выход СКАРТ или S-Video.

### 5. ГНЕЗДО ВЫХОДА S-VIDEO

- при помощи кабеля S-Video, соедините это гнездо с входным разъемом S-Video вашего телевизора для получения изображения более высокого качества.
- В меню Setup (Настройка) для параметра Video Output (Видеовыход) необходимо установить значение COMPONENT(I-SCAN), COMPOSITE/S-VIDEO или SCART.

### 6. ГНЕЗДА ВЫХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА

- Используйте эти гнезда если у вашего телевизора есть входные гнезда для компонентного видеосигнала. На эти гнезда выдаются сигналы Pr, Pb и Y.
- Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние Компонент (П-СКАН), режим чересстрочной развертки, а также выходы Video и S-Video не будут работать.
- Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние Компонент (Ч-СКАН), режим прогрессивной развертки и выход HDMI не будут работать.


### 7. ГНЕЗДО SCART

- Используйте для подсоединения к телевизору, снабженному входным разъемом СКАРТ.

## Важные замечания

- Обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора, чтобы выяснить, поддерживает ли ваш телевизор прогрессивную развертку. Если прогрессивная развертка поддерживается, то следуйте инструкциям в руководстве пользователя по включению режима прогрессивной развертки через систему меню телевизора.
- Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние Компонент (П-СКАН), выходы Video и S-Video, СКАРТ не будут работать.
- В случае отсутствия указанной совместимости могут возникнуть проблемы с изображением.
- Дополнительные сведения о работе с меню настроек приведены на стр. 63~64.

## Знакомство с пультом дистанционного управления



1. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ DVD-проигрывателя  
Включает или выключает питание.
2. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ
3. Кнопка PROG (Программа)
4. Кнопка STEP (ШАГ)  
При последовательных нажатиях, изображение воспроизводится кадр за кадром.
5. Кнопки VOL +/-  
Управляют громкостью звука.
6. Кнопка TV/VIDEO  
Нажимайте для просмотра видеосигнала от всех имеющихся источников. (т.е. от телевизора, с кабельного телевидения, со входа видеосигнала).

7. Кнопки SEARCH (ПОИСК) (◀ / ▶)  
Позволяют осуществлять поиск на диске вперед/назад.
8. Кнопка СТОП (■)
9. Кнопки SKIP (ПРОПУСК) (◀◀ / ▶▶)  
Используйте их также для пропуска фильма, части или дорожки.
10. Кнопка MENU  
Выводит на экран меню DVD-проигрывателя.
11. Кнопка RETURN (ВОЗВРАТ)  
Возвращает к предыдущему меню.
12. Кнопка AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  
Используйте эту кнопку для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске.
13. Кнопка ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ)  
Увеличивает изображение при просмотре диска DVD.
14. Кнопка VIDEO SEL.  
Используется для выбора формата выходного видеосигнала.
15. Кнопка BOOKMARK (ЗАКЛАДКА)
16. Кнопка DVD/M.CARD  
Используется для управления DVD/M.CARD.
17. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ телевизора  
Включает или выключает питание телевизора.
18. Кнопка CLEAR (УДАЛЕНИЕ)  
Используйте для удаления с экрана меню или информации о диске.
19. Кнопка INSTANT SKIP (Быстрый пропуск).  
Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.
20. Кнопка INSTANT REPLAY (Быстрый повтор)  
Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.
21. Кнопки CH ▲ / ▼  
Выбор телевизионных каналов.
22. Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (▲)  
Открывает и закрывает отсек диска.
23. Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)  
Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
24. Кнопка INFO  
Показывает текущий режим.
25. Кнопка DISC MENU (Меню диска)  
Выводит меню диска.
26. Кнопки НАПРАВЛЕНИЕ/▲▼◀▶  
Эти кнопки функционируют как переключатель.
27. Кнопка ANGLE (РАКУРС)  
Используйте для доступа к изображениям на DVD-диске, снятым камерой с разных точек съемки.
28. Кнопка EZ VIEW  
Функция подстройки формата экрана преобразует широкоэкранное изображение в полноэкранное для удобства его просмотра на обычном телевизоре.
29. Кнопка SACD/CD
30. Кнопка SUBTITLE (СУБТИТРЫ)
31. Кнопка REPEAT (ПОВТОР)  
Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.
32. Ручка SHUTTLE (РЕЖИМ ПОИСКА)  
Управляет ускоренным воспроизведением.
33. Ручка JOG (Пошаговый режим)  
Управляет покадровым воспроизведением. В режиме CD выполняет поиск нужной дорожки.

# Часть 2

## Соединения

### Выбор подключения

Ниже представлены примеры подключений, которые обычно используются для подключения DVD-проигрывателя к телевизору и другим компонентам.

#### Перед подключением DVD-проигрывателя

- Перед подключением или отсоединением любых кабелей всегда выключайте DVD-проигрыватель, телевизор и другие компоненты.
- Дополнительные сведения о тех или иных компонентах см. в руководстве пользователя дополнительных компонентов (например, телевизора).

#### Подключение к ТВ (SCART)

- Подсоедините кабель SCART к выходу SCART (EXT), расположенному на задней панели DVD-проигрывателя, и входу SCART(IN) на телевизоре.
- Если на телевизоре отсутствует разъем SCART, можно выбрать один из указанных ниже способов подключения.

#### Подключение к ТВ (Композитный видеосигнал)

##### 1


Подсоедините видео/аудиокабели к выходам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя и входам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре.

##### 2

Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

##### 3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если аудиокабель находится вблизи кабеля питания, может возникнуть шум.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 15-16)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.
- Если на телевизоре имеется один аудиовход, соедините его с выходом [AUDIO OUT][левый] (белый) DVD-проигрывателя.
- При нажатии кнопки VIDEO SEL. в режиме остановки DVD-проигрывателя или при отсутствии в нем диска режим Video Output изменяется в следующей последовательности: (SCART RGB → SCART S-VIDEO → Композит./S-Video → Компонент (Ч-СКАН) → Компонент (П-СКАН))

## Соединения

### Подключение к ТВ (S-Video)

- Подключение к телевизору с помощью кабеля S-Video.
- Получение высококачественных изображений. Для получения более четких изображений по сравнению с обычным режимом видеовыхода S-Video разделяет элемент изображения на черно-белые (Y) и цветные (C) сигналы. (Звуковые сигналы передаются через аудиовыход.)

#### 1

С помощью кабеля S-Video (в комплект не входит) соедините выход **S-VIDEO OUT**, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя с входом **S-VIDEO IN** на телевизоре.

#### 2


С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO (красный и белый) OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO (красным и белым) IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

#### 3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал S-Video DVD-проигрывателя.

#### 4

В меню Display Setup (Настр. Показа) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **Композит./S-Video**. (См. стр. 63-64)  
С помощью кнопки **VIDEO SEL.** можно менять режим Video Output (Видеовыход). (См. стр. 11)



### ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 15-16)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.

## Подключение к ТВ (Чересстрочная развертка)

- Подключение к телевизору с помощью компонентных видеокабелей.
- Получение высококачественных изображений с точной цветопередачей. Для получения четких и высококачественных изображений компонентный видеоинтерфейс разделяет элемент изображения на черно-белые (Y), голубые (P<sub>B</sub>) и красные (P<sub>R</sub>) сигналы. (Звуковые сигналы передаются через аудиовыход.)

### 1

С помощью видеокабелей (в комплект не входят) соедините выходы **COMPONENT VIDEO OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **COMPONENT IN** на телевизоре.

### 2


С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO (красный и белый) OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO (красным и белым) IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

### 3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.

### 4

В меню Display Setup (Настр. Показа) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **Компонент (Ч-СКАН)**. (См. стр. 63-64)  
С помощью кнопки **VIDEO SEL.** можно менять режим Video Output (Видеовыход). (См. стр. 11)



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для видеовыхода неправильно установлено значение Композит./S-Video, а компонентные кабели подключены, экран станет красным.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 15-16)
- Компонентный вход телевизора может быть промаркирован "R-Y, B-Y, Y" или "Cr, Cb, Y" вместо "P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y" в зависимости от производителя. Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.

## Соединения

### Подключение к ТВ (Прогрессивная развёртка)

#### 1

С помощью видеокабелей (в комплект не входят) соедините выходы **COMPONENT VIDEO OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **COMPONENT IN** на телевизоре.

#### 2

С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO (красный и белый) OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO (красным и белым) IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.


#### 3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.

#### 4

В меню Display Setup (Настр. Показа) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **Компонент (П-СКАН)**. (См. стр. 63-64)

С помощью кнопки VIDEO SEL. можно менять режим Video Output (Видеовыход). (См. стр. 11)



### Выход видеосигнала с прогрессивной разверткой

- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки.
- Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- В зависимости от типа телевизора способ подключения может отличаться от указанного выше.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Что такое "Прогрессивная развёртка"?  
Прогрессивная развёртка обеспечивает вдвое большее число строк развертки по сравнению с методом чересстрочной развертки.  
С помощью прогрессивной развертки достигается более высокое качество и четкость изображения.

## Подключение к аудиосистеме (двухканальный усилитель)

### 1

С помощью аудиокабеля соедините выходы **AUDIO** (красный и белый) **OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **AUDIO** (красный и белый) **IN** на усилителе.

### 2


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** или **HDMI OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **VIDEO**, **S-VIDEO** или **COMPONENT** на телевизоре как описано на стр. 11-14.

### 3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

### 4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 59-60)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя. См. руководство пользователя усилителя.

## Соединения

### Подключение к аудиосистеме (усилителю с декодером Dolby digital, DTS, MPEG2)

#### 1

В случае использования оптического кабеля (в комплект не входит) соедините выход **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на усилителе. В случае использования коаксиального кабеля (в комплект не входит) соедините выход **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)**, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** на усилителе.

#### 2


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** или **HDMI OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **VIDEO**, **S-VIDEO** или **COMPONENT** на телевизоре как описано на стр. 11-14.

#### 3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

#### 4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 59-60)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя. См. руководство пользователя усилителя.
- При воспроизведении дисков DVD-AUDIO через выход Digital Audio воспроизводится только двухканальный звук. Многоканальные диски DVD-Audio воспроизводятся через аналоговые выходы.
- Диски SACD воспроизводятся через аналоговые выходы. (См. стр. 59-60)



## Подключение к 5.1-канальному аналоговому усилителю

### 1

Если используются аудиокабели для 5.1-канального аналогового усилителя (не входят в комплект) соедините выходы **5.1CH ANALOG AUDIO OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с выходами **5.1CH ANALOG AUDIO IN** на 5.1-канальном аналоговом усилителе.

### 2


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** или **HDMI OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **VIDEO**, **S-VIDEO** или **COMPONENT** на телевизоре как описано на стр. 11-14.

### 3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

### 4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 59-60)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя. См. руководство пользователя усилителя.

# Часть 3

## Основные функции

### Воспроизведение диска

#### Перед началом воспроизведения

- Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите правильный видеовход.
- Если подсоединена внешняя аудиосистема, включите ее и выберите источник входного аудиосигнала.

Когда Вы в первый раз нажмете кнопку включения питания DVD-проигрывателя (DVD Power) после подключения проигрывателя к сети переменного тока, на экран будет выведено меню, показанное на рисунке внизу. Если вы хотите выбрать определенный язык, нажмите соответствующую ему цифровую кнопку (это меню появится на экране только когда Вы включите проигрыватель в самый первый раз). Если не выбрать язык после первого включения питания, все значения меню настроек будут потеряны.

После выбора языка меню его можно изменить, нажав кнопку ►► на передней панели аппарата и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд при отсутствии диска. После этого появится окно **SELECT MENU LANGUAGE**, в котором можно установить необходимый язык.




### Настройка функции EZ

По завершении установки языка меню появится меню настройки функции EZ. Функции **PLAYER MENU LANGUAGE** (Язык меню проигрывателя), **TV Aspect** (Форматное соотношение экрана телевизора) и **PCM Down Sampling** (Понижающая дискретизация PCM) можно настроить по собственному выбору.


**1**

Чтобы запустить функцию **EZ наст-к** (EZ Setup), нажмите кнопки ▲/▼ и выберите Да (Yes), а затем нажмите кнопку **ENTER**.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого языка меню проигрывателя, а затем нажмите кнопку **ENTER**.



**3**


Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого форматного соотношения экрана телевизора, а затем нажмите кнопку **ENTER**. (См. стр. 64)



## Основные функции


### 4

Нажмите кнопки ▲/▼ для установки для функции Субдискретизация ИКМ (PCM Down Sampling) значения **Вкл.** (On) или **Выкл.** (Off), а затем нажмите кнопку **ENTER**. (См. стр. 60)




### 5

Если AV-ресивер подключен к телевизору, нажмите кнопки ▲/▼ для выбора значения **Подключен** (Connected), а затем нажмите кнопку **ENTER**.



Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора необходимого элемента, а затем нажмите кнопку **ENTER** для настройки громкоговорителя. (См. стр. 62)




После завершения настройки громкоговорителя, нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора пункта **Конец** (END), а затем нажмите кнопку **ENTER**.


Для выхода также можно использовать кнопку **RETURN**.

### 5-1

Если AV-ресивер не подключен к телевизору, нажмите кнопки ▲/▼ для выбора значения **Не подключен** (Not connected), а затем нажмите кнопку **ENTER**.




Для завершения нажмите кнопку **ENTER**.



### 6

Нажмите кнопку **MENU** для выхода.




▶ При необходимости выполнить настройку функции EZ еще раз в меню Setup (Настройка) выберите EZ наст-к (EZ Setup). (см. стр. 54)

## Основные функции

### Воспроизведение

**1**

Нажмите на проигрывателе кнопку OPEN/CLOSE (открыть/закрыть). (▲)  
Гаснет индикатор режима готовности (STANDBY) и выдвигается лоток для диска.




**2**

Осторожно положите на лоток диск так, чтобы сторона диска с надписями была сверху.



**3**

Чтобы закрыть лоток для диска, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||) или кнопку OPEN/CLOSE (▲).




**4**

**Остановка воспроизведения**  
Нажмите кнопку СТОП (■) во время воспроизведения.



**5**

**Извлечение диска**  
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (открыть/закрыть) (▲)



#### Функция “ВОЗОБНОВЛЕНИЕ”

Когда воспроизведение диска остановлено, проигрыватель запоминает точку на диске, в которой он был остановлен, поэтому когда Вы вновь нажмете кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||) воспроизведение возобновится с этой точки (если вы не откроете лоток для диска, не нажмете кнопку СТОП (■) два раза, и не отсоедините проигрыватель от сети переменного тока).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если проигрыватель остается в режиме “Стоп” более одной минуты без какого-либо вмешательства пользователя, активизируется хранитель экрана. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||) для возобновления нормального воспроизведения.
- Приблизительно через 30 минут нахождения проигрывателя в режиме “Стоп” питание автоматически выключается (функция автоматического выключения питания).

## Основные функции

### 6

#### Пауза во время воспроизведения

Нажмите во время воспроизведения кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)** или кнопку **STEP (Шаг)** на пульте дистанционного управления.



- Изображение останавливается, звук пропадает. Чтобы возобновить воспроизведение, вновь нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если проигрыватель находится в режиме "Пауза" более 5 минут, он переходит в режим "Стоп".

### 7

#### Покадровое воспроизведение (За исключением дисков CD)

Во время воспроизведения поверните диск **JOG DIAL** по часовой стрелке или нажмите кнопку **STEP** на пульте дистанционного управления.




- Каждый раз при нажатии кнопки или повороте диска Jog Dial будет отображаться новый кадр. В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение не слышно. Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**. Покадровое воспроизведение может производиться только в прямом направлении.)

### 8

#### Замедленное воспроизведение (За исключением дисков CD)

Нажмите кнопку **SEARCH (▶▶)** для выбора скорости воспроизведения (1/8, 1/4 и 1/2 от нормальной скорости) в режиме **PAUSE** или **STEP**.



- Во время замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не слышно. Чтобы вернуться к воспроизведению с нормальной скоростью, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**. Замедленное воспроизведение в обратном направлении работать не будет.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Этот значок (⊘) обозначает, что функция недоступна в текущем режиме.

## Использование функций “Поиск” и “Пропуск”

Во время воспроизведения Вы можете быстро найти нужное место в музыкальном произведении или фильме, а также воспользоваться функцией “Пропуск” для перехода к следующему музыкальному произведению.

### Поиск нужного места в музыкальном произведении или фильме

Во время воспроизведения поверните диск **SHUTTLE DIAL** или нажимайте кнопку **SEARCH** (◀ или ▶) на пульте дистанционного управления более 1 секунды.



Во время воспроизведения нажмите кнопку **SEARCH** (◀ или ▶). Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения скорости поиска.

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Можно также повернуть диск **SHUTTLE DIAL** на пульте дистанционного управления.  
(DVD, VCD)


- Поворот диска **SHUTTLE DIAL** вперед: ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 16X → ▶▶ 32X → ▶▶ 128X
- Поворот диска **SHUTTLE DIAL** назад: ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 16X → ◀◀ 32X → ◀◀ 128X

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость, выбранная с помощью этой функции, может отличаться от действительной скорости воспроизведения.
- В режиме поиска отсутствует звук (кроме компакт-диска).
- Для дисков **SACD** экран меню должен быть отключен для настройки скорости воспроизведения.
- Звук не воспроизводится, если установлена скорость компакт-диска.

### Пропуск дорожек

При воспроизведении нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶.



- При воспроизведении DVD-диска, если вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к следующей части фильма. Если вы нажмете кнопку ◀◀, то перейдете к началу текущей части фильма. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей части.
- При воспроизведении диска VIDEO-CD версии 2.0 (режим меню выключен), версии 1.1 или компакт-диска, если вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к следующей дорожке (записи), а если кнопку ◀◀, то перейдете к началу текущей дорожки. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей дорожки.
- Если длительность дорожки превышает 15 минут при воспроизведении диска VIDEO-CD, и вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут вперед от текущего места на диске, а если кнопку ◀◀, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут назад от текущего места на диске.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню. Выберите Menu Off (Меню выкл.), нажав кнопку DISC MENU.

# Использование функции вывода на экран информации о диске

## Воспроизведение диска DVD/VCD/CD

**1**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **INFO** на пульте ДУ.




Нажав кнопку MENU, можно выбрать Info в меню функций.


**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента.


### DVD




### VCD



### CD



### MPEG4




Эта функция работает только в том случае, если VCD2.0 находится в режиме Menu Off (Меню выкл). Выберите Menu Off (Меню выкл), нажав кнопку DISC MENU.

## Основные функции

**3**


Нажмите кнопки ◀▶ сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку **ENTER**.










◀ При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно непосредственно выбрать фильм, фрагмент, включить воспроизведение с нужного момента времени.

**4**

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **INFO**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

 Title	Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером.
 Chapter	Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену (подобно дорожкам на CD).
 Track	
 Time	Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения. При использовании некоторых дисков функция поиска по времени не работает.
 Audio	Относится к языку звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1CH. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек. Поддерживаются форматы MP3, AC3 и WMA. (DivX)
 Subtitle	Доступные языки субтитров на диске. Можно выбрать язык субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров. На диске DVD может быть до 32 языков субтитров.
 Size	(DivX) Размер файла зависит от разрешения заголовка. Чем больше размер файла, тем выше разрешение изображения. Если у файла низкое разрешение, оно увеличивается автоматически. Это позволяет просматривать изображение большего размера.




### Использование меню диска и меню фильма

#### Меню диска (DVD)


**1**

Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку **MENU**.



**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Disc Menu**, а затем нажмите **►** или **ENTER**.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от диска Disc Menu (Меню диска) может быть недоступно.
- Вы также можете вывести на экран меню диска, используя кнопку DISC MENU (Меню диска) на пульте дистанционного управления.
- В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).

#### Меню фильма (DVD)


**1**

Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку **MENU**.



**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Title Menu**, а затем нажмите **►** или **ENTER**.



#### ПРИМЕЧАНИЕ


- На некоторых дисках меню фильма могут не действовать.
- Меню фильма отображается, если на диске имеется не менее двух фильмов.

### Меню функций

#### Меню функций (DVD/VCD)

**1**


Во время воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



**2**


Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Function**, а затем нажмите ► или **ENTER**.

- Инфо (Info) (см. стр 23 ~ 24)
- Увелич. (Zoom) (см. стр 37)
- Закладка (Bookmark) (см. стр 35 ~ 36)
- Повтор (Repeat) (см. стр 27 ~ 28)
- EZ View (EZ View) (см. стр 30 ~ 31)
- **Фронт Дисплей (Front Display)**  
Позволяет снизить яркость дисплея на передней панели.



**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора одной из пяти функций. Затем нажмите кнопку ► или **ENTER** для доступа к этой функции.



◀ Эти функции (за исключением переднего дисплея) можно также выбрать с помощью соответствующих кнопок на пульте дистанционного управления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании VCD2.0 эта функция доступна только в режиме Menu Off (Меню выкл.). Выберите Menu Off (Меню выкл.), нажав кнопку DISC MENU.


## Повторное воспроизведение

Имеется возможность повторного воспроизведения дорожки, части, фильма, фрагмента (A-B) или всего диска в целом.

При воспроизведении DVD/VCD/CD-диска

**1**


Нажмите кнопку **REPEAT** (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.




**2**

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора значка **Часть**, **Фильм** или **A-B**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

DVD



VCD/CD



▶ Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма, для дисков VCD и CD может выполняться повтор диска или дорожки.

Часть (⌂) : повтор воспроизводимой части.

Фильм (🎬) : повтор воспроизводимого фильма.

Диск (📀) : повтор воспроизводимого диска.

Дорожка (🎵) : повтор воспроизводимой дорожки.

A-B : повтор выбранного фрагмента на диске.

### Использование функции повтора A-B

1. Нажмите кнопку REPEAT на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопки хх для выбора A-B.
3. Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку ENTER.  
В выделяется автоматически.
4. Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку ENTER.  
- Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку CLEAR.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция ПОВТОР A-B не позволяет установить точку (B), если после установки точки (A) не прошло 5 секунд.

**3**

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку **REPEAT** еще раз, затем нажатием кнопки ◀▶ выберите пункт меню **Выкл.** (Выключен) и нажмите кнопку **ENTER**.

DVD



VCD/CD



### ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках функция "Повтор" может не действовать.
- Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню. Выберите Menu Off (Меню выкл.), нажав кнопку DISC MENU.

## Основные функции

### Замедленный повтор

Эта функция позволяет выполнить замедленный повтор спортивных упражнений, а также сцен танцев или игры на музыкальных инструментах, что помогает лучше их изучить.

При воспроизведении DVD/VCD-диска


**1**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**.




**2**

Нажмите кнопку **SEARCH (▶▶)** для выбора скорости воспроизведения (1/8, 1/4 и 1/2 от нормальной скорости) в режиме PAUSE или STEP.



**3**


Нажмите кнопку **REPEAT (повтор)** на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора A-B.



◀ Воспроизведение фрагмента между точками A и B будет повторяться с выбранной вами скоростью.

**4**

Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку **ENTER**. В выделяется автоматически. Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку **ENTER**.



◀ Для настройки функции A-B REPEAT сначала установите точку (A), а затем точку (B) по истечении следующих промежутков времени замедленного воспроизведения:  
1/8x: подождите 40 секунд, а затем установите точку B  
1/4x: подождите 20 секунд, а затем установите точку B  
1/2x: подождите 10 секунд, а затем установите точку B

**5**

Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку **CLEAR (Удаление)**, а затем кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню. Выберите Menu Off (Меню выкл.), нажав кнопку DISC MENU.

## Запрограммированное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке

### Запрограммированное воспроизведение (дисков CD)

Функция воспроизведения программы позволяет выбрать необходимый порядок воспроизведения дорожек.


**1**

Во время воспроизведения, нажмите кнопку **PROG** (Программа).




**2**

Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **ПРОГРАММА**. Нажмите кнопку **ENTER**.



**3**


Нажмите кнопки **▲/▼/◀/▶** для выбора первой дорожки, которую необходимо добавить в программу. Нажмите кнопку **ENTER**. Выбранные номера появляются в окне Program Order (Пр. порядок).



- ◀ - Для возврата к предыдущему экрану меню нажмите кнопку **RETURN**.
- Для отмены выбранного порядка программы нажмите кнопку **CLEAR**.
- Данный проигрыватель поддерживает запрограммированное воспроизведение до 20 файлов.

**4**

Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)**. Диск будет воспроизводиться в запрограммированном порядке.



### Воспроизведение в случайном порядке (дисков CD)


Функция воспроизведения в произвольном порядке используется для воспроизведения дорожек диска в случайном порядке.

**1**

Нажмите кнопку **PROG** (Программа).

**2**

Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Случайный**. Нажмите кнопку **ENTER**.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании дисков некоторых типов функции Program (Программа) и Random Play (Воспроизведение в случайном порядке) могут не работать.
- В режиме воспроизведения нажмите кнопку **CLEAR** на пульте дистанционного управления для отмены функции воспроизведения программы или воспроизведения в произвольном порядке.

# Часть 4


## Дополнительные функции

### Настройка формата изображения (EZ View)

#### Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)

Нажмите кнопку **EZ VIEW**.

- Формат экрана меняется при каждом нажатии кнопки.
- Режим увеличения экрана работает по-разному в зависимости от настроек экрана в меню Настр. показа.
- Для обеспечения правильной работы кнопки EZ VIEW в меню Настр. показа необходимо установить правильный формат ТВ-экрана (см. стр. 63~64).



◀ Чтобы убрать панель форматного соотношения, нажмите кнопку **CLEAR**.

#### Если у вас телевизор с форматом экрана 16:9

##### Для дисков с записью в формате 16:9

- **Широкий экран (Wide Screen)**  
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9.
- **На весь экран (Screen Fit)**  
Изображение сверху и внизу экрана обрезано. При воспроизведении диска с записью в формате 2,35:1 черные полосы сверху и внизу экрана исчезают. Изображение выглядит вытянутым по вертикали. (В зависимости от типа диска черные полосы могут исчезнуть не полностью.)
- **На экран с увелич. (Zoom Fit)**  
Изображение сверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

##### Для дисков с записью в формате 4:3

- **Норм. широкий (Normal Wide)**  
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Изображение выглядит вытянутым по горизонтали.
- **На весь экран (Screen Fit)**  
Изображение сверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.
- **На экран с увелич. (Zoom Fit)**  
Изображение сверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.
- **На всю высоту (Vertical Fit)**  
Если диск DVD с записью в формате 4:3 просматривать на телевизоре с экраном формата 16:9, слева и справа экрана появляются черные полосы, чтобы изображение не выглядело вытянутым по горизонталю.

## Дополнительные функции

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

### Для дисков с записью в формате 16:9

**- 4:3 Letter Box**

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.

**- 4:3 Pan Scan**

Левая и правая части экрана обрезаются, и отображается его центральная часть в формате 16:9.

**- На весь экран (Screen Fit)**

Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

**- На экран с увелич. (Zoom Fit)**

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

### Для дисков с записью в формате 4:3

**- Нормальный экран (Normal Screen)**

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 4:3.

**- На весь экран (Screen Fit)**

Полноэкранное изображение вверху и внизу экрана обрезано. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

**- На экран с увелич. (Zoom Fit)**

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Работа функции EZ View (Установки формата экрана) может отличаться в зависимости от типа диска.

## Выбор языка звукового сопровождения

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык звукового сопровождения, используя кнопку AUDIO (Аудио).


### Использование кнопки AUDIO (DVD/VCD/CD/MPEG4)

**1**


Нажмите кнопку **AUDIO**.  
Язык звукового сопровождения будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.  
- Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.

В случае диска VCD или CD вы можете выбрать сигнал **СТЕРЕО (Stereo)**, **правого канала (Right)** или **левого канала (Left)**.


Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать желаемый язык звукового сопровождения на диске MPEG4, затем нажмите кнопку **ENTER**.



DVD



VCD/CD





MPEG4



**2**

Чтобы убрать с экрана значок выбора языка звукового сопровождения, нажмите кнопку **CLEAR** или **RETURN**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа этой функции зависит от того, какие языки звукового сопровождения закодированы на диске; с некоторыми дисками эта функция не работает.
- DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирался один и тот же язык звукового сопровождения, см. раздел "Настройка языка" на стр. 57




## Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE (субтитры).

### Использование кнопки SUBTITLE (DVD/MPEG4)

**1**


Нажмите кнопку **SUBTITLE**.  
Язык субтитров будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.  
Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.



DVD



MPEG4



Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать желаемый язык субтитров на диске MPEG4, затем нажмите кнопку **ENTER**.

**2**

Чтобы убрать с экрана значок выбора языка субтитров, нажмите кнопку **CLEAR** или **RETURN**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от DVD-диска необходимые субтитры можно выбрать в Disc Menu (Меню диска). Нажмите кнопку DISC MENU.
- Работа этой функции зависит от того, какие субтитры закодированы на диске; функция может работать не со всеми DVD-дисками.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирались одни и те же субтитры, см. раздел "Настройка языка" на стр. 58.

### Выбор желаемого ракурса изображения


Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией **ANGLE** (ракурс).

#### Использование кнопки **ANGLE** (DVD)

Если на диске имеется многоракурсная видеозапись, на экране появляется значок **РАКУРС**.

**1**

Нажмите кнопку **ANGLE**, и появится значок Ракурс с номером текущего ракурса; также будет показано количество доступных для просмотра ракурсов съемки.



**2**

Нажимайте кнопку **ANGLE**, пока не выберете необходимый ракурс. Чтобы убрать значок Ракурс, нажмите кнопку **CLEAR** или **RETURN**.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция работать не будет, если видеозапись на диске сделана в одном ракурсе. В настоящее время только очень небольшое количество дисков поддерживает эту функцию.


### Быстрый повтор воспроизведения/быстрый пропуск

#### Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Если вы пропустили сцену, при помощи данной функции вы можете увидеть ее снова.

Нажмите кнопку **INSTANT REPLAY**.

- Фрагмент будет перемотан на 10 секунд назад с текущего момента, после чего начнется воспроизведение.



#### Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет при просмотре текущей сцены сразу перейти на 10 секунд вперед.

Нажмите кнопку **INSTANT SKIP**.

- Воспроизведение переносится сразу на 10 секунд вперед.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от диска данная функция может не работать.

## Использование функции “Закладка”

Функция “Закладка” позволяет вам пометить части DVD-диска или диска

VIDEO-CD (режим “меню” выключен) для того, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.

### Использование функции “Закладка” (DVD/VCD)

**1**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **BOOKMARK** (закладка) на пульте дистанционного управления.



или

**Использование кнопки MENU.**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.



Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Function** (Функция), а затем нажмите ► или **ENTER**.

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Закладка** (Bookmark), а затем нажмите ► или **ENTER**.



**2**

Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку **ENTER**. Одновременно можно отметить до трех фрагментов.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню. Выберите Menu Off (Меню выкл.), нажав кнопку DISC MENU.
- На некоторых дисках функция “Закладка” может не действовать.

## Дополнительные функции

### Переход к помеченному эпизоду

**1**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **BOOKMARK** (закладка) на пульте дистанционного управления.




**2**

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора отмеченного фрагмента.



**3**

Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** (▶||), чтобы перейти к помеченному эпизоду.



### Удаление “закладки”

**1**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **BOOKMARK** (закладка) на пульте дистанционного управления.



**2**

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора номера удаляемой закладки.



**3**

Нажмите кнопку **CLEAR** (удаление), чтобы удалить номер “закладки”.



## Использование функции масштабирования изображения


### Использование функции масштабирования изображения (диски DVD/VCD)

**1**


Во время воспроизведения нажмите кнопку **ZOOM** (Увелич.), на пульте дистанционного управления.

или


**Использование кнопки MENU.**  
В режиме воспроизведения или паузы нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.



Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Function** (Функция), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Увелич.** (Zoom), а затем нажмите **►** или **ENTER**.



**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** или **◀/▶** для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку **ENTER**.



◀ При воспроизведении DVD-диска, нажимайте кнопку **ENTER**, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.

При воспроизведении диска VIDEO-CD, нажимайте кнопку **ENTER**, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/нормальный размер.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню. Выберите Menu Off (Меню выкл.), нажав кнопку **DISC MENU**.

### Установка карты памяти

**В это устройство можно вставлять 11 различных типов карт памяти**

Вставляйте карту памяти правильно - наклейкой вверх, в противном случае она может не работать.



Гнездо для нескольких карт поддерживает 11 типов карт памяти: Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick Duo, SD, Mini SD Card, а также XD-Picture Card, MMC, RS-MMC, Smart Media Card, Compact Flash, Micro Drive. Если карты вставлены в два гнезда, то при воспроизведении больший приоритет имеет карта, вставленная первой.

#### Примечание

- Если карта вставлена не полностью, то она работать не будет. Некоторые карты памяти могут работать неправильно.
- Если извлечь карту памяти, когда она используется, записанные данные могут быть повреждены. Перед извлечением лучше нажать кнопку DVD/M. CARD, чтобы вернуться в режим DVD/CD.
- Карты Memory Stick Duo, Mini SD и RS-MMC необходимо вставлять в гнездо с использованием адаптера. Однако некоторые карты памяти могут работать неправильно в зависимости от состояния адаптера.
- Воспроизведение DVD/CD в режиме Memory Card невозможно. Если нажать кнопку DVD/M.CARD или OPEN/CLOSE в режиме M.CARD, система автоматически перейдет в режим DVD/CD.
- Если снова нажать кнопку DVD/M.CARD для продолжения воспроизведения диска, проигрыватель не запомнит место, где было остановлено воспроизведение.


### Воспроизведение карты памяти

**1**

Вставьте карту памяти.

**2**

Нажмите кнопку **DVD/M.CARD** на пульте дистанционного управления.



**3**

В зависимости от типа файлов, хранящихся на карте памяти, аудиофайлы будут воспроизводиться точно так же, как файлы MP3/WMA, а файлы изображения будут воспроизводиться так же, как файлы Picture CD. (См. стр. 45 - 51)


## Воспроизведение диска DVD AUDIO

**1**

Откройте отсек привода диска.  
Положите диск DVD AUDIO на лоток для диска.  
- Положите диск DVD AUDIO этикеткой вверх.  
Закройте отсек.  
- Отсек закрывается и начинается воспроизведение диска.

**2**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **INFO** на пульте ДУ.



Нажав кнопку MENU, можно выбрать Info в меню функций.


**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента.



**4**


Нажмите кнопки ◀/▶ сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку **ENTER**.



При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно напрямую выбрать группу, дорожку, страницу или начать воспроизведение с нужного момента времени.






**5**

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **INFO**.



## Дополнительные функции

### ПРИМЕЧАНИЕ

	Большинство дисков DVD AUDIO записаны с разбивкой на группы, так что эта функция позволяет вам выбирать группу. Воспроизведение бонус группы. На некоторых дисках DVD AUDIO имеются дополнительные "бонус" группы. Если вы хотите воспроизвести бонус группу, вы должны ввести код бонус группы. Этот код обычно указывается на коробочке диска DVD AUDIO.
	Для доступа к желаемой дорожке, когда на диске DVD AUDIO имеется больше одной дорожки.
	Вы увидите этот значок, если на диске DVD AUDIO имеются страницы. Для перехода к необходимой странице нажмите кнопку INFO, а затем ◀/▶.
	Этот значок отобразится, если диск DVD-AUDIO содержит слайд-шоу.
	Этот значок отобразится, если диск DVD-AUDIO содержит видео.
	Позволяет начать воспроизведение с желаемого момента времени, которое задается с использованием кнопок с цифрами.




## Дополнительные функции

### ПОВТОРНОЕ воспроизведение


**1**

Нажмите кнопку **REPEAT** (Повтор) на пульте ДУ. Отобразится экран повтора.



**2**

Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать значок **Глава**, **Группа**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.





◀ Глава (📀): повтор воспроизводимой главы.  
Группа (📀): повтор воспроизводимой группы.

### Показ информации о формате АУДИО

**1**

Во время воспроизведения диска DVD AUDIO, при нажатии кнопки **AUDIO** (Аудио) можно увидеть информацию о формате АУДИО сигнала.



◀ - LPCM : Линейная импульсно-кодовая модуляция. Формат кодирования аудио данных без сжатия.  
- PPCM : Пакетная импульсно-кодовая модуляция. Сжатый формат кодирования аудио данных без потери качества.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые диски DVD-AUDIO не поддерживают микширование аудио сигнала с уменьшением числа каналов.

### Воспроизведение диска Super Audio CD

**1**

Выберите нужную папку.  
Положите диск Super Audio CD на лоток для диска.

- Положите диск Super Audio CD этикеткой вверх.

Закройте отсек.


- Когда отсек закроется, на экране должна появиться информация, показанная ниже.



### Воспроизведение диска Super Audio CD со включенным меню клипов

**1**

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора желаемой песни по ее названию.



**2**


Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать воспроизведение песни.

- Если вы хотите использовать функцию "Повтор", нажимайте кнопку **REPEAT** (Повтор) для выбора режима **Выкл.**, **Дорожка**, **Диск**.

\* **Выкл.** : Нормальное воспроизведение

\* **Дорожка** : Повтор текущей дорожки (музыкального произведения).

\* **Диск** : Повтор всех музыкальных произведений на диске Super Audio CD.




▶ Если вы хотите увидеть информацию о названии диска и исполнителя, нажмите кнопку **INFO** (Информация).  
Если вы хотите перейти в режим воспроизведения обычного компакт-диска, нажмите кнопку **SACD/CD**.  
В режиме "Воспроизведение" или "Стоп" вы можете выбирать 2-канальный или Многоканальный режим с использованием кнопок ◀/▶. (Эту функцию можно использовать, когда диск Super Audio CD содержит звук как в многоканальном, так и в 2-канальном формате.)

## Дополнительные функции

### Воспроизведение диска Super Audio CD с выключенным меню клипов


**1**

В режиме "Стоп" нажимайте кнопку **DISC MENU** (Меню диска), пока меню клипов не будет выключено.



**2**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **INFO** (Информация) и на экране появится информация, показанная на рисунке ниже.



Нажав кнопку **MENU**, можно выбрать Info в меню функций.

**3**


Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента.

SACD



**4**


Нажмите кнопки **◀/▶** сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку **ENTER**.



Вы можете использовать кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления для прямого доступа к желаемой дорожке и начала воспроизведения с желаемого времени.

**5**

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **INFO**.



## Дополнительные функции

### Воспроизведение CD слоя

**1**






Для воспроизведения CD слоя двухслойного диска Super Audio CD нажмите кнопку **SACD/CD** во время воспроизведения диска Super Audio CD (Настройки функции воспроизведения CD см. на стр. 25).



#### ПРИМЕЧАНИЕ


- На некоторых дисках Super Audio CD отсутствует CD слой.
- На некоторых дисках эта функция может не действовать.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

	(SACD) Для доступа к желаемой дорожке, когда на диске имеется больше одной дорожки (музыкального произведения).
	(SACD) Позволяет начать воспроизведение с желаемого момента времени, которое задается с использованием кнопок с цифрами.
	(SACD) Если вы хотите изменить 2-канальный или многоканальный режим воспроизведения во время воспроизведения или в режиме "Стоп", нажмите кнопку AUDIO (Аудио). - Вы можете использовать эту функцию, когда диск Super Audio CD содержит аудио сигнал, записанный в многоканальном и 2-канальном формате. • 2CH : Л, П • MULTI : Ф/Л, Ф/П, Т/Л, Т/П, Ц, СВ
	(CD) Для доступа к желаемой дорожке, когда на диске имеется больше одной дорожки (музыкального произведения)
	(CD) Позволяет начать воспроизведение с желаемого момента времени. Вы должны ввести время начала воспроизведения с помощью кнопок с цифрами.

## Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/MPEG4

На дисках с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 содержатся отдельные песни, изображения или фильмы, которые могут быть организованы в папки, как показано ниже. Это аналогично использованию Вами разных папок для хранения файлов на вашем компьютере.




- : Имя воспроизводимого в данный момент файла.
- : Время воспроизведения текущего файла.
- : Текущий режим воспроизведения :  
Имеется 4 режима воспроизведения.  
Любой из них легко выбрать, последовательно нажимая кнопку REPEAT (повтор).
  - Выкл. (Off) : Обычное воспроизведение
  - Дорожка (Track) : Повтор воспроизводимой в данный момент дорожки
  - Папка (Folder) : Повтор текущей папки
- : Значок MP3-файла.
- : Значок WMA-файла.
- : Значок JPEG-файла.
- : Значок AVI-файла.
- : Значок папки
- : Значок текущей папки.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random) : Файлы на диске будут воспроизводиться в случайном порядке.

## Выбор папки

Папку можно выбирать только в режиме Стоп.

- **Чтобы выбрать родительскую папку**  
Нажмите кнопку RETURN, чтобы перейти к родительской папке или с помощью кнопок ▲/▼ выберите ".." и нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к родительской папке.
- **Чтобы выбрать одноуровневую папку**  
Нажмите кнопки ◀/▶ выделите левое окно. Нажмите кнопки ◀/▶ выберите нужную папку, затем нажмите кнопку ENTER,.
- **Чтобы выбрать вложенную папку**  
Нажмите кнопки ◀/▶ выделите правое окно. Нажмите кнопки ▲/▼ выберите нужную папку, затем нажмите кнопку ENTER,.



### Воспроизведение дисков MP3/WMA


**1**

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.



**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ или ◀/▶ для выбора композиции. Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать воспроизведение файла песни.



▶ Если на диске имеются файлы MP3 и WMA, будут воспроизводиться файлы только одного типа, а не двух.

### Повтор воспроизведения/Воспроизведение в случайном порядке

**1**

Нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР), чтобы изменить режим воспроизведения. Существует четыре режима;  
Обычное воспроизведение,  
Воспроизведение дорожки,  
Воспроизведение папки,  
Воспроизведение в случайном порядке.



- Выкл. (Off) : обычное воспроизведение
- Дорожка (Track) : повтор текущего файла песни;
- Папка (Folder) : повтор в текущей папке файлов песен, имеющих одинаковое расширение.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random) : повтор в случайном порядке файлов песен на диске, имеющих одинаковое расширение.

Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите кнопку **CLEAR**.

### Диски MP3/WMA

При записи файлов MP3 или WMA на CD-R или карту памяти учитывайте следующее.

**Во время воспроизведения дисков CD-R с файлами MP3 или WMA выполняйте все изложенные выше рекомендации, а в отношении дисков CD-R также учитывайте и следующие замечания:**

- **Файлы MP3 и WMA должны быть записаны на дисках формата ISO 9660 или JOLIET.**

Диски форматов ISO 9660 и Joliet с файлами MP3 или WMA совместимы с операционными системами DOS и Windows корпорации Microsoft и Mac OS компании Apple. Эти два формата получили наибольшее распространение.

- **Присваивая имена вашим файлам MP3 или WMA, не используйте более 8 символов, а в качестве расширений имен файлов используйте ".mp3, .wma".**

Для имени файла используется следующий общий формат: Имя.mp3 или Имя.wma. Присваивая имя файлу, используйте 8 или менее символов, не используйте пробелы и специальные символы, включая: (.,/, \, =, +).

- **При записи файлов MP3 используйте битрейт не менее 128 кбит/с.**

Качество звучания при воспроизведении файлов MP3 в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат MP3, с битрейтом от 128 до 160 кбит/с. Выбор более высокого битрейта, например, 192 кбит/с и выше редко приводит к улучшению качества звучания. Файлы с битрейтом ниже 128 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- **При записи файлов WMA используйте битрейт не менее 64 кбит/с.**

Качество звучания при воспроизведении файлов WMA в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат WMA, с битрейтом от 64 до 192 кбит/с. Файлы с битрейтом ниже 64 кбит/с или выше 192 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- **Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.**

Некоторые "защищенные" файлы зашифрованы и закодированы таким образом, чтобы предотвратить их незаконное копирование. Например, файлы следующих типов: Windows Media™ (зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Inc.), а также SDMI™ (зарегистрированный товарный знак SDMI foundation). Такие файлы не могут быть скопированы.

- **Внимание!**

Указанные выше рекомендации не могут гарантировать воспроизведение DVD-проигрывателем дисков с файлами MP3 или гарантировать качество звучания. Следует обратить внимание на то, что некоторые технологии и методы записи файлов MP3 на диски CD-R не позволяют оптимально воспроизводить такие файлы на вашем DVD-проигрывателе (низкое качество звучания и, в некоторых случаях, невозможность считывания файлов проигрывателем).

- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить с одного диска максимум 3,000 файлов, которые могут размещаться максимум в 300 папках.

### Воспроизведение дисков MPEG4

#### Функция воспроизведения MPEG4

Файлы AVI содержат аудио-и видеоданные. Проигрыватель может воспроизвести только файлы формата AVI, имеющие расширение .avi.


**1**

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.



**2**

Выберите файл avi (Divx/XviD) с помощью кнопок ▲/▼ или ◀/▶, а затем нажмите кнопку ENTER.



#### Повторное воспроизведение

**1**

С помощью кнопки **REPEAT** выберите нужный режим воспроизведения из 4-х: Выкл., Папка, Сюжет и Фрагмент А-В (начало и конец фрагмента выбираются пользователем).



- Папка : повторное воспроизведение файлов AVI (имеющих такое же расширение) из текущей папки.
- Сюжет : повторное воспроизведение сюжета, воспроизводимого в данный момент.
- А-В : повторное воспроизведение выбранного фрагмента файла.



## Дополнительные функции

### Описание функций, доступных для файлов формата MPEG4

Функция	Описание	Подробности на странице:
Пропуск (◀ или ▶)	Во время воспроизведения нажмите кнопку (◀ или ▶), в результате чего вы перейдете на 5 минут вперед или назад от текущего места на диске.	-
Поиск (◀ или ▶)	Во время воспроизведения нажмите кнопку (◀ или ▶) и нажимайте ее вновь для поиска на более высокой скорости. Позволяет вести поиск в файле AVI на повышенной скорости. (2X, 4X, 8X)	-
Замедленное воспроизведение/поиск	Позволяет вести поиск в файле AVI на замедленной скорости. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 21
Пошаговое воспроизведение	При каждом нажатии кнопки STEP (Шаг) на экране появляется новый кадр изображения.	P 21
Увеличение	Последовательность увеличения: 2X/4X/2X/Норма.	P 37

- Для некоторых файлов формата MPEG-4 данные функции могут быть недоступны.

### Диски CD-R с файлами AVI

Данный проигрыватель может воспроизводить сжатые файлы AVI следующих форматов:

- DivX 3.11
- DivX 4 (MPEG-4 простой профиль)
- DivX 5 (MPEG-4 простой профиль с такими дополнительными особенностями, как кодирование кадров с двунаправленным предсказанием, поддержка Qpel и GMC).
- Xvid MPEG-4-совместимые файлы.

Этот проигрыватель поддерживает все разрешения вплоть до максимальных, указанных в следующей таблице.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Потоковая скорость может меняться: во время декодирования фрагмент, записанный с высокой потоковой скоростью, может быть пропущен, а декодирование будет продолжено, как только будет обнаружен участок записи с нормальной потоковой скоростью.	720 x 480 при 30 кадр./сек 720 x 576 при 25 кадр./сек Максимальная потоковая скорость: 4 Мбит/сек

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Некоторые файлы MPEG-4, созданные на персональном компьютере, воспроизвести невозможно. Поддерживаются только тип кодека, версия и разрешение, указанные в технических характеристиках.
- Этот проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов MPEG4, записанных на диски CD-R/RW в соответствии с "форматом ISO 9660".

## Дополнительные функции

### Воспроизведение дисков с фотографиями

1

Выберите папку




2

Нажмите кнопки ▲/▼  
выберите файл снимка в  
меню клипов, а затем  
нажмите кнопку ENTER.



3


Нажмите кнопку INFO  
для отображения меню.  
Нажмите кнопки ◀/▶ для  
выбора необходимого  
меню, а затем нажмите  
ENTER.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если не нажимать кнопки на пульте ДУ в течение 10 секунд, меню исчезнет.
- Нажмите кнопку СТОП, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении диска формата Kodak Picture CD, проигрыватель сразу же начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.


#### Экран альбомов

-  : Возврат к показу в виде альбома.
- Чтобы увидеть следующие 6 снимков, нажмите кнопку ►►.
- Чтобы увидеть предыдущие 6 снимков, нажмите кнопку ◄◄.

#### Вращение

-  : При каждом нажатии кнопки ENTER снимок поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.
- Вращение изображения JPEG с использованием этой функции может привести к ухудшению его качества.


#### Zoom





-  : Нажмите кнопки ▲/▼ или ◀/▶ для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку ENTER. При каждом нажатии кнопки ENTER размер снимка увеличивается (до 4X). (2X → 4X → 2X → Обычный)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

#### Слайд-шоу



-  : Переход в режим слайд-шоу.
- Перед демонстрацией слайд-шоу следует установить интервал показа снимков. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора необходимого значка, а затем нажмите ENTER.
-  : Изображения меняются автоматически с интервалом приблизительно в 6 секунд.
-  : Снимки чередуются автоматически с интервалом около 12 секунд.
-  : Снимки чередуются автоматически с интервалом около 18 секунд.

### Диски CD-R с файлами JPEG

При воспроизведении диска CD-R, карты памяти, диска Picture CD

- Можно воспроизводить файлы только с расширением "jpg" и "JPG"..
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены..
- Диски CD-R с файлами JPEG можно воспроизводить только в случае, если диски записаны в формате ISO или 9660 Joliet.
- Некоторые карты памяти могут работать неправильно.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (./=+).
- Воспроизводить можно только многосессионные диски с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На один компакт-диск может быть записано до 3000 изображений.
- Рекомендуется использовать компакт-диски, записанные в формате Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD из находящихся в папке файлов фотоснимков будут воспроизводиться только файлы формата JPEG..
- Kodak Picture CD : JPEG-файлы в папке снимков могут воспроизводиться автоматически.
- Konica Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- Fuji Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- QSS Picture CD : Воспроизведение дисков QSS Picture CD невозможно.
- Если на одном диске записано более 3000 файлов, могут быть воспроизведены не более 3000 файлов JPEG.
- Если на одном диске имеется более 300 папок, могут быть воспроизведены файлы JPEG только из 300 папок.

# Часть 5


## Использование меню “Настройка”

### Использование меню “Настройка”

Меню SETUP (“Настройка”) позволяет вам настроить DVD-проигрыватель в соответствии с вашими потребностями, так как позволяет вам выбрать предпочитаемые языки для разных функций, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего телевизора.

**1**


Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.



- ❶ Настр. языка : настройка языка.
- ❷ Настр. аудио : настройка параметров звука.
- ❸ Настр. показа : настройка опций показа изображения Используйте для выбора формата экрана телевизора и нескольких опций показа изображения.
- ❹ Настр. контроля : настройка возрастной категории зрителя позволяет пользователю установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов “для взрослых” и т.п.
- ❺ DivX(R) Регистрация : для получения доступа к просмотру фильмов по заказу по системе DivX(R) Video on Demand зарегистрируйте данный плеер, введя регистрационный код. После этого с помощью функции DivX(R) Video On Demand вы сможете брать видеофильмы напрокат или приобрести их. Дополнительная информация находится на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- ❻ EZ настр-к : Благодаря функции EZ можно настроить функции PLAYER MENU LANGUAGE (Язык меню проигрывателя), TV Aspect (Форматное соотношение экрана телевизора) и PCM Down Sampling (Понижающая дискретизация PCM) в одном меню.


**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для доступа к различным функциям. Нажмите кнопку ► или ENTER для доступа к дополнительным функциям.



**3**

Чтобы убрать экран настройки после выполнения установок, нажмите кнопку MENU еще раз.



#### ПРИМЕЧАНИЕ


В зависимости от диска, некоторые выбранные вами в меню “Setup” предпочтения могут не действовать.

## Настройка функции EZ

Благодаря функции EZ можно настроить функции PLAYER MENU LANGUAGE (Язык меню проигрывателя), TV Aspect (Форматное соотношение экрана телевизора) и PCM Down Sampling (Понижающая дискретизация PCM) в одном меню.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.




**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**3**

Нажимая кнопки **▲/▼**, выберите **EZ наст-к** (EZ Setup), а затем нажмите кнопку **►** или **ENTER**.




**4**

Чтобы запустить функцию **EZ наст-к** (EZ Setup), нажмите кнопки **▲/▼** и выберите **Да** (Yes), а затем нажмите кнопку **ENTER**.




**5**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого языка меню проигрывателя, а затем нажмите кнопку **ENTER**.



**6**


Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого форматного соотношения экрана телевизора, а затем нажмите кнопку **ENTER**. (См. стр. 64)



## Использование меню “Настройка”


### 7

Нажмите кнопки ▲/▼ для установки для функции Субдискретизация ИКМ (PCM Down Sampling) значения **Вкл** (On) или **Выкл** (Off), а затем нажмите кнопку **ENTER**.  
(См. стр. 60)



### 8

Если AV-ресивер подключен к телевизору, нажмите кнопки ▲/▼ для выбора значения **Подключен** (Connected), а затем нажмите кнопку **ENTER**.



Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора необходимого элемента, а затем нажмите кнопку **ENTER** для настройки громкоговорителя.  
(См. стр. 61)




После завершения настройки громкоговорителя, нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора пункта **Конец** (END), а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Для выхода также можно использовать кнопку **RETURN**.

### 8-1


Если AV-ресивер не подключен к телевизору, нажмите кнопки ▲/▼ для выбора значения **Не подключен** (Not connected), а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Для завершения нажмите кнопку **ENTER**.



### 9

Нажмите кнопку **MENU** для выхода.



## Использование меню “Настройка”


### Настройка языка

Если вы заранее выберете предпочитаемый вами язык для меню проигрывателя, меню диска, для звукового сопровождения и субтитров, он будет автоматически использоваться каждый раз, когда вы смотрите фильм.

#### Настройка языка меню проигрывателя


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.




**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Настр. языка** (Language Setup), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**4**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Меню плеера** (Player Menu), а затем нажмите **►** или **ENTER**.



**5**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или **ENTER**.



- ◀ - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
- Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**


## Использование меню “Настройка”

### Настройка языка меню диска

Эта функция изменяет язык только для текста, выводимого на экран в меню диска.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.




**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Настр. языка** (Language Setup), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**4**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Меню диска** (Disc Menu), а затем нажмите **►** или **ENTER**.



**5**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или **ENTER**.



- ◀ - Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню “Другое” (OTHERS).
- Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
- Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**




## Использование меню “Настройка”

### Настройка языка звукового сопровождения


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или **ENTER**.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. языка** (Language Setup), а затем нажмите ► или **ENTER**.




**4**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Аудио** (Audio), а затем нажмите ► или **ENTER**.



**5**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или **ENTER**.




- ◀ - Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню “Оригинал” (ORIGINAL).
- Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню “Другое” (OTHERS).
- Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
- Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**

# Использование меню “Настройка”

## Настройка языка субтитров


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.




**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Настр. языка** (Language Setup), а затем нажмите **►** или **ENTER**.




**4**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Субтитры** (Subtitle), а затем нажмите **►** или **ENTER**.



**5**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или **ENTER**.




- ◀ Выберите пункт меню “Авто” (AUTOMATIC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
- Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню “Другое” (OTHERS). На некоторых дисках может отсутствовать информация на том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.
- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
- Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**

### Настройка параметров звука

Меню "Настр. аудио" позволяет выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. аудио** (Audio Setup), а затем нажмите ► или ENTER.



**4**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.



◀ Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU

## Использование меню “Настройка”

### ❶ Цифровой выход

- ИКМ (PCM) : Преобразует в сигнал ИКМ (2 канала).
- Битовый поток (Bitstream) : Выводит битовый поток сигнала Dolby Digital или DTS через цифровой выход. Выберите Bitstream при подсоединении к декодеру Dolby digital и DTS.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении звука в формате DTS аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

### ❷ Вых. сигнал MPEG

- ИКМ (PCM) : Преобразует в сигнал ИКМ (2 канала).
- Битовый поток (Bitstream) : Выводит битовый поток сигнала MPEG-2 Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при подсоединении к декодеру MPEG-2.

### ❸ DTS

- Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход.
- Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

### ❹ Компрессия дин. диап.

- Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
- Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

### ❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнал 48 кГц.
- Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".

- С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.

### ❻ Настройка АС (Speaker) (см. стр 61~62)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU
- DVD-AUDIO
  - Воспроизводится только 2-канальный цифровой звук.
  - Некоторые диски DVD-AUDIO не допускают воспроизведение в 2-канальном режиме.
  - Многоканальные диски DVD-Audio воспроизводятся через аналоговые выходы.
- Super Audio CD
  - Воспроизводятся только аналоговые сигналы.
  - Аудиодиски Super Audio CD воспроизводятся только через аналоговые выходы.
  - Диски Super Audio CD не воспроизводятся через выход HDMI или цифровой аудиовыход.

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. “Dolby” и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories.


“DTS” и “DTS Digital Out” являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

## Использование меню “Настройка”

### Настройка громкоговорителей объемного звучания


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. аудио** (Audio Setup), а затем нажмите ► или ENTER.



**4**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.



**5**

Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора необходимого элемента, а затем нажмите кнопку ENTER для настройки громкоговорителя.



◀ Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU

Использование  
меню “Настройка”

## Использование меню “Настройка”

Настройки по умолчанию : FRONT L, R (Малый), CENTER (Малый), SURROUND (Малый)-Передний (Сольшой), Центральный (Нет). Громкоговоритель объемного звука (Нет) Выберите размер громкоговорителей, которые вы хотите подключить.

### ❶ Передний (Front)

- Большой (Large): обычно выбирают эту настройку.
- Малый (Small): Выберите эту настройку, если появляются искажения звука ("хрипы") или эффект объемного звучания плохо заметен. В этом случае включается цепь перенаправления низких частот Dolby Digital, так что низкие частоты вместо этого громкоговорителя излучаются сабвуфером.

### ❷ Центральный (Center)

- Нет (None): Выберите эту настройку, если вы не собираетесь подключать центральный громкоговоритель.
- Сольшой (Large): обычно выбирают эту настройку.
- Малый (Small): Выберите эту настройку, если появляются искажения звука ("хрипы"). В этом случае включается цепь перенаправления низких частот Dolby Digital, так что низкие частоты вместо центрального излучаются другими громкоговорителями.

### ❸ Surround (SL, SR) - Громкоговоритель объемного звука (Т./sp.)

- Нет (None): Выберите эту настройку, если вы не собираетесь подключать тыловой громкоговоритель.
- Сольшой (Сзади/Сбоку) - Large (Rear/Side): обычно выбирают любую из этих настроек в соответствии с расположением заднего громкоговорителя.
- Малый (Сзади/Сбоку) - Small (Rear/Side): Выберите любую из этих настроек в соответствии с расположением заднего громкоговорителя, если появляются искажения звука ("хрипы") или эффект объемного звучания плохо заметен. В этом случае включается цепь перенаправления низких частот Dolby Digital, так что низкие частоты вместо заднего громкоговорителя излучаются другими.

## Настройка TEST (Тест)

Тестовые сигналы подаются на громкоговорители поочередно по часовой стрелке, начиная с левого фронтального громкоговорителя. Отрегулируйте баланс каналов, чтобы уравнивать громкость тестовых сигналов, занесенных в память системы.

FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R) → SURROUND(R) → SURROUND(L)

## ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы убрать с экрана меню настройки или вернуться во время настройки в экран меню, нажмите кнопку RETURN или ◀.

- Уровень тестового выходного сигнала на сабвуфер ниже, чем на другие громкоговорители.
- Логотип системы MPEG Multichannel является торговым знаком, зарегистрированным фирмой PHILIPS Corporation.
- Если вы установите для фронтальных (Л, П) настройку “Малый”, для громкоговорителя LFE (Сабвуфер) автоматически устанавливается настройка “Вкл.”.


## Использование меню “Настройка”

### Настройка параметров изображения

Параметры дисплея позволяют установить различные видеофункции проигрывателя.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. показа** (Display Setup), а затем нажмите ► или ENTER.



**4**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.




◀ Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU

## Использование меню "Настройка"

### ❶ формат ТВ-экрана (TV Aspect)

Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

- 4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.
- 4:3 Pan & Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).
- 16:9 Wide: На широкоэкранном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.



### ❷ Стоп-кадр (Still Mode)

Эти опции помогут вам устранить дрожание изображения в режиме стоп-кадра и добиться более четкого воспроизведения на экране мелкого текста.

- Авто (Auto): Когда выбран режим "Авто", переключение между режимами Поле/Кадр будет производиться автоматически.
- Поле (Field): Выбирайте этот режим, когда в режиме "Авто" остановленное изображение на экране дрожит.
- Кадр (Frame): Выбирайте этот режим, когда вы хотите видеть мелкие буквы на экране более четкими, чем обеспечивает режим "Авто".

### ❸ Экр. сообщения (Screen Messages)

Используйте этот пункт меню для включения или выключения вывода сообщений на экран телевизора.

### ❹ ТВ система (TV System)

- Диск NTSC : диск записан в системе NTSC
- Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы PAL, выберите "PAL". При выборе "PAL" видеосигнал на выходе будет в формате PAL 60 Гц с чересстрочной разверткой.
- Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы NTSC, выберите "NTSC".
- Если вы установили NTSC для пункта "ТВ система" (TV system), для выхода HDMI устанавливается частота кадров 60 Гц.


- Диск PAL : диск записан в системе PAL

- Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы NTSC, выберите "NTSC".
- Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы PAL, выберите "PAL".
- Если вы установили PAL для пункта "ТВ система" (TV system), для выхода HDMI устанавливается частота кадров 50 Гц.


### ❺ Видеовыход (Video Output)

Выбор выходного видеосигнала.

- Композит./S-Video : выберите эту настройку, чтобы использовать сигнал на выходах Video и S-Video.
- Компонент (Ч-СКАН) : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (625i/525i) с чересстрочной разверткой.
- Компонент (П-СКАН) : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (625p/525p) с прогрессивной разверткой.
- Когда в режиме "Стоп" вы нажимаете кнопку VIDEO SEL, режим Видеовыхода изменяется в следующей последовательности.  
(SCART RGB → SCART VIDEO → Композит./S-Video → Компонент (Ч-СКАН) → HDMI/Компонент (П-СКАН))




- Если после входа в субменю Настр. Показа (Display Setup) в течение 10 сек не будет выбрано Да/Нет, на экране появится предыдущее меню.





### 7 Качество изображения

- Уровень черн (Black Level): Обеспечивает настройку яркости экрана. (Вкл. (On) или Выкл. (Off))  
Эта функция не работает в режиме Прогрессивный (Progressive).
- Четкость: Уровень 1 ~ Уровень 5 (Level 1~5)
- Яркость (Brightness): Уровень 1 ~ Уровень 5 (Level 1~5)
- Насыщ-ть (Color Saturation): Уровень 1 ~ Уровень 5 (Level 1~5)



- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки. Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- Если выход Video установлен неправильно, экран может заблокироваться.
- Разрешение, доступное для выхода HDMI, зависит от подключенного телевизора или проектора.  
Для получения подробной информации см. руководство пользователя телевизора или проектора.
- При изменении разрешения во время воспроизведения может потребоваться несколько секунд, прежде чем появится нормальное изображение.
- При установке разрешения 720p или 1080i выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.


## Использование меню “Настройка”

### Настройка уровня родительского контроля

Функция “Уровень родительского контроля” действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрит ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или **ENTER**.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. контроля** (Parental Setup), а затем нажмите ► или **ENTER**.





**4**

Нажмите кнопку ▲/▼ или **ENTER** для выбора **Yes** (Да), если необходимо использовать пароль. На экране появится сообщение **Введите пароль** (Enter Password).



**5**

Введите ваш пароль. На экране появится сообщение **Вновь введите новый пароль** (Re-enter Password). Введите ваш пароль еще раз. Теперь проигрыватель заблокирован (🔒).




◀ Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**

## Использование меню “Настройка”

### Настройка возрастной категории (рейтинга)


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.




**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. контроля** (Parental Setup), а затем нажмите ► или ENTER.




**4**

Введите ваш пароль.




**5**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Возрастная категория** (Rating Level), а затем нажмите ► или ENTER.



**6**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого уровня для Возрастной категории, а затем нажмите ► или ENTER. Напр.) Установить **Уровень 6**.



◀ Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU


Если, например, выбрать уровень 6, диски с рейтинговым уровнем 7 или 8 воспроизводиться не будут.

## Использование меню “Настройка”

### Изменение пароля


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.



**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.




**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. контроля** (Parental Setup), а затем нажмите ► или ENTER.




Появится экран ввода пароля.

Введите ваш пароль.



**4**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Поменять пароль** (Change Password), а затем нажмите ► или ENTER. Введите ваш новый пароль. Затем введите новый пароль еще раз.



◀ Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы забыли пароль, см. раздел “Восстановление пароля” в руководстве по устранению неисправностей.

# Часть 6

## Справочные данные

### Управление телевизором при помощи пульта дистанционного управления проигрывателя

Пульт дистанционного управления проигрывателя также можно настроить на управление телевизорами большинства марок. Чтобы настроить пульт проигрывателя на управление телевизором, воспользуйтесь кодом, который соответствует марке вашего телевизора.

Коды телевизоров			
МАРКА	КНОПКА	МАРКА	КНОПКА
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAFA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

1. Включите телевизор.
2. Направьте пульт дистанционного управления DVD-проигрывателя на телевизор.
3. Удерживая в нажатом положении кнопку TV POWER (включение телевизора), введите нажатием кнопок на пульте код, соответствующий марке вашего телевизора.
4. Если телевизор выключился, настройка пульта на управление телевизором закончена. Если ввод первого кода не дал эффекта, вводите другие коды, соответствующие марке вашего телевизора.

**Можно управлять функциями TV POWER, CH (↗, ↘), VOL (+, -) и TV/VIDEO на телевизорах других производителей.**

- Может оказаться, что с помощью этого пульта дистанционного управления проигрывателя вы не сможете управлять некоторыми моделями перечисленных в таблице марок телевизоров.
- Когда вы заменяете батареи в пульте то, необходимо вновь установить код марки вашего телевизора.

**Например, для телевизора марки SAMSUNG**

Удерживая в нажатом положении кнопку TV POWER, введите 0, а затем 1.

RUS-69

## Обновление встроенного ПО

### Введение

Компания Samsung обеспечивает периодическое обновление программного обеспечения данного изделия на собственном веб-сайте ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

Это необходимо, так как периодически создаются новые кодеки для формата MPEG-4. Необходимость обновления зависит от версии доступного для обновления программного обеспечения и версии программного обеспечения вашего DVD-проигрывателя.

### Создание диска для обновления ПО

#### 1

Загрузите новейшую версию ПО с Интернет-сайта обновлений компании Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

#### 2

Запишите загруженный файл на диск CD-R в записывающем приводе компакт-дисков вашего компьютера.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите для файловой системы диска CD-ROM формат ISO
- Набор символов должен соответствовать кодировке ISO 9660
- Запись должна быть сделана за одну сессию, сессия должна быть закрыта
- Запись должна вестись на низкой скорости

### Процедура обновления

#### 1

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек. Появится экран обновления микропрограммы.



На экране появится сообщение об обновлении встроенного ПО.

#### 2

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора значения **Total**, а затем нажмите **ENTER**.



Начнется обновление встроенного ПО.

#### 3

Нажмите номерные кнопки для выбора необходимого языка.




- ◀ - В середине процесса записи автоматически открывается отсек для диска. Выньте диск и подождите около 2 мин.
- Если обновление встроенного ПО проигрывателя прошло успешно, он выключится и затем вновь включится после того, как автоматически закроется лоток для диска. Когда проигрыватель включится, на экране появится следующее меню.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если сообщение о выборе языка меню не появится, обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
- Во время обновления не нажимайте никакие кнопки и не отсоединяйте сетевой шнур.
- Процедура обновления встроенного ПО может изменяться, поэтому перед обновлением обратитесь на Интернет-сайт ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

## Руководство по устранению проблем

Перед обращением в сервисный центр (для устранения) проверьте следующее.

Проблема	Ваши действия	Инструкция
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте батареи в пульте дистанционного управления. Может быть требуется заменить их.</li> <li>Управляйте с помощью пульта дистанционного управления с расстояния не более 6 метров.</li> <li>Выньте батареи и удерживайте в нажатом положении одну или несколько кнопок несколько минут, чтобы разрядить оставшееся внутри пульта электричество и установить в исходное состояние микропроцессор. Вновь установите батареи и попробуйте управлять проигрывателем.</li> </ul>	Стр. 4
Диск не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что вы установили диск этикеткой вверх.</li> <li>Проверьте региональный код DVD-диска.</li> </ul>	Стр. 7
Не воспроизводится 5.1 канальный звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 канальный звук воспроизводится только при выполнении следующих условий:               <ol style="list-style-type: none"> <li>DVD-проигрыватель соединен с соответствующим усилителем</li> <li>На диске записан 5.1 канальный звук.</li> </ol> </li> <li>Проверьте, есть ли на воспроизводящемся диске маркировка "Dolby 5.1 ch".</li> <li>Проверьте, правильно ли выполнены соединения с вашей акустической системой и правильно ли она работает.</li> <li>Был ли выбран в меню SETUP для Цифрового выхода режим "Битовый поток"?</li> </ul>	Стр. 17 Стр. 59-60
На экране появляется пиктограмма  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция не может использоваться или действие не может быть выполнено в данный момент по следующим причинам:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Программное обеспечение на DVD-диске накладывает ограничения на эти действия.</li> <li>Программное обеспечение на DVD-диске не поддерживает эту функцию (например, "ракурс").</li> <li>Функция не доступна в данный момент.</li> <li>Вы затребовали доступ к номеру фильма, части, или задали время, которые выходят за диапазон допустимых значений.</li> </ol> </li> </ul>	
Меню диска не появляется на экране	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, имеется ли меню на этом диске.</li> </ul>	
Режим воспроизведения отличается от установленного в меню "Настройка"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые из выбранных в меню "Настройка" (SETUP) функций могут не работать надлежащим образом, если на диске не закодирована требующаяся для них информация.</li> </ul>	Стр. 52-68
Не изменяется формат изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>На воспроизводящемся диске записано изображение только в одном формате кадра.</li> </ul>	Стр. 63-64
Отсутствует звуковое сопровождение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что вы задали правильный режим работы выхода цифрового сигнала в меню "Настр. Аудио".</li> </ul>	Стр. 59-60
Экран заблокирован	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажимайте кнопку ►► в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры будут сброшены к заводским настройкам.</li> </ul>	Стр. 18
Вы забыли пароль	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажимайте кнопку ►► в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры, включая пароль, будут сброшены к заводским настройкам. Используйте эту функцию только в случае крайней необходимости.</li> </ul>	Стр. 66-68
Если у вас возникли другие проблемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь к Содержанию и найдите в нем раздел данной Инструкции для пользователя, в котором может быть объяснение текущей проблемы и еще раз выполните содержащиеся в разделе процедуры.</li> <li>Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.</li> </ul>	
Изображение отображается с помехами или оно искажено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что диск не загрязнен или не поцарапан.</li> <li>Почистите диск.</li> </ul>	Стр. 2

## Технические характеристики

Общие	Источник питания	110-240 В переменного тока - 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	14 Вт
	Масса	2,3 кг
	Габаритные размеры	Ширина 430 мм × Глубина 250 мм × Высота 49 мм
	Рабочий диапазон температур	+5°C ~ 35°C
	Рабочий диапазон влажности	10 % ~ 75 %
Диск	DVD (многоцелевой цифровой диск)	Скорость считывания: 3,49 ~ 4,06 м/с Примерное время воспроизведения (односторонний однослойный диск): 135 минут
	CD : 12 см (компакт диск)	Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с Максимальное время воспроизведения: 74 минуты
	CD : 8 см (компакт диск)	Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с Максимальное время воспроизведения: 20 минут Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с
	VIDEO-CD : 12 см	Максимальное время воспроизведения: 74 минуты (видеосигнал + аудио сигнал)
Выход видео	Композитный видеосигнал	1 канал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
	Разъем SCART	R (Красный) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) G (Зеленый) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) B (Синий) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Полный ТВ сигнал : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
	Компонентный видеосигнал	Y : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pr : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pb : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
	Сигнал S-VIDEO	Сигнал яркости : 1 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Сигнал цветности : 0,3 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Выход аудио	Разъем SCART	2 канала : Левый (1/L), Правый (2/R)
	2 канала	Левый (1/L), Правый (2/R)
	5.1 канала	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	* Частотная характеристика	Частота дискретизации 48 кГц : 4 Гц - 22 кГц Частота дискретизации 96 кГц : 4 Гц - 44 кГц
	* Отношение С/Ш	110 дБ
	* Динамический диапазон	100 дБ
	* Суммарный коэффициент гармоник	0,004 %

\*: Номинальные технические характеристики


- Фирма Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
- Масса и габаритные размеры являются приблизительными.



# Заходи безпеки


## 1. Налаштування

- Робочу напругу вказано на наклейці ззаду програвача.
- Встановлюйте програвач у шафці таким чином, щоб між стінками та пристроєм залишалося достатньо простору для вентиляції (7-10 см). Не перекривайте вентиляційні отвори на жодному електронному пристрої, щоб не зашкодити циркуляції повітря.
- Не закривайте лоток для диску вручну.
- Не ставте пристрої один на другий.
- Обов'язково вимкніть всі пристрої перед тим, як переносити програвач.
- Перед під'єднанням до програвача інших пристроїв обов'язково вимкніть їх.
- Після користування обов'язково виймайте диск і вимикайте програвач, особливо, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.




## 2. Особиста безпека

- Пристрій використовує лазер. Використання засобів керування, налагодження чи виконання функцій інших, ніж передбачено даною інструкцією, може спричинити шкідливе радіаційне опромінення.
- Не відкривайте кришки і не ремонтуйте виріб самостійно. Обслуговування пристрою повинні виконувати кваліфіковані технічні працівники.




## 3. Застереження

- Програвач призначено для домашнього, а не промислового використання. Використовуйте виріб лише для особистих потреб.
- Не ставте на програвач ємностей з рідиною чи дрібних металевих предметів.
- На нормальну роботу програвача можуть впливати зовнішні фактори, такі як блискавка чи статична напруга. У такому випадку вимкніть і увімкніть програвач знову за допомогою кнопки POWER або від'єднайте і знову підключіть кабель живлення до джерела змінного струму. Програвач працюватиме нормально.
- Програвач може не працювати коректно, якщо внаслідок раптових змін температури всередині утворився конденсат. У такому разі залиште програвач у приміщенні з кімнатною температурою, поки його внутрішні частини висохнуть, і він почне нормально функціонувати.




#### 4. Диск

- Не чистіть диски за допомогою розпилювачів для стирання написів, бензину, розріджувачів чи інших летючих розчинників, які можуть пошкодити поверхню диску.
- Не торкайтеся робочої поверхні диску. Тримайте диск за краї або за один край і отвір в центрі диску.
- Обережно витирайте забруднення; ніколи не тріть поверхню диску.



#### 5. Інформація про вплив на довкілля

- Батарея, що використовується у цьому пристрої, містить хімічні речовини, шкідливі для довкілля.
- Тому батареї слід утилізувати належним чином, відповідно до федеральних, державних та місцевих норм.



Виріб, до якого додається цей посібник користувача, ліцензований згідно відповідних прав на інтелектуальну власність відповідних третіх сторін. Умови ліцензії обмежені до приватного некомерційного використання ліцензованого вмісту кінцевими споживачами. Жодні права на комерційне використання не надаються. Зазначена ліцензія поширює свою дію тільки на моделі DVD-P750 і не поширює своєї дії на інші продукти або процеси, які відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються, або були продані разом з DVD-програвачем. Ліцензія розповсюджується лише на використання виробу для кодування та розкодування звукових файлів згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3. Ця ліцензія не надає жодних прав на використання характеристик чи функцій виробу, які не відповідають стандартам ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ, НАЛАГОДЖЕННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ІНШИХ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ДАНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ, МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ШКІДЛИВЕ РАДІАЦІЙНЕ ОПРОМІНЕННЯ.**

# Перш, ніж почати

## Комплектація


---



Пульт  
дистанційного  
керування



Батареї для пульта  
дистанційного  
керування (розмір AAA)



Посібник  
користувача




Аудіо/відео  
кабель

---

## Встановлення батарей в пульт дистанційного керування


**1**

Відкрийте кришку  
відділення для  
батарей ззаду  
пульта.




**2**

Вставте дві батареї  
розміру AAA.  
Перевірте  
правильність  
розташування полюсів  
(+/-) батарей.



**3**

Встановіть  
кришку на місце.



## Якщо пульт ДК не працює коректно

- Перевірте полярність (+/-) батарей (суха батарея)
- Перевірте, чи батареї не розряджені.
- Перевірте, чи між пультом та сенсором дистанційного керування немає перешкод.
- Перевірте, чи поруч немає люмінесцентного освітлення.

## Зміст

Заходи безпеки . . . . .	2
Перш, ніж почати . . . . .	4
<b>Розділ 1: Налаштування</b>	
Загальні характеристики . . . . .	6
Типи та характеристики дисків . . . . .	7
Опис . . . . .	8
Огляд пульта дистанційного керування . . . . .	10
<b>Розділ 2: Під'єднання</b>	
Вибір під'єднання . . . . .	11
<b>Розділ 3: Базові функції</b>	
Програвання диску . . . . .	18
Використання функцій пошуку та пропускання . . . . .	22
Використання функцій дисплею . . . . .	23
Використання меню диску і тому . . . . .	25
Використання меню функцій . . . . .	26
Повторне відтворення . . . . .	27
Сповільнене повторне відтворення . . . . .	28
Програмоване відтворення і відтворення у випадковій послідовності . . . . .	29
<b>Розділ 4: Розширені функції</b>	
Налаштування пропорцій (EZ VIEW) . . . . .	30
Вибір мови звучання . . . . .	32
Вибір мови субтитрів . . . . .	33
Зміна кута камери . . . . .	34
Використання функції миттєвого повторення/пропускання . . . . .	34
Використання функції закладки . . . . .	35
Використання функцій масштабування . . . . .	37
Як вставляти картку пам'яті . . . . .	38
Відтворення DVD AUDIO . . . . .	39
Відтворення Super Audio CD . . . . .	42
Меню кліпів для MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . .	45
Вибір папки . . . . .	45
Відтворення файлів MP3/WMA . . . . .	46
Відтворення файлів MPEG4 . . . . .	48
Програвання компакт-дисків із зображеннями . . . . .	50
<b>Розділ 5: Меню зміни налаштувань</b>	
Використання меню налаштувань . . . . .	52
Налаштування меню EZ . . . . .	53
Налаштування мовних характеристик . . . . .	55
Налаштування параметрів звуку . . . . .	59
Налаштування параметрів зображення . . . . .	63
Налаштування батьківського контролю . . . . .	66
<b>Розділ 6: Довідкова інформація</b>	
Керування телевізором за допомогою пульта ДК . . . . .	69
Оновлення внутрішнього програмного забезпечення . . . . .	70
Усунення несправностей . . . . .	71
Специфікації . . . . .	72

# Розділ 1

## НАЛАШТУВАННЯ

### Загальні характеристики

#### Прекрасний звук

Технологія Dolby Digital, розроблена компанією Dolby Laboratories, забезпечує кришталеву чисте відтворення звуку.

#### Екран

Можна переглядати зображення як у звичайному, так і в широкому форматі (16:9).

#### Сповільнений режим

Важливі фрагменти можна переглядати у сповільненому режимі.

#### Програмоване відтворення (компакт-диск)

Можна запрограмувати відтворення доріжок у потрібній послідовності.

#### Батьківський контроль (DVD)

Функція батьківського контролю дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітьми шкідливих фільмів (жорстоких, фільмів для дорослих тощо).

**Різноразмірні функції екранного меню**  
Переглядаючи фільм, можна вибирати різні мови (звук/субтитри) та кути екрану.

#### Послідовна розгортка

Завдяки системі послідовної розгортки створюється покращене зображення із вдвічі більшою кількістю рядків, ніж у звичайному черездіагональному зображенні.

#### EZ VIEW (DVD)

Функція зручного перегляду дозволяє пристосувати зображення до розмірів екрану телевізора (16:9 чи 4:3).

#### Переглядач цифрових фотографій (JPEG)

Можна переглядати цифрові фотографії на екрані телевізора.

#### Повторення

Можна повторити пісню чи фільм, просто натиснувши клавішу REPEAT.

#### MP3/WMA

Цей пристрій дозволяє програвати диски з файлами у форматі MP3/WMA.

#### Миттєве повторення (DVD)

Використовується для повторного відтворення попередніх 10 секунд фільму.

#### INSTANT SKIP (DVD)

Ця функція пропускає наступні 10 секунд відтворення.

#### Super Audio CD

Super Audio CD являється високоякісним форматом аудіо з більшими рівнями частот і більш багатим звуком на відміну від звичайних компакт-дисків.

#### MPEG4

Цей пристрій може відтворювати фрагменти у форматі MPEG4 в файлах AVI.

#### DVD AUDIO

DVD AUDIO є форматом, спеціально створеним для забезпечення найвищої можливої якості відтворення аудіо, можливої на DVD.

### Примітка

- Диски, які не можна відтворювати на цьому програвачі.

- DVD-ROM • DVD-RAM
- CD-ROM • CDV
- CDI • CVD

• З дисків CDG відтворюється лише звук без зображення.

- Можливість відтворення може залежати від умов запису.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (відео режим)

- Пристрій може не відтворювати деякі диски CD-R, CD-RW та DVD-R через тип диску чи умови запису.

### ЗАХИСТ ВІД КОПІЮВАННЯ

Багато дисків DVD кодуються для захисту від копіювання. Тому DVD-програвач необхідно під'єднувати безпосередньо до телевізора, а не до відеомагнітофона. Якщо програвач під'єднати до відеомагнітофона, зображення із захищеного від копіювання DVD-диску буде спотворене.

У даному виробі використана технологія захисту авторських прав, що захищена пунктами ряду патентів США та іншими правами на інтелектуальну власність корпорації Macrovision та інших власників відповідних прав. Для використання цієї технології захисту авторських прав необхідний дозвіл корпорації Macrovision, і її використання призначене для домашнього та іншого обмеженого перегляду, крім випадків, для яких отримано інші повноваження від корпорації Macrovision. Інженерний аналіз та розбирання виробу заборонені.

### ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІЗ ПОСЛІДОВНОЮ РОЗГОРТКОЮ (525p/625p)






"КОРИСТУВАЧАМ СЛІД ВЗЯТИ ДО УВАГИ, ЩО НЕ ВСІ ТЕЛЕПРИЙМАЧІ З СИСТЕМОЮ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ Є ПОВНІСТЮ СУМІСНИМИ З ДАНИМ ПРИСТРОЄМ І В ЗОБРАЖЕННІ МОЖУТЬ ВИНΙΚАТИ ПЕРЕШКОДИ; У РАЗІ ВИНІКНЕННЯ ПРОБЛЕМ ІЗ ПЕРЕГЛЯДОМ ЗОБРАЖЕННЯ В РЕЖИМІ ПОСЛІДОВНОЇ РОЗГОРТКИ 525 ЧИ 625 РЯДКІВ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТИ ПІД'ЄДНАННЯ НА ВИХІД СТАНДАРТНОЇ ЧІТКОСТІ.

ЯКЩО У ВАС ВИНІКАЮТЬ ПИТАННЯ ЩОДО СУМІСНОСТІ ТЕЛЕПРИЙМАЧА З ЦІЄЮ МОДЕЛЛЮ DVD-ПРОГРАВАЧА В РЕЖИМАХ 525p ТА 625p, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ SAMSUNG."

# НАЛАШТУВАННЯ

## Типи та характеристики дисків

Цей програвач DVD-дисків може відтворювати такі типи дисків з відповідними логотипами:

Типи дисків (логотипи)	Типи записів	Діаметр диску	Максимальна тривалість відтворення	Характеристики
<b>DVD-VIDEO</b> 	Звук + відео	12 см	Односторонній 240 хв. Двосторонній 480 хв.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD-диск містить чудовий звук і зображення завдяки системам Dolby Digital та MPEG-2.</li> <li>- За допомогою екранного меню можна легко вибирати різноманітні звукові та екранні функції.</li> </ul>
		8 см	Односторонній 80 хв. Двосторонній 160 хв.	
<b>VIDEO-CD</b> 	Звук + відео	12 см	74 хв.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відео з CD-звуком, якістю зображення VHS і технологією стискування MPEG-1.</li> </ul>
		8 см	20 хв.	
<b>AUDIO-CD</b> 	Звук	12 см	74 хв.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Звук записується на компакт-диск у вигляді цифрового сигналу, що забезпечує кращу якість, менше спотворення і значно менше зниження якості звуку з часом.</li> </ul>
		8 см	20 хв.	
<b>DVD-AUDIO</b> 	Звук + відео	12 см	400 хв.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD AUDIO є форматом, спеціально створеним для забезпечення найвищої можливої якості відтворення аудіо, можливої на DVD.</li> </ul>
<b>Super Audio CD</b> 	Звук	12 см	74 хв.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Super Audio CD є високоякісним аудіоформатом з більшими різними частот і більш повним, багатим звуком у порівнянні зі звичайним CD.</li> </ul>

## Позначення на дисках

	Цифровий код регіону відтворення
<b>PAL</b>	Система трансляції PAL, поширена у Великій Британії, Франції, Німеччині тощо.
	Диск із звуком стандарту Dolby Digital
<b>STEREO</b>	Диск із стереозвуком
	Цифровий аудіо-диск
	Диск із звуком стандарту DTS
	Диск із записом у форматі MP3
	DVD AUDIO-диск
	Super Audio CD-диск

Одночасно можна вставити лише один диск DVD. Якщо вставити два чи більше дисків одночасно, відтворення буде неможливим, і це може спричинити пошкодження DVD-програвача.

## Цифровий код регіону

Як DVD-програвачу, так і диску призначається цифровий код за регіоном. Для відтворення дисків ці регіональні коди повинні співпадати. Якщо код пристрою не співпадає з кодом диску, диск не буде програватися.

Цифровий регіональний код програвача знаходиться на його задній панелі.


## Сертифікація DivX

DivX, DivX Certified, та відповідні логотипи є торгівельними знаками компанії DivXNetworks, Inc і використовуються згідно ліцензії.



## Опис

### Елементи керування на передній панелі



#### 1. **STANDBY/ON (⏻/⏻)**

За першого включення пристрою вмикається індикатор.  
Якщо натиснуто кнопку STANDBY/ON, індикатор згасне, а програвач вимкнеться.

#### 2. **ЛОТОК ДЛЯ ДИСКУ**

Сюди вставляється диск.

#### 3. **OPEN/CLOSE (⏏)**

Щоб відкрити чи закрити лоток диску, натисніть цю кнопку.

#### 4. **ДИСПЛЕЙ**

Тут відображаються індикатори роботи.

#### 5. **ГНІЗДО MULTI CARD**

Для підключення картки пам'яті.

#### 6. **EZ VIEW**

Формат зображення можна легко пристосувати до формату екрану телевізора (16:9 чи 4:3).

#### 7. **СТОП (■)**

Зупиняє відтворення з диску.

#### 8. **SKIP (ПРОПУСТИТИ) (⏭) / SEARCH (ПОШУК)**

Використовується, щоб пропустити епізод або запис з переходом вперед.


#### 9. **SKIP (ПРОПУСТИТИ) (⏮) / SEARCH (ПОШУК)**

Використовується, щоб пропустити епізод або запис з переходом назад.

#### 10. **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (⏮)**

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

### Дисплей на передній панелі



#### 1. **Індикатори типу диску**

#### 2. **Play / Pause**


#### 3. **Відображує різні повідомлення про роботу, наприклад, PLAY, STOP, LOAD...**

no DISC: У програвачі немає диску.

OPEN: Лоток диску відкритий.

LOAD: Програвач завантажує інформацію про диск.

## Задня панель



### 1. ГНІЗДА 5.1-КАНАЛЬНИХ АНАЛОГОВИХ ВИХОДІВ

- Підключіться до підсилювача з гніздами 5.1-канальних аналогових виходів.

### 2. ГНІЗДА ЦИФРОВОГО АУДІОВИХОДУ

- Можна під'єднувати сумісний приймач Dolby Digital за допомогою оптичного або коаксіального кабелю для передачі цифрового сигналу.
- Можна під'єднувати аудіо-відео підсилювач з декодером Dolby Digital, MPEG2 або DTV за допомогою оптичного або коаксіального кабелю для передачі цифрових даних.

### 3. ГНІЗДА АУДІОВИХОДУ

Для під'єднання до аудіо входів телевізора чи аудіо/відеоприймача.

### 4. ГНІЗДО ВІДЕОВИХОДУ

- Використовується для під'єднання до відеовиходу телевізора за допомогою відеокабеля.
- В меню налаштувань для відеовиходу необхідно встановити значення Компонент (Ч-СКАН) або Композит./S-Video.

### 5. ГНІЗДО ВИХОДУ S-VIDEO

- Через це гніздо та кабель S-Video пристрій можна під'єднати до гнізда S-Video на телевізорі для підвищення якості зображення.
- В меню налаштувань для відеовиходу необхідно встановити значення Композит./S-Video.

### 6. ГНІЗДА КОМПОНЕНТНОГО ВІДЕОВИХОДУ

- Цими гніздами можна скористатися, якщо телевізор має компонентний відеовхід. Ці гнізда забезпечують відеосигнал Pr, Pb та Y.
- Якщо в меню налаштувань вибраний відеовхід Компонент (П-СКАН), телевізор працюватиме в режимі послідовної розгортки.
- Якщо в меню налаштувань вибраний відеовхід Компонент (Ч-СКАН), телевізор працюватиме в режимі черзрядкової розгортки.

### 7. ГНІЗДО SCART


- Для під'єднання до входу SCART на телевізорі.

## Примітка

- Перевірте в посібнику користувача для телевізора, чи підтримує він режим послідовної розгортки (П-СКАН). Якщо послідовне сканування підтримується, дотримуючись вказівок посібника користувача стосовно послідовного сканування, налаштуйте систему свого телевізора за допомогою телевізійного меню.
- Якщо в меню налаштувань вибраний відеовхід Компонент (П-СКАН), звичайний відеовхід і вихід S-Video не працюватимуть.
- Зображення може бути відсутнім, якщо DVD-програвач підключено до телевізора або дисплея, не сумісних із наведеним форматом.
- Додаткову інформацію про використання меню налаштувань можна знайти на стор. 63~64.



## Огляд пульта дистанційного керування



1. **Кнопка DVD-POWER**  
Вмикає або вимикає живлення.
2. **Цифрові кнопки**
3. **Кнопка PROG**  
Дозволяє запрограмувати послідовність відтворення.
4. **Кнопка STEP**  
Переходить до відтворення наступного кадру.
5. **Кнопки гучності VOL (+, -)**  
Для регулювання гучності.
6. **Кнопка TV/VIDEO**  
Натисніть, щоб відобразити всі наявні джерела відео (наприклад, телебачення, кабель, відео).

7. **Кнопки SEARCH (⏮/⏭)**  
Дозволяють здійснювати пошук вперед/назад на диску.
8. **Кнопка СТОП (■)**
9. **Кнопки SKIP (⏮/⏭)**  
Використовуються для пропускання тому, розділу або доріжки.
10. **Кнопка MENU**  
Викликає меню DVD-програвача.
11. **Кнопка RETURN**  
Повертає до попереднього меню.
12. **Кнопка AUDIO**  
Використовується для виклику різних звукових функцій на диску.
13. **Кнопка ZOOM (масштабування)**  
Для збільшення зображення з DVD.
14. **Кнопка VIDEO SEL. (вибір відео)**  
Для вибору вихідного формату відео.
15. **Кнопка BOOKMARK (закладка)**
16. **Кнопка DVD/M.CARD**  
Використовується для картки DVD/M.CARD.
17. **Кнопка POWER (живлення) телевізора**  
Вмикає або вимикає живлення.
18. **Кнопка CLEAR**  
Використовується, щоб прибрати меню чи відображення стану з екрану.
19. **Кнопка INSTANT SKIP**  
Ця функція пропускає наступні 10 секунд відтворення.
20. **Кнопка INSTANT REPLAY**  
Використовується для повторного відтворення попередніх 10 секунд фільму.
21. **Кнопки каналів (⏶, ⏷)**  
Для вибору каналів.
22. **Кнопка OPEN/CLOSE (▲)**  
Служить для відкривання та закривання лотка диску.
23. **Кнопка ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (⏮)**  
Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.
24. **Кнопка INFO**  
Відображає поточний режим диску.
25. **Кнопка DISC MENU**  
Викликає меню диску.
26. **Кнопки ENTER/▲▼◀▶**  
Ця кнопка працює як перемикач.
27. **Кнопка ANGLE**  
Використовується для зміни кута камери у DVD-відео.
28. **Кнопка EZ VIEW**  
Формат зображення можна легко пристосувати до формату екрану телевізора (16:9 чи 4:3).
29. **Кнопка SACD/CD**  
Вибирає режим відтворення Super Audio CD або CD.
30. **Кнопка SUBTITLE**
31. **Кнопка REPEAT**  
Дозволяє повторити відтворення тому, розділу, доріжки чи диску.
32. **ШКАЛА ПРОКРУТКИ (режим пошуку)**  
Для відтворення на підвищеній швидкості.
33. **ШКАЛА ПЕРЕГЛЯДУ (покадровий режим)**  
Для покадрового відтворення. За відтворення CD виконує функцію пошуку доріжки.

# Розділ 2

## Під'єднання

### Вибір під'єднання

Нижче подано приклади часто використовуваних способів під'єднання DVD-програвача до телевізора та інших пристроїв.

#### Перш ніж під'єднати DVD-програвач

- Перед під'єднанням або від'єднанням будь-яких кабелів завжди вимикайте програвач, телевізор та інші пристрої.
- Дивіться додаткову інформацію про пристрої, які під'єднуються (наприклад, телевізор), у посібниках користувача для цих пристроїв.

#### Під'єднання до телевізора (SCART)

- За допомогою кабелю SCART з'єднайте роз'єм SCART (EXT) на задній панелі програвача з роз'ємом SCART (IN) телевізора.
- Якщо телевізор не обладнаний гніздом SCART, можна вибрати одне з наступних під'єднань:

#### Під'єднання до телевізора (відео CVBS)

##### 1


За допомогою відео/аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **ВИХІД ВІДЕО** (жовтий) / **АУДІО** (червоний та білий) на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **ВХІД ВІДЕО** (жовтий) / **АУДІО** (червоний та білий) телевізора.

##### 2

Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

##### 3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться відеосигнал з DVD-програвача.



#### Примітка

- Якщо аудіо кабель проходить надто близько до кабелю живлення, це може спричинити появу шумів.
- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться вказівки на сторінці про під'єднання підсилювача. (Див. стор. 15~16)
- Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача телевізора.
- Якщо аудіо вхід телевізора має лише один роз'єм, під'єднайте його до [лівого] (білого) роз'єму [АУДІО ВИХОДУ] DVD-програвача.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., коли DVD-програвач знаходиться в режимі зупинки або коли диск відсутній, режим відеовиходу змінюється в наступній послідовності: (СКАРТ RGB → Композит./ S-Video → SCART Video → Компонент (Ч-СКАН) → Компонент (П-СКАН))

## Під'єднання

### Під'єднання до телевізора (S-Video)

- Під'єднання до телевізора за допомогою кабелю S-Video.
- Дозволить отримати високоякісне зображення. В режимі S-Video складова зображення ділиться на чорно-білий (Y) та кольоровий (C) сигнали, забезпечуючи чистіше зображення, ніж звичайний режим відеовходу. (Аудіо сигнали передаються через аудіовихід).

#### 1

За допомогою кабелю S-Video (не входить в комплект) з'єднайте роз'єм **S-VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **S-VIDEO IN** телевізора.

#### 2


За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВХІД (червоний та білий)** телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

#### 3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться сигнал S-Video з DVD-програвача.

#### 4

В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **Композит./S-Video**. (Див. стор. 63~64)  
Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою **VIDEO SEL.** (Див. стор. 11)



### Примітка

- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться інструкції на сторінці про під'єднання підсилювача. (Див. стор. 15~16)
- Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для телевізора.

## Під'єднання до телевізора (черезрядковий режим)

- Під'єднання до телевізора за допомогою компонентних відеокабелів.
- Дозволить отримати високоякісне зображення з чітким передаванням кольору. У компонентному відео складова зображення ділиться на чорно-білий (Y), блакитний (P<sub>B</sub>) та червоний (P<sub>R</sub>) сигнали, забезпечуючи чітке і чисте зображення. (Аудіо сигнали передаються через аудіо вихід).

### 1

За допомогою компонентного відеокабелю (не входить в комплект) з'єднайте роз'єм **COMPONENT VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **COMPONENT IN** телевізора.

### 2


За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

### 3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться компонентний сигнал з DVD-програвача.

### 4

В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **Компонент (Ч-СКАН)**. (Див. стор. 63~64)  
Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою **VIDEO SEL.** (Див. стор. 11)



## Примітка

- Якщо за під'єднаних компонентних кабелів відеовихід помилково встановлений на **Композит./S-Video**, екран стане червоним.
- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться інструкції на сторінці про під'єднання підсилювача. (Див. стор. 15~16)
- Залежно від виробника телевізора, роз'єми компонентного входу на ньому можуть бути позначені "R-Y, B-Y, Y" або "Cr, Cb, Y" замість "P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y". Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для телевізора.

## Під'єднання

### Під'єднання до телевізора (послідовний режим)

**1**

За допомогою компонентного відеокабелю (не входить в комплект) з'єднайте роз'єм **COMPONENT VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **COMPONENT IN** телевізора.

**2**


За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

**3**

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться компонентний сигнал з DVD-програвача.

**4**

В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **HDMI/Компонент (П-СКАН)**.  
(Див. стор. 63-64) Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою **VIDEO SEL.**  
(Див. стор. 11)



### Щоб побачити послідовний вихідний відеосигнал:

- Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовну розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.
- Для різних телевізорів спосіб під'єднання може відрізнятися від показаного вище.

### Примітка

- Що таке "послідовна розгортка"?  
В режимі послідовної розгортки відеозображення має вдвічі більше рядків, ніж у черезрядковому режимі.  
Послідовна розгортка забезпечує вищу якість і кращу чистоту зображення.

## Під'єднання

### Під'єднання до звукової системи (2-канальний підсилювач)

#### 1

За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** підсилювача.

#### 2


За допомогою відеокабелю(-ів) з'єднайте роз'єми **VIDEO, S-VIDEO** чи **COMPONENT** на задній панелі програвача з роз'ємами **VIDEO, S-VIDEO** чи **COMPONENT** телевізора, як описано на стор. 11~14.

#### 3

Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.

#### 4

Натисніть відповідну кнопку вибору джерела вхідного сигналу підсилювача і виберіть зовнішній вхідний сигнал, щоб почути звук з DVD-програвача. Для встановлення джерела вхідного сигналу на підсилювачі дивіться вказівки у посібнику користувача, що додається до нього.



### Примітка

- Вмикаючи підсилювач, зменшіть гучність. Раптовий гучний звук може завдати шкоди динамікам і пошкодити слух.
- Налаштуйте параметри звуку в екранному меню відповідно до типу підсилювача. (Див. стор. 59~60)
- Розташування роз'ємів можуть бути різними для різних підсилювачів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для підсилювача.

## Під'єднання

### Під'єднання до звукової системи (підсилювач з декодером Dolby Digital, MPEG2 або DTS)

#### 1

Якщо використовується оптичний кабель (не входить в комплект), з'єднайте роз'єм **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** на задній панелі програвача з роз'ємом **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** підсилювача. Якщо використовується коаксіальний кабель (не входить в комплект), з'єднайте роз'єм **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** на задній панелі програвача з роз'ємом **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** підсилювача.

#### 2


За допомогою відеокабелю(-ів) з'єднайте роз'єми **VIDEO**, **S-VIDEO** чи **COMPONENT** на задній панелі програвача з роз'ємами **VIDEO**, **S-VIDEO** чи **COMPONENT** телевізора, як описано на стор. 11~14.

#### 3

Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.

#### 4

Натисніть відповідну кнопку вибору джерела вхідного сигналу підсилювача і виберіть зовнішній вхідний сигнал, щоб почути звук з DVD-програвача. Для встановлення джерела вхідного сигналу на підсилювачі дивіться вказівки у посібнику користувача, що додається до нього.



### Примітка

- Вмикаючи підсилювач, зменшіть гучність. Раптовий гучний звук може завдати шкоди динамікам і пошкодити слух.
- Налаштуйте параметри звуку в екранному меню відповідно до типу підсилювача. (Див. стор. 59~60)
- Розташування роз'ємів можуть бути різними для різних підсилювачів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для підсилювача.
- DVD-AUDIO відтворює лише 2-канальний звук через цифровий аудіовихід. Мультиканальні аудіодиски DVD відтворюються через аналогові виходи.
- Формат SACD відтворюється тільки через аналогові виходи. (Див. стор. 59~60).

## Під'єднання до аналогового підсилювача 5.1CH

### 1

За використання аудіокабелів для аналогового підсилювача 5.1 CH (не входить до стандартного комплекту) підключіть термінали **АНАЛОГОВИЙ АУДІОВИХІД 5.1CH** на задній частині DVD-програвача до терміналів **АНАЛОГОВИЙ АУДІОВИХІД 5.1CH** аналогового підсилювача 5.1CH.

### 2


За допомогою відеокабелю(-ів) з'єднайте роз'єми **VIDEO**, **S-VIDEO** чи **COMPONENT** на задній панелі програвача з роз'ємами **VIDEO**, **S-VIDEO** чи **COMPONENT** телевізора, як описано на стор. 11~14.

### 3

Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.  
Аналоговий підсилювач 5.1ch

### 4

Щоб отримати звук з DVD-програвача, натисніть кнопку вибору вхідного сигналу на підсилювачі та виберіть зовнішній вхід. Докладно про налаштування аудіовходу див. посібник користувача до підсилювача.



## Примітка

- Не забудьте зменшити гучність, коли вмикаєте підсилювач.  
Несподіваний гучний звук може пошкодити гучномовці та вуха.
- В екранному меню налаштуйте параметри аудіо у відповідності з підсилювачем. (Див.стор. 59~60).
- Розташування терміналів може змінюватися в залежності від моделі підсилювача.  
Дивіться посібник користувача до підсилювача.



# Розділ 3

## БАЗОВІ ФУНКЦІЇ

### Програвання диска

#### Перед програванням

- Увімкніть телевизор і за допомогою пульта дистанційного керування виберіть відповідне джерело вхідного відеосигналу.
- Якщо під'єднана зовнішня звукова система, увімкніть її і виберіть відповідне джерело вхідного аудіосигналу.

Коли програвач увімкнено в мережу живлення, при першому натисненні кнопки DVD **POWER** з'являється цей екран. Щоб вибрати мову, натисніть кнопку з відповідною **ЦИФРОЮ**. (Цей екран з'являється лише після першого увімкнення програвача в мережу живлення.)

Якщо мова в екрані запуску не встановлена, параметри можуть змінюватися кожного разу, коли Ви вмикаєте чи вимикаєте живлення. Тому перевірте, чи вибрано потрібну мову. Щоб змінити вибрану мову меню, натисніть кнопку ► на передній панелі пристрою і утримуйте її понад 5 секунд, коли в пристрої немає диску. Тоді знову з'явиться вікно **SELECT MENU LANGUAGE**, в якому можна змінити обрану мову.

SELECT MENU LANGUAGE	
Press	1 for English
Touche	2 pour Français
Drücken Sie	3 für Deutsch
Pulsar	4 para Español
Premere	5 per Italiano
Нажмите	6 для Русский


#### Налаштування меню EZ

Після завершення налаштування мови меню з'являється меню налаштувань EZ.

За його допомогою можна налаштувати **МОВУ МЕНЮ ПРОГРАВАЧА**, співвідношення розмірів телевізійного екрану та пониження частоти дискретизації в сигналі PCM за власним смаком.


**1**

Щоби почати налаштування **EZ Setup**, за допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Yes**, потім натисніть кнопку **ENTER**.




**2**

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть бажану мову меню програвача, потім натисніть кнопку **ENTER**.



**3**


За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть бажане співвідношення розмірів екрану телевізора, потім натисніть кнопку **ENTER**. (Див. стор. 64).



## БАЗОВІ ФУНКЦІЇ


### 4

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **ON** (Увімк.) або **Off** (Вимк.) пониження частоти дискретизації в сигналі PCM, потім натисніть кнопку **ENTER**. (Див. стор. 60).



### 5

Якщо аудіо/відеоприймач підключено до телевізора, за допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Connected** (підключено), потім натисніть кнопку **ENTER**.



За допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть потрібний пункт меню, потім натисніть кнопку **ENTER**, щоби налаштувати гучномовець. (Див. стор. 62).




Після завершення налаштування гучномовця за допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть **END** (завершення), потім натисніть кнопку **ENTER**.


Для виходу можна також скористатися кнопкою **RETURN**.

### 5-1

Якщо аудіо/відеоприймач не підключено до телевізора, за допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Not connected** (не підключено), потім натисніть кнопку **ENTER**.




Щоб завершити, натисніть **ENTER**.



### 6

Для виходу натисніть кнопку **MENU**.



◀ Щоб знову запустити налаштування EZ, оберіть "EZ Setup" ("Налаштування EZ") з меню налаштувань. (Див. стор. 54).

## БАЗОВІ ФУНКЦІЇ

### Відтворення

**1**

Натисніть кнопку **OPEN/CLOSE (▲)**. Індикатор режиму очікування згасне і відкриється лоток.




**2**

Обережно покладіть диск на лоток, логотипом догори.




**3**

Натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)** або **OPEN/CLOSE (▲)**, щоб закрити лоток із диском.




**4**

**Зупинення відтворення**  
Під час відтворення натисніть кнопку **СТОП (■)**.



**5**

**Виймання диска**  
Натисніть кнопку **OPEN/CLOSE (▲)**.



### Функція ПРОДОВЖЕННЯ


Якщо відтворення диска зупинено, програвач запам'ятовує місце зупинки і коли натиснути кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)**, відтворення продовжиться з того місця, де воно було зупинено. (крім випадків, коли було вийнято диск, від'єднано програвач від живлення, чи була двічі натиснута кнопка **СТОП (■)**.)

### Примітка

- Якщо програвач залишатиметься в режимі зупинки довше 1 хвилини, і не відбувається жодного втручання користувача, активізується екранна заставка. Щоб продовжити відтворення у нормальному режимі, натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)**.
- Якщо програвач залишатиметься в режимі зупинки довше 30 хвилин, живлення автоматично вимикається. (Функція автоматичного вимкнення живлення)

## 6

**Призупинення відтворення**  
Під час відтворення натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)** або **STEP** на пульті ДК.




◀ Зображення зупиняється, звуку немає.  
Щоб продовжити відтворення, ще раз натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)**.

### Примітка

Якщо програвач залишатиметься в режимі паузи протягом близько 5 хвилин, відтворення буде зупинено.

## 7


**Покрокове відтворення (крім компакт-дисків)**  
Під час відтворення поверніть шкалу **JOG DIAL** за годинниковою стрілкою або натисніть кнопку **STEP** на пульті ДК.



◀ Після кожного натискання кнопки з'являється новий кадр.  
Звук в режимі **STEP** не відтворюється.  
Щоб продовжити відтворення у нормальному режимі, натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)**.  
Покрокове відтворення можливе лише в напрямку вперед.

## 8

**Відтворення в сповільненому режимі (крім компакт-дисків)**  
Натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH (◀◀)**, щоб вибрати швидкість відтворення між 1/8, 1/4 і 1/2 звичайної в режимі **PAUSE** або **STEP**.



◀ Звук в сповільненому режимі не відтворюється.  
Щоб продовжити відтворення у нормальному режимі, натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)**.  
Сповільнене відтворення не працює у зворотному напрямку.

### Примітка


Ця піктограма (⊙) вказує, що в поточному режимі функція неможлива.

## Використання функцій пошуку та пропускання

Під час відтворення можна здійснювати швидкий пошук у розділі чи доріжці і за допомогою функції ПРОПУСКАННЯ швидко перейти до наступного вибраного елементу.

### Пошук у розділі або доріжці

Під час відтворення поверніть **SHUTTLE DIAL** або натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH** (◀◀ або ▶▶) на пульті ДК довше 1 сек.



Під час відтворення натисніть кнопку **SEARCH** (◀◀ або ▶▶), для пошуку з вищою швидкістю натисніть її декілька разів.

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Можна також скористатися ручкою регулювання перегляду на пульті ДК, прокрутивши її. (DVD, VCD)


- Регулювання з переглядом вперед: ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 16X → ▶▶ 32X → ▶▶ 128X
- Регулювання з переглядом назад: ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 16X → ◀◀ 32X → ◀◀ 128X

#### Примітка

- Швидкість, вибрана цією функцією, може відрізнятися від реальної швидкості відтворення.
- Звук в режимі пошуку не відтворюється (крім CD).
- Для середовища SACD, щоб відрегулювати швидкість відтворення, слід вимкнути меню екрану.
- Звук не відтворюється, коли його встановлено на швидкість CD.

### Пропускання доріжок

Під час відтворення натисніть кнопку **SKIP** (◀◀ або ▶▶).



- Під час програвання DVD-диску кнопка **SKIP** (▶▶) використовується для переходу до наступного розділу. Внаслідок натиснення кнопки **SKIP** (◀◀) відбувається перехід на початок розділу. Внаслідок повторного натиснення цієї кнопки відбувається перехід на початок попереднього розділу.
- Під час програвання диску VCD 2.0 в режимі Menu Off (Меню вимк.), диску VCD 1.1 або компакт-диску, кнопки **SKIP** (▶▶) виконує перехід до наступної доріжки. Внаслідок натиснення кнопки **SKIP** (◀◀) відбувається перехід на початок доріжки. Внаслідок повторного натиснення цієї кнопки відбувається перехід на початок попередньої доріжки.
- Якщо на VCD-диску тривалість відтворення доріжки перевищує 15 хвилин і натиснуто кнопку ▶▶, відбувається перехід на 5 хвилин вперед. Якщо натиснуто кнопку ◀◀, відбувається перехід на 5 хвилин назад.

#### Примітка


Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку **DISC MENU**.

## Використання функцій дисплею

### Відтворення DVD/VCD/CD/MPEG4

**1**

Під час відтворення натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.




Функцію інформації можна також вибрати у меню функцій, натиснувши кнопку MENU.


**2**

Виберіть потрібний елемент за допомогою кнопок **▲/▼**.

#### DVD




#### VCD



#### CD



#### MPEG4




Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку DISC MENU.

## БАЗОВІ ФУНКЦІЇ

**3**


Для вибору потрібного налаштування натискайте кнопки ◀▶, потім натисніть кнопку ENTER.










Щоб відкрити безпосередньо певний том або розділ чи почати відтворення запису з певного моменту часу, можна скористатися цифровими кнопками на пульті ДК.

**4**

Щоб приховати вікно, знову натисніть кнопку INFO.



### Примітка


 Title	Служить для доступу до потрібного тому, коли на диску їх декілька. Наприклад, якщо на DVD-диску записано більше одного фільму, кожен з них буде визначено.
 Chapter	Більшість DVD-дисків поділено на розділи так, щоб було легше знайти потрібний момент (подібно до доріжок на звукових компакт-дисках).
 Track	
 Time	Дозволяє почати відтворення фільму з потрібного моменту часу. Необхідно ввести час початку в якості орієнтиру. На деяких дисках функція пошуку за часом не працює.
 Audio	Стосується мови звукової доріжки фільму. У даному прикладі звукова доріжка відтворюється англійською у системі 5.1 каналів. На DVD-диску може бути до восьми різних звукових доріжок. Підтримуються формати MP3, AC3 та WMA. (DivX)
 Subtitle	Стосується мов субтитрів, що наявні на диску. Можна вибрати мову субтитрів або зовсім їх вимкнути з екрану, якщо забажаєте. На DVD-диску може бути до 32 різних комплектів субтитрів.
 Size	(DivX) Розмір файлу пов'язаний з розподільчою здатністю, у якій відтворюється том. Чим більший розмір файлу, то більша розподільча здатність. Якщо розподільча здатність файлу мала, зображення автоматично масштабується. Таким чином, можна бачити більший екран.

## Використання меню диску і тому

### Використання Disc Menu (Меню диску) (DVD)


**1**

Під час відтворення DVD-диску натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК.



**2**

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати **Disc Menu**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.




#### Примітка

- В залежності від диску меню диску може бути відсутнім.
- Скористатися Disc Menu (Меню диску) можна також за допомогою кнопки DISC MENU на пульті ДК.
- Для дисків VCD 2.0 кнопка DISC MENU використовується для вибору режиму Menu On (Меню увімк.) чи Menu Off (Меню вимк.).

### Використання меню тому (DVD)


**1**

Під час відтворення DVD-диску натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК.



**2**

Натискайте кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати **Title Menu**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.



#### Примітка

- Залежно від типу диска, Title Menu (Меню тому) може не працювати.
- Title Menu (Меню тому) відображається лише за умови наявності на диску принаймні двох томів.




## Використання меню функцій

### Використання меню функцій (DVD/VCD)

**1**


Натисніть кнопку **MENU** під час відтворення.



**2**


За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Function** (Функція), потім натисніть **►** або **ENTER**.

- **ИНФО** (Info)  
(див. стор. 23~24)
- **Увелич.** (Zoom)  
(див. стор. 37)
- **Закладка** (Bookmark)  
(див. стор. 35~36)
- **Повтор** (Repeat)  
(див. стор. 27~28)
- **EZ View**  
(див. стор. 30~31)
- **Фронт Дисплей**  
Вмикається, коли вибрано функцію яскравого переднього відображення.



**3**

Натискайте кнопки **▲/▼**, щоб вибрати одну з п'яти функцій. Тоді, щоб скористатися функцією, натисніть кнопку **►** або **ENTER**.



◀ Можна безпосередньо вибирати ці функції (за виключенням Front Display) за допомогою відповідних кнопок на пульті ДК.

#### Примітка

Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку DISC MENU.


## Повторне відтворення

Повторення поточної доріжки, розділу, тому, вибраного проміжку (від А до В), або усього диску.

### Відтворення DVD/VCD/CD

**1**

Натисніть кнопку **REPEAT** на пульті ДК. З'явиться екранне меню повтору.



**2**

Щоб вибрати **Chapter** (Розділ), **Title** (Том), або A-B, натискайте кнопки ◀/▶, потім натисніть кнопку **ENTER**.

DVD

Выкл. 01 01 A-B REPEAT ENTER

VCD/CD

Выкл. 01 01 A-B REPEAT ENTER

◀ Chapter (Розділ) (📄): повторює відтворюваний розділ.

Title (Том) (📀): повторює відтворюваний том.

Disc (Диск) (📀): повторює відтворюваний диск.

Track (Доріжка) (📀): повторює відтворювану доріжку.

A-B: повторює вибраний сегмент на диску.

### Використання функції повторення від А до В

1. Натисніть кнопку REPEAT на пульті ДК.
2. Натисніть кнопки ◀/▶, щоб вибрати A-B.
3. Натисніть кнопку ENTER в тому місці, з якого повинне починатися повторення (A).  
Буде автоматично виділено позицію "В".
4. Натисніть кнопку ENTER в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (B).  
- Щоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку CLEAR.

### Примітка

Функція повторення від А до В не дозволяє встановити пункт (В) ближче, ніж через 5 секунд відтворення від пункту (А).

**3**

Для повернення до звичайного відтворення знову натисніть **REPEAT**, тоді виберіть **Выкл.** за допомогою кнопок ◀/▶ та натисніть кнопку **ENTER**.

DVD

Выкл. 01 01 A-B REPEAT ENTER

VCD/CD

Выкл. 01 01 A-B REPEAT ENTER

### Примітка

- Залежно від типу диска, функція повторення може не працювати.
- Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку DISC MENU.


## Сповільнене повторне відтворення

Ця функція дозволяє повторити у сповільненому режимі сцени спортивних вправ, танців, гри на музичних інструментах тощо для докладнішого їх вивчення.

### Відтворення DVD/VCD

**1**

Під час відтворення натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** (▶||).



**2**

Натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH** (▶▶), щоб вибрати швидкість відтворення між 1/8, 1/4 і 1/2 звичайної в режимі PAUSE або STEP.



**3**


Натисніть кнопку **REPEAT** на пульті ДК. Виберіть **A-B** за допомогою кнопок ◀▶.



◀ Фрагмент A-B на диску буде повторно відтворюватися з обраною швидкістю.

**4**

Натисніть кнопку **ENTER** в тому місці, з якого потрібно почати повторення (A). Буде автоматично виділено позицію "B". Натисніть кнопку **ENTER** в тому місці, в якому потрібно припинити повторення (B).



◀ Щоб встановити функцію A-B REPEAT, встановіть спочатку (A), тоді після завершення часу сповільненого відтворення можна встановити (B):  
 x1/8: зачекайте 40 секунд, після цього можна натиснути B  
 x1/4: зачекайте 20 секунд, після цього можна натиснути B  
 x1/2: зачекайте 10 секунд, після цього можна натиснути B

**5**

Щоб повернутись до нормального перегляду, натисніть кнопку **CLEAR**, а тоді **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** (▶||).



#### Примітка

Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку DISC MENU.


## Програмоване відтворення і відтворення у випадковій послідовності

### Програмоване відтворення (компакт-диск)

Програмоване відтворення дозволяє задати послідовність відтворення доріжок.

**1**

Під час відтворення натисніть **PROG..**




**2**

Виберіть пункт меню **ПРОГРАММА** за допомогою кнопок **◀/▶**. Натисніть кнопку **ENTER**.



**3**


Натискаючи кнопки **▲/▼/◀/▶**, виберіть першу доріжку, яку буде додано до програми. Натисніть кнопку **ENTER**. Обрані номери з'являться у вікні Program Order.



- ◀ - Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть **RETURN**.
- Щоб скасувати запрограмовану послідовність, натисніть кнопку **CLEAR**.
- Цей пристрій підтримує програмовані послідовності до 20 доріжок.

**4**

Натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶||)**. Доріжки диску будуть відтворюватися в запрограмованому порядку.



### Відтворення у випадковій послідовності (CD)

Режим відтворення у випадковій послідовності відтворює доріжки диску випадковим чином.

**1**

Натисніть кнопку **PROG.**

**2**

Перейдіть до пункту меню **СЛУЧАЙНЫЙ** за допомогою кнопок **◀/▶**. Натисніть кнопку **ENTER**.



#### Примітка

- Залежно від типу диска, функції програмованого і випадкового відтворення можуть не працювати.
- Щоб скасувати програмоване або довільне відтворення, натисніть кнопку **CLEAR** на пульті ДК в режимі відтворення.

## Розділ 4



### Розширені Функції

## Налаштування пропорцій (EZ VIEW)

### Для відтворення з використанням пропорції (DVD)

Натисніть кнопку **EZ VIEW**.

- Із кожним натисненням кнопки розмір екрану змінюватиметься.
- Режим масштабування екрану працює по-різному, залежно від параметрів екрану, встановлених в меню **Налаштування зображення** (Display Setup).
- Для забезпечення коректної роботи кнопки **EZ VIEW**, необхідно правильно встановити пропорції в меню **Налаштування зображення** (Display Setup). (Див. стор. 63~64)



Щоб приховати панель пропорцій, натисніть кнопку **CLEAR**.

### Якщо використовується телевізор з екраном 16:9

#### Для дисків із записом в форматі 16:9

- **Широкий зкран (Wide Screen)**  
Показує том DVD у співвідношенні 16:9.
- **На весь зкран (Screen Fit)**  
Верхня і нижня частини екрану обрізаються. Якщо програватиметься диск із записом у форматі 2,35:1, чорні смуги зверху і знизу екрану зникнуть. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим. (Залежно від типу диску, чорні смуги можуть зникнути не повністю.)
- **На зкран с увелич. (Zoom Fit)**  
Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

#### Для дисків із записом в форматі 4:3

- **Норм. широкий (Normal Wide)**  
Показує том DVD у співвідношенні 16:9. Зображення виглядатиме горизонтально розтягнутим.
- **На весь зкран (Screen Fit)**  
Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.
- **На зкран с увелич. (Zoom Fit)**  
Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.
- **На всю высоту (Vertical Fit)**  
Якщо на екрані 16:9 переглядати DVD диски із записом в форматі 4:3, зліва і справа екрану з'являться чорні смуги, щоб зображення не виглядало горизонтально розтягнутим.

### Якщо використовується телевізор з екраном 4: 3

#### Для дисків із записом в форматі 16: 9

- **Рамка 4:3 (4:3 Letter Box)**  
Показує том DVD у співвідношенні 16:9.  
Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- **Кадрування 4:3 (4:3 Pan Scan)**  
Лівий і правий краї екрану будуть обрізані і буде показана центральна частина зображення 16:9.
- **На весь екран (Screen Fit)**  
Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.
- **На екран с увелич. (Zoom Fit)**  
Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

#### Для дисків із записом в форматі 4:3

- **Нормальний екран (Normal Screen)**  
Показує том DVD у співвідношенні 4:3.
- **На весь екран (Screen Fit)**  
Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.
- **На екран с увелич. (Zoom Fit)**  
Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

#### Примітка

Функція EZ View може працювати по-різному в залежності від типу диску.


## Вибір мови звучання

За допомогою кнопки AUDIO можна швидко і легко вибрати бажану мову звучання.


### Використання кнопки AUDIO (DVD/VCD/CD/MPEG4)

**1**

Натисніть кнопку **AUDIO**.  
Із кожним натисненням кнопки параметри звучання змінюватимуться.  
- Мова звучання відображається абрєвіатурами.



**DVD**



**VCD/CD**



Якщо відтворюються диски VCD чи CD можна вибрати режим звучання між **Стереo** (Stereo), **Правий** (Right) та **Лівий** (Left).



Для вибору потрібного звучання для MPEG4 натисніть **◀/▶**, а потім **ENTER**.

**MPEG4**



**2**

Щоб прибрати з екрану піктограму **AUDIO**, натисніть **CLEAR** або **RETURN**.



#### Примітка

- Ця функція залежить від того, які мови звучання були записані на диску, та може не працювати.
- На DVD-диску може бути до 8 різних мов звучання.
- Щоб щоразу, коли відтворюється DVD-диск, вибирати ту саму мову звучання, дивіться розділ "Використання мови звучання" на стор. 57.

## Вибір мови субтитрів

За допомогою кнопки SUBTITLE можна швидко і легко вибрати бажану мову субтитрів.

### Використання кнопки SUBTITLE (DVD/MPEG4)

**1**


Натисніть кнопку **SUBTITLE**. Із кожним натисненням кнопки субтитри змінюватимуться. Мова субтитрів відображається абрєвіатурами.



DVD



MPEG4



Для вибору потрібної мови субтитрів для MPEG4 натисніть ◀▶, а потім **ENTER**.

**2**

Щоб прибрати з екрану піктограму **SUBTITLE**, натисніть **CLEAR** або **RETURN**.



#### Примітка

- Для деяких DVD-дисків необхідно змінити мову субтитрів в Disc Menu (Меню диску). Натисніть кнопку DISC MENU.
- Ця функція залежить від того, якими мовами на диску були записані субтитри, та може не працювати з деякими DVD-дисками.
- На DVD-диску може бути до 32 комплектів субтитрів різними мовами.
- Щоб щоразу, коли відтворюється DVD-диск, вибирати ту саму мову субтитрів, дивіться розділ "Використання мови субтитрів" на стор. 58.



## Зміна кута камери


Якщо на DVD-диску записано декілька варіантів зйомки однієї сцени під різними кутами, можна скористатися функцією **ANGLE**.

### Використання кнопки **ANGLE** (DVD)

Якщо на диску записано декілька варіантів зйомки під різними кутами, на екрані з'явиться напис **ANGLE**.

**1**

Натисніть кнопку **ANGLE** - з'явиться піктограма **ANGLE** з номером поточного кута зйомки та кількістю наявних кутів.



**2**

Виберіть потрібний кут повторним натисканням кнопки **ANGLE**. Щоб прибрати з екрану піктограму **ANGLE**, натисніть **CLEAR** або **RETURN**.



#### Примітка

Якщо на диску записано лише один кут зйомки, ця функція не працює. На даний час дуже мало дисків підтримують цю функцію.

## Використання функції миттєвого повторення/пропускання

### Використання функції миттєвого повторення (DVD)

Якщо Ви пропустили сцену, за допомогою цієї функції її можна переглянути ще раз.

Натисніть кнопку **INSTANT REPLAY**.  
- Поточна сцена повернеться назад приблизно на 10 сек. і буде відтворена повторно.



### Використання функції миттєвого пропускання (DVD)

За допомогою цієї функції можна пропустити відтворення приблизно на 10 сек. вперед від поточної сцени.

Натисніть кнопку **INSTANT SKIP**.  
- Буде пропущено наступні 10 секунд відтворення.



#### Примітка

Залежно від типу диска, ці функції можуть не працювати.

## Використання функції закладки

Ця функція дозволяє залишати закладки на дисках DVD або VCD (в режимі вимкненого меню), щоб пізніше можна було легко знайти потрібний момент.

### Використання функції закладки (DVD/VCD)

**1**


Під час відтворення натисніть кнопку **BOOKMARK** на пульті ДК.




**Використання кнопки MENU.**

Під час відтворення натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК.

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Function**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Закладка**, потім натисніть **►** або **ENTER**.



**2**

Коли на екрані з'явиться сцена, яку Ви бажаєте позначити, натисніть кнопку **ENTER**. Можна залишити не більше трьох закладок на диску одночасно.



#### Примітка

- Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку **DISC MENU**.
- Залежно від типу диска, функція закладки може не працювати.

## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Повернення до сцени з закладкою


1

Під час відтворення натисніть кнопку **BOOKMARK** на пульті ДК.




2

Виберіть сцену, на якій було залишено закладку, за допомогою кнопок ◀▶.



3

Щоб перейти до відтворення сцени з закладкою, натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** (▶||).



### Видалення закладки


1

Під час відтворення натисніть кнопку **BOOKMARK** на пульті ДК.




2

Виберіть номер закладки, яку Ви бажаєте видалити, за допомогою кнопок ◀▶.



3

Натисніть кнопку **CLEAR** для видалення цього номеру закладки.



## Використання функцій масштабування

### Використання функції масштабування (DVD/VCD)

#### 1




Натисніть кнопку **ZOOM** на пульті ДК під час відтворення.

#### Використання кнопки MENU.

Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК в режимі відтворення або паузи.


За допомогою кнопок **▲** або **▼** виберіть пункт **Function**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Увелич.**, потім натисніть **►** або **ENTER**.



#### 2

За допомогою кнопок **▲/▼** або **◀/▶** виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку **ENTER**.



◀ Під час відтворення DVD-диску натисканням кнопки **ENTER** можна масштабувати зображення у послідовності x2/x4/x2/Звичайне.

Під час відтворення VCD-диску натисканням кнопки **ENTER** можна масштабувати зображення у послідовності x2/Звичайне.


#### Примітка

Для VCD2.0 ця функція працюватиме лише в режимі вимкненого меню. Щоби вимкнути меню, натисніть кнопку **DISC MENU**.

## Як вставляти картку пам'яті

На цьому пристрої може використовуватись 11 різних типів карток пам'яті.

Вставляти картку пам'яті необхідно правильно, етикеткою догори, інакше вона може не працювати.



Мультироз'єм для карток підтримує 11 типів карток пам'яті : Memory Stick, Memory Stick-Pro, Memory Stick Duo, SD, Mini SD Card та XD-Picture Card, MMC, RS-MMC, Smart Media Card, Compact Flash, Micro Drive. Коли картки вставлено в два слоти, картка, яку було вставлено першою, матиме пріоритет відтворення.

### Примітка

- Картка пам'яті не працюватиме, якщо її вставлено не до кінця. Деякі картки пам'яті не працюватимуть правильно.
- Якщо видалити картку пам'яті під час роботи картки, записані дані можуть бути пошкоджені. Перед видаленням картки слід натиснути кнопку DVD/M.CARD, щоб повернутися до режиму DVD/CD.
- Картки пам'яті Memory Stick Duo, Mini SD та RS-MMC вставляються в слот за допомогою адаптеру. Проте, в залежності від стану адаптеру, деякі картки пам'яті не працюватимуть правильно.
- В режимі картки пам'яті відтворення DVD/CD неможливе. Якщо натиснути кнопку DVD/M.CARD або OPEN/CLOSE в режимі M.CARD, система автоматично перейде в режим DVD/CD.
- Після натискання кнопки DVD/M.CARD для повторного відтворення диску програвач не пам'ятатиме місце, на якому він зупинився.


### Для відтворення з картки пам'яті

**1**

Вставте картку пам'яті.

**2**

Натисніть кнопку DVD/M.CARD на пульті ДК.



**3**

В залежності від типу файлу, записаного на картці пам'яті, аудіофайли відтворюватимуться аналогічно файлам MP3/WMA, а файли з зображеннями відтворюватимуться аналогічно файлам на Picture CD. (Див. стор. 45 - 51).


## Відтворення DVD AUDIO

**1**

Відкрийте лоток диску.  
Помістіть диск DVD AUDIO в лоток.  
- Вставляйте диск DVD AUDIO логотипом вгору.  
Закрийте лоток.  
- Лоток зачиняється і починається відтворення.

**2**

Натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК під час відтворення.



◀ Функцію інформації можна вибрати у меню функцій, натиснувши кнопку MENU.


**3**

Виберіть потрібний елемент за допомогою кнопок ▲/▼.



**4**


Для вибору потрібного налаштування натискайте ◀/▶, потім натисніть кнопку **ENTER**.



◀ Щоб відкрити безпосередньо групу, доріжку, сторінку чи почати відтворення запису з певного моменту часу, можна скористатися цифровими кнопками на пульті ДК.

**5**







Щоб приховати вікно, знову натисніть кнопку **INFO**.



◀ Деякі аудіодиски DVD не дозволяють міксувати звук. З таких дисків завжди відтворюється аналоговий звук в форматі 5.1ch незалежно від налаштувань звуку.

## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Примітка


	Більшість дисків DVD AUDIO записані групами. За допомогою цієї функції можна міняти групи. Відтворення додаткової групи На деяких дисках DVD AUDIO записані додаткові групи. Для відтворення додаткової групи необхідно ввести її код. Як правило, його можна знайти на коробці диску.
	Служить для доступу до потрібної доріжки, якщо на диску DVD AUDIO їх декілька.
	Якщо диск DVD AUDIO містить сторінки, з'являється ця піктограма. Щоб вийти на потрібну сторінку, натисніть кнопку INFO, а потім кнопку ◀▶.
	Якщо диск DVD AUDIO має можливість перегляду слайдів, з'являється ця піктограма.
	Якщо диск DVD AUDIO містить відео-зону, з'являється ця піктограма.
	Дозволяє відтворювати музику з потрібного моменту часу, що задається за допомогою цифрових кнопок.

## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Функція Сторінка, Зміст


**1**

Натисніть кнопку **REPEAT** на пульті ДК. З'явиться екранне меню повторення.



**2**

Щоб вибрати **Title** (Том), або **Group** (Група), натискайте ◀▶, потім натисніть кнопку **ENTER**.





- ◀ Title (Том) (🔍): повторює відтворюваний том.
- Group (Група) (🔍): повторює відтворювану групу.

### Відображення формату звучання

**1**

Під час відтворення диску DVD AUDIO натисніть кнопку **AUDIO**, щоб переглянути інформацію про формат звучання.



- ◀ - LPCM : **L**inear **P**ulse **C**ode **M**odulation (Лінійна кодово-імпульсна модуляція). Формат нестиснутого звуку.
- PPCM : **P**acket **P**ulse **C**ode **M**odulation (Пакетна кодово-імпульсна модуляція). Формат стиснутого без втрат звуку.

#### Примітка

Деякі диски DVD-AUDIO не дозволяють деміксувати звук.




## Відтворення Super Audio CD

**1**

Відкрийте лоток для диску.  
Помістіть Super Audio CD-диск на лоток.


- Помістіть Super Audio CD-диск стороною з малюнком доверху.
- Лоток для диску закривається і Ви повинні отримати екран, який виглядає аналогічно описаному нижче.



## Функція меню кліпів Super Audio CD включено при програванні

**1**

Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору музичного епізоду.




**2**

Натисніть на кнопку **ENTER** (Ввід) для початку відтворення музичного епізоду.

- Якщо Ви хочете використовувати функцію повтору, натисніть на кнопку **REPEAT** (Повтор) для зміни режимів, таких як Вкл., Доріжка, Диск.

- \* Вкл. : Нормальне відтворення.
- \* Доріжка : Повторює поточний музичний епізод.
- \* Диск : Повторює Музичні епізоди на Super Audio CD.



▶ Якщо Ви хочете побачити інформацію про назву диску і виконавця, натисніть на кнопку **INFO** (Інфо).

Якщо Ви хочете перейти у режим звичайного CD, натисніть на кнопку **SACD/CD**.


Під час режиму відтворення або зупинки Ви можете змінити 2-канальний або **MULTI**-режим, використовуючи кнопки **LEFT** (Вліво)/**RIGHT** (Вправо). (Ви можете використовувати цю функцію, коли Super Audio CD-диск містить багатоканальний і 2-канальний аудіоформат.)

## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Функція меню кліпів Super Audio CD виключено при програванні


1

У режимі зупинки натисніть на кнопку **DISC MENU** (Меню диску), поки меню кліпів не буде виключено.



2

Під час відтворення натисніть на кнопку **INFO** (Інфо) і з'явиться екран, наведений нижче.




Щоби вибрати інформацію у функціональному меню, натисніть кнопку **MENU**.

3


Використовуйте кнопки **▲/▼** для вибору необхідних пунктів меню.

SACD



4


Використовуйте кнопки **◀/▶** для виконання необхідної настройки, а потім натисніть на **ENTER** (Ввiг).



Ви можете використовувати кнопки з цифрами на пульті дистанційного управління для прямого доступу до доріжки і старту відтворення з необхідного часу.

5

Для того, щоб екран зник, знову натисніть на кнопку **INFO** (Інфо).



## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Функцію відтворення шару CD

**1**






Під час відтворення Super Audio CD, натисніть на кнопку **SACD/CD** для відтворення CD-шару двохшарового Super Audio CD-диску.  
(Зверніться до сторінки 15 для налаштування функції відтворення CD).



#### Примітка


- Деякі Super Audio CD-диски не мають CD-шару.
- В залежності від диску дана функція може не працювати.

#### Примітка

	(SACD) Для доступу до необхідної доріжки, коли їх більш за одну на диску.
	(SACD) Дозволяє розпочинати відтворення з вибраного часу, завдяки використанню кнопок з цифрами.
	(SACD) якщо Ви хочете змінити 2-канальний або мультіканальний режим відтворення або зупинки, натисніть на кнопку AUDIO (Аудио). - Ви можете використовувати дану функцію тоді, коли Super Audio CD-диск включає мультіканальний і 2-канальний аудіоформат. • 2-канальний: L, R • Мультіканальний: F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	(CD) Для доступу до необхідної доріжки, коли їх більш за одну на диску.
	(CD) Дозволяє розпочинати відтворення з вибраного часу. Для довідки Ви повинні ввести час початку.

## Меню кліпів для MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Диски з записами у форматах MP3/WMA/JPEG/MPEG4 містять окремі пісні і/або зображення, які можна систематизувати в папки, як показано нижче. Це аналогічно тому, як файли розміщуються в папках на комп'ютері.




- : Назва файлу, який зараз відтворюється.
- : Тривалість відтворення на даний момент.
- : Поточний режим відтворення: Є чотири режими. Їх можна вибирати по чергово, натискаючи кнопку **REPEAT**.
  - **Выкл. (Off)**: Звичайний режим відтворення
  - **Дорожка (Track)**: Повторює поточну дорожку.
  - **Папка (Folder)**: Повторює поточну папку.
  - **Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random)**: Файли на диску будуть відтворюватися в довільному порядку.
- : Значок файлу у форматі MP3.
- : Значок файлу у форматі WMA.
- : Значок файлу у форматі JPEG.
- : Значок файлу у форматі AVI.
- : Значок папки.
- : Значок поточної папки.

## Вибір папки

Папку можна вибирати лише в режимі зупинки.


- **Щоб вибрати батьківську папку**  
Щоб перейти до батьківської папки, натисніть **RETURN** або, натискаючи кнопки **▲/▼**, виберіть **..** і натисніть **ENTER**.
- **Щоб вибрати сусідню папку**  
За допомогою кнопок **◀/▶** виділіть ліве вікно. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну папку і натисніть **ENTER**.
- **Щоб вибрати підпапку**  
За допомогою кнопок **◀/▶** виділіть праве вікно. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну папку і натисніть **ENTER**.



## Відтворення файлів MP3/WMA


**1**

Відкрийте лоток диску.  
Помістіть диск в лоток.  
Закрийте лоток.



**2**

Натискайте кнопки ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати музичний файл. Натисніть **ENTER**, щоб почати відтворення музичного файлу.



◀ Якщо на диску є файли обох типів – MP3 і WMA, відтворюються файли лише одного типу.

## Відтворення в режимі Повторити/Випадково

**1**

Натисніть кнопку **REPEAT**, щоб змінити режим відтворення. Є чотири режими: **Викл.** (Off), **Дорожка** (Track), **Папка** (Folder) і **Случайный** [Воспроизведение в случайном порядке] (Random).



- **Викл.** (Off): Звичайний режим відтворення
- **Дорожка** (Track): Повторює поточний музичний файл.
- **Папка** (Folder): Повторює музичні файли з таким самим розширенням у поточній папці.
- **Случайный** [Воспроизведение в случайном порядке] (Random): Музичні файли з таким самим розширенням будуть відтворюватися в довільному порядку.

Щоб повернутись до нормального відтворення, натисніть кнопку **CLEAR**.

### Файл MP3/WMA з диску

Під час запису файлів MP3 або WMA на CD-R/картку пам'яті звертайте увагу на наступне.

**- Файли MP3 чи WMA повинні бути в форматі ISO 9660 або JOLIET.**

Файли MP3 чи WMA форматів ISO 9660 та Joliet сумісні з операційними системами Microsoft DOS та Windows, а також із системами Apple Macintosh. Цей формат є найпоширенішим.

**- При виборі імен файлів MP3 чи WMA не вводьте більше 8 символів та додавайте розширення файлу “.mp3” або “.wma”.**

Загальний формат імені файлу: “Title.mp3” або “Title.wma”. При виборі заголовка перевірте, щоб його розмір не перевищував 8 символів, не було пропусків у імені файлу, а також не використовуйте спеціальні символи, а саме: (.,/, \, =, +).

**- Під час запису файлів формату MP3 мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 128 кбіт/с.**

Якість звуку MP3-файлів в основному залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії. Для досягнення якості компакт-дису вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат MP3, становила від 128 до 160 кбіт/с. Втім, вибір більшої швидкості, наприклад, 192 кбіт/с та вище рідко забезпечує покращення якості звуку.

З іншого боку, файли, записані із швидкістю перетворення нижче 128 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

**- Під час запису файлів формату WMA мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 64 кбіт/с.**

Якість звуку WMA-файлів здебільшого залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії.

Для досягнення якості компакт-дису вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат WMA, становила від 64 і до 192 кбіт/с. Файли, записані із швидкістю перетворення нижче 64 кбіт/с чи вище 192 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

**- Не намагайтесь записувати MP3-файли, захищені авторським правом.**

Деякі “захищені” файли зашифровані та захищені кодом, щоб запобігти незаконному копіюванню.

До цих типів файлів належать такі: Windows Media™ (зареєстрований товарний знак корпорації Microsoft Inc.) та SDMI™ (зареєстрований товарний знак Foundation). Копіювання таких файлів заборонено.

**- Важлива інформація:**

Наведені вище рекомендації не можуть сприйматися як гарантія того, що DVD-програвач відтворюватиме записи в форматі MP3, чи як гарантія якості звуку. Необхідно зауважити, що деякі технології та методи запису MP3-файлів на диски CD-R не забезпечують оптимальної якості відтворення на DVD-програвачі (у деяких випадках спостерігається погіршена якість звуку та неспроможність програвача прочитати ці файли).

- Цей пристрій може відтворити не більше 3000 файлів та 300 папок на окремому диску.

## Відтворення файлів MPEG4

### Функція відтворення MPEG4

Для збереження аудіо і відео інформації використовуються файли AVI. Можуть відтворюватися файли лише у форматі AVI з розширенням “.avi”.


**1**

Відкрийте лоток диску.  
Помістіть диск в лоток.  
Закрийте лоток.



**2**


Натискайте кнопки ▲/▼ або ◀/▶, щоб вибрати файл avi (DivX/XviD), після чого натисніть кнопку **ENTER**.



## Повторне відтворення

**1**

Натисніть кнопку **РЕПЕАТ**, щоб змінити режим відтворення. Є 4 режими, **Викл.** (Off), **Папка** (Folder), **Титул** (Сюжет) і **А-В** (проміжок між двома пунктами, вказаними користувачем).



- **Папка** (Folder): Повторює файли AVI з таким самим розширенням у поточній папці.
- **Сюжет** (Title): повторює відтворюваний том.
- **А-В**: повторює вибраний фрагмент файлу.

## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Опис функцій MPEG4

Функція	Опис	Сторінка для довідок
Пропускання (◀ або ▶)	Якщо під час відтворення натиснути кнопку ◀ або ▶, відбувається перехід на 5 хвилин вперед або назад.	-
Пошук (◀ або ▶)	Під час відтворення натисніть кнопку ПОШУК (◀ або ▶), для пошуку з вищою швидкістю натисніть її декілька разів. Дозволяє пошук у файлі AVI в прискореному режимі. (x2, x4, x8)	-
Сповільнене відтворення	Дозволяє пошук у файлі AVI у сповільненому режимі. (x1/8, x1/4, x1/2)	P 21
Покрокове відтворення	Після кожного натискання кнопки STEP з'являється новий кадр.	P 21
МАСШТАБУВАННЯ	x2/x4/x2/Звичайний за порядком	P 37

- Залежно від файлу MPEG4, ці функції можуть не працювати.

### Файл AVI з диску CD-R

Цей пристрій може відтворювати в рамках AVI файлу наступні стиснуті відео формати:

- вміст у форматі DivX 3.11
- вміст у форматі DivX 4 (на основі MPEG4 Simple Profile)
- вміст у форматі DivX 5 (MPEG4 simple profile плюс додаткові функції, наприклад, кадрування у двох напрямках. Також підтримуються Qpel та GMC.)
- вміст, що відповідає XviD MPEG4.

Цей пристрій підтримує всі розподільчі здатності, аж до максимальної, поданої нижче.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Швидкість передачі може коливатися: Пристрій може пропустити розкодування фрагментів з високою швидкістю і почати розкодовувати знову, коли швидкість стане нормальною.	720 x 480 при 30 кадр/с 720 x 576 при 25 кадр/с : Максимальна швидкість: 4 Мбіт/с

Цей пристрій підтримує субтитри DivX, як описано нижче.

Типи файлів	Формати, що підтримуються
.Smi	Sami captioning
.Srt	Subrip
.Sub	MicroDVD
.Ssa	Substation Alpha
.Ass	Advanced Subatation Alpha
.Psd	PowerDivx
.txt	MicroDVD/Tmplayer

### Примітка

- Можуть не відтворюватися деякі файли MPEG4, створені на комп'ютері. Тому тип кодеку, версія і розподільча здатність, вищі, ніж в технічних характеристиках, не підтримуються.
- Цей пристрій підтримує диски CD-R/RW, записані у форматі MPEG4 згідно з "форматом ISO9660".



## Програвання компакт-дисків із зображеннями

**1**

Виберіть потрібну папку.




**2**

Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок ▲/▼; потім натисніть кнопку **ENTER**.



**3**

Для відображення меню натисніть кнопку **INFO**. Натискайте ◀/▶, щоб вибрати потрібне меню, після чого натисніть кнопку **ENTER**.



### Примітка

- Якщо на пульті ДК не натиснуто жодної кнопки впродовж 10 секунд, меню зникне з екрану.
- Натисніть кнопку **СТОП** для повернення до меню кліпів.
- Якщо відтворюється компакт-диск Kodak Picture, пристрій відображатиме відразу фотографії, а не меню кліпів.

### Фотоальбом (Album Screen)

- : Повертається в режим фотоальбому.
  - Натисніть кнопку ▶▶, щоб переглянути наступні 6 зображень.
- Натисніть кнопку ◀◀, щоб переглянути попередні 6 зображень.

### Поворот (Rotation)

- : Після кожного натиснення кнопки **ENTER** зображення повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
- Повертання зображення JPEG за допомогою цієї функції може погіршити якість зображення.


### Збільшення (Zoom)

- : За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку **ENTER**. Після кожного натиснення кнопки **ENTER**, зображення збільшується до чотирикратного розміру. (x2 → x4 → x8 → Звичайний)

### Примітка

- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнятися від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

### Перегляд слайдів



- : Вмикається режим перегляду слайдів.
- Перед тим, як увімкнеться режим перегляду слайдів, необхідно задати інтервал між зображеннями. Виберіть потрібну піктограму, натискаючи ◀/▶, потім натисніть кнопку **ENTER**.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 6 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 12 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 18 секунд.

### Диски CD-R із файлами формату JPEG

Під час відтворення CD-R/картки пам'яті/Picture CD

- Можуть відтворюватися файли лише з розширенням „.jpg” і “.JPG”.
- Якщо диск не завершений, початок відтворення може зайняти більше часу і можуть відтворюватися не всі файли.
- З дисків CD-R можуть відтворюватися лише файли JPEG у форматі ISO 9660 або Joliet.
- Деякі картки пам'яті не працюватимуть правильно.
- Назви файлів не повинні перевищувати довжиною 8 символів і не можуть містити пропусків чи спеціальних символів (. / = +).
- Можуть відтворюватися багатосеансні диски лише з неперервним записом. Якщо багатосеансний диск містить порожній сегмент, то він буде відтворений лише до цього сегменту.
- На одному компакт-диску можна зберегти не більше 3000 зображень.
- Рекомендуються компакт-диски Kodak Picture.
- Якщо відтворюється диск Kodak Picture, з папки з зображеннями будуть відтворені лише файли JPEG.
- Компакт-диск Kodak Picture: Файли JPEG з папки з зображеннями можуть відтворюватися автоматично.
- Компакт-диск Konica Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск Fujii Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск QSS Picture: Пристрій може не відтворювати зображення з дисків QSS Picture.
- Якщо на диску є понад 3000 файлів, відтворити можна лише 3000 файлів JPEG.
- Якщо на диску є понад 300 папок, відтворити можна лише файли JPEG із 300 папок

# Розділ 5


## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання меню налаштувань

Меню налаштувань дозволяє пристосувати програвач до власних потреб, налаштовуючи мовні параметри, рівень батьківського контролю і, навіть, пристосувати програвач до типу екрана телевізора.

**1**


Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК в режимі зупинки. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup** (Налаштування), потім натисніть **►** або **ENTER**.



- ❶ **Настр. языка** : Налаштування мови.
- ❷ **Настр. аудио** : Налаштування параметрів звучання.
- ❸ **Настр. показа** : Налаштування параметрів зображення. Використовується для вибору типу екрану та ряду параметрів зображення.
- ❹ **Настр. контролю** : Налаштування рівня батьківського контролю. Дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітьми невідповідних фільмів (жорстоких, фільмів для дорослих тощо).
- ❺ **DivX(R) Регистрация** : Будь ласка, зареєструйте цей програвач для використання формату DivX(R) Video On Demand за допомогою реєстраційного коду. По додаткову інформацію зайдіть на сайт [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- ❻ **Функція налаштування EZ** : За допомогою функції налаштування EZ можна встановити бажані параметри **МОВИ МЕНЮ ПРОГРАВАЧА**, співвідношення розмірів екрану та пониження частоти дискретизації в сигналі PCM через єдине меню.


**2**

Щоб вибрати ту чи іншу функцію, натискайте кнопки **▲/▼**. Щоб скористатися підфункцією, натисніть **►** або **ENTER**.



**3**

Щоб приховати вікно налаштувань, знову натисніть кнопку **MENU**.



#### Примітка


Залежно від типу диска, деякі пункти меню **Setup** (Налаштування) можуть не працювати.

## Налаштування меню EZ

За допомогою функції налаштування EZ можна встановити бажані параметри МОВИ МЕНЮ ПРОГРАВАЧА, співвідношення розмірів екрану та пониження частоти дискретизації в сигналі PCM через єдине меню.


**1**

Натисніть кнопку **MENU**, коли пристрій знаходиться в режимі Stop.




**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть **Setup**, потім натисніть кнопку **▶** або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть **EZ Setup**, потім натисніть кнопку **▶** або **ENTER**.




**4**

Щоби почати налаштування **EZ Setup**, за допомогою кнопок **▲/▼** виберіть **Yes**, потім натисніть кнопку **ENTER**.




**5**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть бажану мову меню програвача, потім натисніть кнопку **ENTER**.



**6**


За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть бажане співвідношення розмірів екрану телевізора, потім натисніть кнопку **ENTER**. (Див. стор. 64).



## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ


**7**

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **ON** (Увімк.) або **Off** (Вимк.) пониження частоти дискретизації в сигналі PCM, потім натисніть кнопку **ENTER**. (Див. стор. 60).




**8**

Якщо аудіо/відеоприймач підключено до телевізора, за допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Connected** (підключено), потім натисніть кнопку **ENTER**.



За допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть потрібний пункт меню, потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб налаштувати гучномовець. (Див. стор. 61).




Після завершення налаштування гучномовця за допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть **END** (завершення), потім натисніть кнопку **ENTER**.


Для виходу можна також скористатися кнопкою **RETURN**.

**8<sup>-1</sup>**

Якщо аудіо/відеоприймач не підключено до телевізора, за допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Not connected** (не підключено), потім натисніть кнопку **ENTER**.




Щоб завершити, натисніть **ENTER**.



**9**

Для виходу натисніть кнопку **MENU**.




## Налаштування мовних характеристик

Якщо заздалегідь налаштувати мову меню програвача, меню диска, звучання і субтитрів, ці значення автоматично вибиратимуться щоразу під час перегляду фільму.

### Використання мови меню програвача


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**4**

Натискайте **▲** або **▼**, щоб вибрати **Меню плеера**, після чого натисніть кнопку **►** або **ENTER**.



**5**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **►** або **ENTER**.



- ◀ - Мова встановлена і знову з'явиться меню Налаштування мови.
- Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.


## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання мови Disc Menu (Меню диску)

Ця функція змінює мову тексту лише для меню диску.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**4**

Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Меню диска**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.



**5**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **►** або **ENTER**.




- ◀ - Якщо потрібної мови немає у списку, виберіть "Другое".
- Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
- Мова встановлена і знову з'явиться меню Настр. Языка.
- Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання мови звучання


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




2

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Setup**, потім натисніть ► або **ENTER**.




3

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть ► або **ENTER**.




4

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Аудио**, потім натисніть ► або **ENTER**.



5

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або **ENTER**.



- ◀ - Щоб звукова доріжка диску відтворювалася мовою оригінального запису, виберіть "Оригинал".
- Якщо потрібної мови немає у списку, виберіть "Другое".
- Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
- Мова встановлена і знову з'явиться меню Настр. Языка.
- Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.




## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання мови субтитрів


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




**2**

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Setup**, потім натисніть ► або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть ► або **ENTER**.




**4**

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Субтитры**, потім натисніть ► або **ENTER**.



**5**

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або **ENTER**.




- ◀ - Щоб мова субтитрів відповідала вибраній мові звукової доріжки, виберіть "Авто".
- Якщо потрібної мови немає у списку, виберіть "Другое". На деяких дисках може не бути запису обраною мовою, в такому випадку використовуються оригінальні мовні налаштування диску.
- Мова встановлена і знову з'явиться меню налаштувань.
- Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

### Налаштування параметрів зьуку

Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Показа**, потім натисніть **►** або **ENTER**.



**4**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **►** або **ENTER**.



◀ Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### ❶ Цифровой выход

- PCM: Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Скеровує потік даних стандарту Dolby Digital через цифровий вихід. Необхідно вибирати значення Bitstream, якщо під'єднується декодер Dolby Digital DTS.

#### Примітка

- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту DTS, аналоговий аудіовихід не працює.

### ❷ Вых. сигнал MPEG

- PCM: Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Перетворює сигнал у потік цифрових даних в MPEG-2 (5.1 або 8 каналів). Необхідно вибирати значення Bitstream, якщо використовується цифровий аудіо вихід.

### ❸ DTS

- Вкл. (Off): Не видаї цифровий сигнал на вихід.
- Вкл. (On): Видаї бітовий потік сигналу системи DTS тільки на вихід цифрового сигналу. якщо до програвача при'єднаний декодер системи DTS, виберіть пункт меню DTS.

### ❹ Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): Вибрати динамічне стискання.
- Вкл. (Off): Вибрати стандартний діапазон.

### ❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач не підтримує частоту 96 кГц. Тоді сигнал з частотою 96 кГц буде перетворено у сигнал з частотою 48 кГц.
- Вкл. (Off): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач підтримує частоту 96 кГц. Тоді всі сигнали передаватимуться на вихід без змін.

#### Примітка

Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ІКМ вимкнено

- Деякі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.

### ❻ Налаштування гучномовця (див. стор. 61-62).

#### Примітка

- Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.
- DVD-AUDIO
  - Тільки для 2-канального цифрового звуку.
  - Деякі диски DVD-AUDIO не забезпечують міксування, тому відтворення 2-канального цифрового звуку з них неможливе.
  - Мультиканальні диски DVD-AUDIO відтворюються через аналогові виходи.
- Компакт-диски Super Audio
  - Відтворюються тільки аналогові сигнали.
  - Звук з компакт-дисків Super Audio надходитиме тільки через аналогові виходи. Неможливо відтворювати звук з компакт-дисків Super Audio через вихід HDMI або цифровий аудіовихід.


Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торгівельними знаками компанії Dolby Laboratories. "DTS" та "DTS Digital Surround" є торгівельними знаками компанії Digital Theater Systems, Inc.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Настройка колонок об'ємного звуку


1

Коли програвач знаходиться в режим "Стоп", натисніть кнопку **MENU**.




2

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Setup** (Настройка), потім натисніть кнопку ► або **ENTER**.




3

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть **Настр. Аудио** (Audio Setup), потім натисніть кнопку ► або **ENTER**.



4

Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору **Настройка АС** (Speaker Setup). Після - натисніть на кнопку ► або **ENTER**.



5

Використовуйте кнопки або ▲/▼/◀/▶ для вибору необхідного пункту. Після цього натисніть на кнопку **ENTER**.



◀ Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

Настройки за умовчанням: ПЕРЕДНІ L, R (Малі), ЦЕНТРАЛЬНА (Малі), Об'ємне звучання (Малі). Виберіть розмір колонок, які будуть підключатися

### ❶ Фронтальні (FL, FR)

- Великі: Зазвичай вибирайте їх
- Малі: Коли перекручення звуку або Об'ємні звукові ефекти погано чути, виберіть це. Це активує систему перенаправлення басів Dolby Digital і видає басові частоти колонки з сабвуфера.

### ❷ Центральна

- Відсутня: Якщо Ви не підключаєте центральну колонку, виберіть це.
- Велика: Зазвичай вибирайте це.
- Маленька: При перекрученні звуку, виберіть це. Це активує систему перенаправлення Dolby Digital і виводить басові частоти центральна колонки через інші колонки.

### ❸ Об'ємного звуку (SL, SR)

- Відсутні: Якщо ви не підключаєте центральну колонку, виберіть це.
- Великі (Rear(Задні)/Side(Бокові)): Зазвичай, виберіть кожну з них в залежності від положення задньої колонки.
- Малі Rear(Задні)/Side(Бокові): При перекручуванні звуку або коли тяжко почути ефекти об'ємного звучання, виберіть кожен з них відповідно до положення задньої колонки. Це активує систему перенаправлення Dolby Digital і виводить басові частоти задньої колонки через інші колонки.

## Настройка ТЕСТ

Вихідні тестові сигнали йдуть по годинниковій стрілці, починаючи з фронтальної колонки). Налаштуйте баланс каналу, для відповідності потужності тестових сигналів, записаних системою.

ФРОНТАЛЬНА(L) → ЦЕНТРАЛЬНА → САБВУФЕР → ФРОНТАЛЬНА(R) → ОБ'ЄМНА(R) → ОБ'ЄМНА(L)

## ПРИМІТКА

Настройка) щезло або повернутися до екрану меню під час настройки.

Натисніть на кнопку RETURN (Возврат) ◀.


- Тестовий сигнал, який погає сабвуфер нижчий, ніж у інших колонок.
- Логотип MPEG Multichannel являється торговою маркою, зареєстрованою PHILIPS Corporation.
- Якщо Ви встановлюєте Передні (L, R) "Малі", LFE (Сабвуфер) встановлюється "(Вкл.)" автоматично.

### Налаштування параметрів зображення

Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Показа**, потім натисніть **►** або **ENTER**.



**4**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **►** або **ENTER**.



◀ Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### ❶ ФОРМАТ ТВ-ЭКРАНА (TV Aspect)

Залежно від типу телевізора, може виникнути потреба налаштування параметрів екрану (пропорції).

- 4:3 Letter Box (Рамка 4:3): Дозволяє бачити повноцінне зображення DVD 16:9, навіть якщо екран телевізора має пропорції 3:4. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- 4:3 Pan & Scan (Кадрування 4:3): Використовується, якщо телевізор традиційного розміру і потрібно відобразити центральну частину екрану 16:9. (Лівий і правий край зображення будуть обрізані.)
- 16:9 Wide (Широкий 16:9): Можна повністю переглядати зображення 16:9 на широкому телевізійному екрані.



### ❷ Стоп-кадр (Still Mode)

Цей параметр дозволяє запобігти мерехтінню зображення у нерухомому режимі і чіткіше відображати дрібний текст.

- Авто (Auto): Якщо вибрано Авто (Auto), режими Поле (Field) / Кадр (Frame) перемикаються автоматично.
- Поле (Field): Слід вибрати цей режим, якщо в автоматичному режимі екран мерехтить.
- Кадр (Frame): Слід вибрати цей режим, якщо потрібно чіткіше роздивитися дрібні літери в автоматичному режимі.

### ❸ Экр. сообщения (Screen Messages)

Ця функція встановлює для відображення повідомлень на екрані значення Вкл. (On) або Выкл. (Off).


### ❹ ТВ система (TV System)

- NTSC: Для дисків NTSC
- Якщо телевізійна система має лише відеовхід PAL, необхідно вибрати "PAL". Якщо вибрано "PAL", черезрядковий вихідний сигнал буде у форматі PAL 60 Гц.
- Якщо телевізійна система має лише вхід NTSC, необхідно вибрати "NTSC".
- За встановленої системи NTSC вихідна частота кадрів HDMI становитиме 60 Гц.
- PAL: Для дисків PAL
- Якщо телевізійна система має лише відеовхід NTSC, необхідно вибрати "NTSC".
- Якщо телевізійна система має лише вхід PAL, необхідно вибрати "PAL".
- За встановленої системи PAL вихідна частота кадрів HDMI становитиме 50 Гц.


### ❺ Видеовыход (Video Output)

Виберіть вихідний каналу відеосигналу.

- Композит./S-Video: Якщо потрібно використовувати вихід Відео та S-Video.
- Компонент (Ч-СКАН): Виберіть, коли бажаєте скористатися компонентним черезрядковим 625i/525i (інтерфейс) виходом.
- Компонент (П-СКАН): Виберіть, коли бажаєте скористатися компонентним 625p/525p (послідовним) виходом або HDMI.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., режим відеовиходу змінюватиметься в регулярній послідовності в режимі без диску.  
(СКАРТ RGB → СКАРТ S-Video → СКАРТ Video → Композит./S-Video → Компонент (Ч-СКАН) → Компонент (П-СКАН) )




- Выход СКАРТ: Якщо потрібно використовувати вихід Scart.
- RGB : Якщо потрібно використовувати вихід Scart RGB.
- Video (Відео): Якщо потрібно використовувати вихід Scart Video.
- Якщо в підменю меню Display Setup (Налаштування зображення) не зробити вибір Да/Нет (Yes/No) впродовж 10 секунд, буде виконано повернення до попереднього меню.



## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### ⑥ Якість зображення

- Рівень чорного: Використовується для регулювання яскравості екрану (Увімк. або Вимк.)  
Функція не працюватиме у режимі послідовної розгортки.
- Контрастність: Рівень 1 ~ рівень 5
- Яскравість: Рівень 1 ~ рівень 5
- Насиченість кольору: Рівень 1 ~ рівень 5



- Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовне розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.
- Якщо відеовихід встановлений неправильно, екран може бути заблокований.
- Коли розподільча здатність змінюється під час відтворення, нормальне зображення може з'явитися за кілька секунд.




## Налаштування батьківського контролю

Функція батьківського контролю працює з DVD-дисками, яким присвоєно рівень рейтингу, це дозволяє контролювати типи дисків, які переглядаються в сім'ї. На диску може бути до 8 рівнів рейтингу.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Контроля**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




**4**

Щоб встановити пароль, натисніть **►** або **ENTER**, щоб вибрати **Да**. Відображається вікно **Введіть пароль** (Enter Password).



**5**

Введіть пароль. З'явиться вікно **Вновь введите новый пароль** (Re-enter Password) для підтвердження паролю. Введіть пароль ще раз. Програвач заблоковано (🔒).




Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Встановлення рівня рейтингу


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




2

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




3

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Контроля**, потім натисніть **►** або **ENTER**.




4

Введіть пароль.




5

Виберіть пункт меню **Возрастная категория** за допомогою кнопок **▲/▼** і натисніть **►** або **ENTER**.



6

Виберіть потрібний рівень рейтингу за допомогою кнопок **▲/▼** і натисніть **►** або **ENTER**. В прикладі - Встановлення **Уровень 6** (Level 6).



Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.


Наприклад, якщо встановлено рівень 6, диски, які мають рейтинг рівня 7 чи 8, не відтворюватимуться.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Зміна паролю


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.




2

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.






3

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Контроля**, потім натисніть **►** або **ENTER**.  
Відображається вікно **Введіть пароль** (Enter Password). Введіть пароль.



4

Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Поменять пароль**, після чого натисніть **►** або **ENTER**. Введіть новий пароль. Повторно введіть свій новий пароль.



◀ Щоб вийти з меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

#### Примітка

Якщо Ви забули пароль, зверніться до розділу "Забуто пароль" у Посібнику з усунення несправностей.

# Розділ 6

## Довідкова інформація

### Керування телевізором за допомогою пульта ДК

Більшістю телевізорів можна керувати за допомогою налаштованих пультів ДК.

Щоб запрограмувати пульт ДК, скористайтеся кодами, які відповідають вашій марці.

Телевізійні коди			
МАРКИ	КОД	МАРКИ	КОД
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

1. Увімкніть телевізор.
2. Спрямуйте пульт ДК DVD-програвача на телевізор.
3. Утримуючи кнопку живлення TV POWER, введіть код для вашої марки.
4. Якщо телевізор вимкнеться, налаштування завершено. Якщо перший код не працюватиме, введіть інші коди для тієї ж марки.

**Можливо керувати такими функціями телевізора іншого виробника, як TV POWER (живлення), CH (канал) (  $\wedge$ ,  $\vee$  ), VOL (гучність) (+, -) та TV/VIDEO.**

- Дистанційне керування не є можливим для будь-якої моделі телевізорів наведених марок.
- Після заміни батарей в пульті ДК введіть код марки знову.

**Наприклад) Для 2 TB Samsung**

Утримуючи кнопку живлення TV POWER, введіть 0, а потім 1.

## Оновлення внутрішнього програмного забезпечення

### Вступ

Samsung часто надаватиме оновлення програмного забезпечення для максимального покращення функціональності пристрою через веб-сайт Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

Оскільки триває робота над новим особливим кодом для формату tpeg4. Вдосконалення залежить від оновленого програмного забезпечення пристрою та програмного забезпечення, яке було встановлене до оновлення.

### Як створити диск для оновлення

#### 1

Необхідно завантажити новий файл через Центр завантаження (Download Center) веб-сайту Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

#### 2

Запишіть файл на диск за допомогою пристрою CD-RW на комп'ютері.

### Примітка

- Пристрій CD-ROM файлової системи рівня ISO
- Кодування ISO 9660
- Завершений, одна сесія
- Низька швидкість запису

### Процедура оновлення

#### 1

Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток. Відображається вікно **Firmware upgrade** (Оновлення внутрішнього ПЗ).



На екрані з'являються можливі варіанти оновлення внутрішнього програмного забезпечення

#### 2

Натисніть кнопку ◀▶ для вибору **Total**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.



Оновлення апаратного програмного забезпечення розпочинається

#### 3

Виберіть потрібну мову за допомогою цифрових кнопок.



◀ - В процесі запису лоток відкриється автоматично. Вийнявши диск, зачекайте близько 2 хвилин.

- Якщо оновлення відбулося успішно, то після закривання лотка пристрій вимкнеться і увімкнеться автоматично.




◀ Після ввімкнення з'явиться це вікно.

### Примітка

- Якщо вікно **SELECT MENU LANGUAGE** (Вибір мови меню) не з'являється, зверніться, будь-ласка, до Центру обслуговування Samsung.
- Під час оновлення не виймайте шнур живлення і не натискайте жодних кнопок.
- Процедура оновлення може змінюватися, детальніше дивіться на сайті ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

## Усунення несправностей

Перш, ніж звернутися по допомогу (з усунення несправності) перевірте, будь ласка, наступне.

Проблема	Дія	Сторінка.
Не працює пульт ДК.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте батареї у пульті дистанційного керування. Можливо, їх потрібно замінити.</li> <li>Використовуйте пульт ДК на відстані до 6 м (20 футів).</li> <li>Вийміть батареї і утримуйте одну або декілька кнопок пульту впродовж кількох хвилин, щоб розрядити мікропроцесор в пульті ДК і перезавантажити його. Вставте батареї на місце та спробуйте ще раз скористатися пультом ДК.</li> </ul>	P4
Диск не програвється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи диск встановлено в лоток логотипом догори.</li> <li>Перевірте цифровий код регіону диска DVD.</li> </ul>	P7
5.1-канальний звук не відтворюється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1-канальний звук відтворюється лише в наступних умовах.: <ol style="list-style-type: none"> <li>До програвача під'єднано відповідний підсилювач</li> <li>Диск записано у стандарті звуку 5.1.</li> </ol> </li> <li>Перевірте, чи є на зовнішньому боці диска позначка "5.1 ch".</li> <li>Перевірте підключення та справність аудіосистеми.</li> <li>Чи в меню SETUP (Налаштування) для параметру Audio Output (Аудіовихід) встановлено значення Bitstream (Потік даних)?</li> </ul>	P17 P59~60
На екрані з'являється піктограма  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виконання будь-якої функції або операції тимчасово неможливо через те, що: <ol style="list-style-type: none"> <li>На це існує обмеження у програмному забезпеченні DVD.</li> <li>Програмне забезпечення DVD не підтримує цю функцію (напр. зміна кута огляду).</li> <li>Функція недоступна на даний момент.</li> <li>Номер тому або розділу, що Ви запитуєте, або встановлений час пошуку знаходяться поза межами дійсного діапазону.</li> </ol> </li> </ul>	
Не відображається Disk Menu (Меню диска).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи диск має меню.</li> </ul>	
Режим відтворення відрізняється від того, що було вибрано в меню налаштування.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Деякі функції, вибрані в меню Setup (Налаштування), можуть не працювати, якщо відповідна функція не була закодована на диску.</li> </ul>	P52~68
Неможливо змінити пропорції екрану.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На дисках DVD пропорції екрану зафіксовані.</li> </ul>	P63~64
Немає звуку	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи в меню Audio Options (Параметри звуку) вибраний правильний цифровий вихід.</li> </ul>	P59~60
Екран заблоковано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вийміть диск і утримуйте кнопку  понад 5 секунд. Всі параметри будуть очищені до заводських стандартних значень.</li> </ul>	P18
Забуто пароль	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вийміть диск і утримуйте кнопку  понад 5 секунд. Всі параметри, включно з паролем, будуть очищені до заводських стандартних значень. Використовуйте лише в разі крайньої необхідності.</li> </ul>	P66~68
У разі виникнення інших проблем.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зверніться до змісту та знайдіть в ньому розділ, в якому пояснюються причини, через які могла виникнути ця проблема, та виконайте надані в цьому розділі вказівки ще раз.</li> <li>Якщо навіть після цього Вам не вдасться усунути несправність, зверніться до найближчого сертифікованого центру обслуговування клієнтів.</li> </ul>	
Зображення містить шуми або спотворене	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи диск не забруднений і не подряпаний.</li> <li>Почистіть диск.</li> </ul>	P2

## Довідкова інформація

### Специфікації

Загальні	Вимоги до живлення	110-240 змінного струму - 60/50 ґ
	Споживання енергії	14 Вт
	Вага	2,0 кг
	Розміри	430 мм (Ш) x 250 мм (Г) x 49 мм (В)
	Робочий діапазон температур	+5°C~+35°C
	Робочий діапазон вологості	10 %~75 %
Диск	DVD (БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ДИСК)	Швидкість зчитування:3,49 - 4,06 м/с Приблизний час відтворення (односторонній одношаровий диск):135 хв.
	CD : 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:74 хв.
	CD:8 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:20 хв.
	VCD:12 см	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:74 хв. (відео + звук)
Вихід відеосигналу	Комбінований відеосигнал	1 канал 1,0 Vp-p (при 75 навантаженні Ом)
	Гніздо SCART	Червоний (Ч) 0,7 Vp-p (при 75 навантаженні Ом) Зелений (З) 0,7 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Блакитний (Б) 0,7 Vp-p (при 75 навантаженні Ом) Комбінований відеосигнал: 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Сигнал яскравості: 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Сигнал кольору:0,3 Vp-p (при навантаженні 75 Ом)
		Y : 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pr : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pb : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом)
		Сигнал яскравості:1,0 Vp-p (при 75 навантаженні Ом) Сигнал кольороподілу:0,3 Vp-p (при 75 навантаженні Ом)
Аудіовихід	S-Video	
	Гніздо SCART	2 канальний:L(1/L), R(2/R)
	2 канальний	L(1/L), R(2/R)
	*Частотна характеристика	дискретизація 48 кґц:4 ґц~22 кґц дискретизація 96 кґц:4 ґц~44 кґц
	*Коефіцієнт "сигнал/шум"	110 дБ
	*Динамічний діапазон	100 дБ
	*Повне нелінійне спотворення	0,004 %

\*: Номінальні характеристики

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd залишає за собою право змінювати характеристики без повідомлення.
- Вага та розміри приблизні.



**ELECTRONICS**



**АЯ46**

Подлежит использованию по назначению в  
нормальных условиях  
Рекомендуемый период: 7 лет

**AK68-00634L-00**